

WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann zu Verletzungen des Benutzers oder des Produkts führen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- Lassen Sie das Gerät nicht auf den Boden fallen und beschädigen Sie es nicht auf andere Weise.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu modifizieren oder zu reparieren, und stellen Sie sicher, dass jede Reparatur nur von einem entsprechend qualifizierten Techniker durchgeführt wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie nasse Hände haben.
- Stecken Sie das Ladekabel beim Aufladen vorsichtig ein oder aus, um eine Beschädigung des Anschlusses zu vermeiden.
- Ziehen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen sofort aus der Steckdose.
- Verwenden oder laden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, starker Rauchentwicklung oder Staub, wie z. B. in Badezimmern, Dampfbädern oder in der Nähe von offenen Flammen.
- Verwenden Sie das angegebene Ladegerät, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Unsachgemäßes Aufladen kann das Gerät beschädigen. Eine Überschreitung der empfohlenen maximalen Leistungsaufnahme kann zu einer Beschädigung des integrierten Akkus führen, was Verletzungen des Benutzers zur Folge haben kann.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und setzen Sie es keinen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Halten Sie das Produkt von Umgebungen mit hohen Temperaturen fern.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR:** Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- **SCHLAGGEFAHR:** Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Die Batterie darf NICHT verändert, zerlegt, durchstoßen, zerschnitten oder verbrannt werden. Löten Sie NICHT direkt an der Batterie, setzen Sie sie nicht hohen Temperaturen aus, versuchen Sie nicht, sie zu verändern oder aus dem Gerät zu entfernen. Sollte die Batterie beschädigt werden, entsorgen Sie das Produkt sofort auf angemessene Weise.
- Achten Sie darauf, das Produkt auf feuerfesten Oberflächen zu platzieren, um die Möglichkeit eines Batteriebruchs zu minimieren.
- **SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN FALL EINES BATTERIEBRUCHS:** Falls Sie mit dem Batterieelektrolyt in Berührung kommen, spülen Sie das Gerät sofort mit Wasser aus und/oder verständigen Sie sofort den Notdienst. Falls der Elektrolyt mit Ihren Augen in Berührung kommt, spülen Sie diese 15 Minuten lang mit Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts ein trockenes oder leicht angefeuchtetes, weiches Tuch. Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden Chemikalien und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Überprüfen Sie Kabel, Steckergehäuse und andere Komponenten regelmäßig auf Beschädigungen. Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein und lassen Sie es von einem Fachmann reparieren. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, dass die Batterie nicht altert und anschwillt.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Um die Gefahr von Feuer, Verbrennungen, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen ist, Anzeichen von physischen Schäden aufweist, im Freien gelagert wurde oder mit Wasser in Berührung gekommen ist.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.