BG: REMOTEX – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дубликатор за дистанционно управление

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Цвят: Черен
Материал: Метал + пластмаса
Работно напрежение: DC 12 V (батерия 27A не е включена)
Работен ток: 10 mA
Работна честота: 433 MHz
Обхват на сигнала: 50–100 m (на открито пространство)
Макс. радиочестотна мощност: -90 dBm
Честотен спектър: 433 MHz
Съдържание на опаковката: 1 × дубликатор за дистанционно управление

Размери на продукта:



ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Подготовка (изтриване на тестовия код)

Преди да копирате сигнал в дубликатора, трябва да изтриете тестовия код, който е фабрично зададен в контролера. Едва след като тестовият код бъде изтрит, могат да се копират нови кодове от други дистанционни управления в дубликатора.

- **Стъпка 1:** Натиснете и задръжте едновременно бутоните A и B на дубликатора.
- **Стъпка 2:** Когато светлинният индикатор в горната част на дубликатора премигне три пъти, отпуснете един от двата бутона (няма значение кой – другият трябва да остане натиснат).
- **Стъпка 3:** Натиснете три пъти с пръст бутона, който сте отпуснали (A, ако държите B, или B, ако държите A).
- **Стъпка 4:** Когато светлинният индикатор в горната част на дубликатора започне да мига бързо и след това внезапно изгасне, тестовият код е изтрит.
- **Стъпка 5:** Потвърдете, че тестовият код е изтрит, като натиснете произволен бутон на дубликатора. Ако светлинният индикатор не светне, кодът е изтрит.



Копиране на сигнала

За да копирате сигнал, поставете дубликатора REMOTEX до дистанционното управление, чиито команди искате да копирате. Двете дистанционни управления трябва да бъдат разположени по един от трите начина, за да може сигналът да бъде копиран успешно (вижте илюстрациите по-долу).



- **Стъпка 1:** Поставете REMOTEX до подходящо дистанционно управление.
- **Стъпка 2:** Натиснете и задръжте бутона на REMOTEX, на който искате да зададете копираната команда. Едновременно натиснете и задръжте съответния бутон на дистанционното управление, от което копирате.
- **Стъпка 3:** Докато сигналът се копира, светлинният индикатор в горната част на дубликатора мига бързо. Командата е копирана успешно, когато индикаторът спре да мига – тогава можете да отпуснете и двата бутона.
- **Стъпка 4:** Повторете тази процедура, за да зададете други команди на останалите свободни бутони на дубликатора.

Възстановяване на код

За да нулирате сигналните кодове на дубликатора, следвайте всички стъпки в раздела Подготовка по-горе, за да премахнете зададените кодове и да зададете нови.

Ако случайно изтриете сигнални кодове, които сте искали да запазите, натиснете и задръжте бутоните 3 и 4 на дубликатора, докато светлинният индикатор в горната част премигне три пъти. Отпуснете бутоните и изтритите кодове ще бъдат възстановени.

СЪВМЕСТИМОСТ НА ЧИПСЕТА

Дубликаторът REMOTEX може да копира само кодове на чипове, използващи следните енкодери:

- 2260 (всички производители)
- 2262 (всички производители)
- PT2264 / 2240 / 5326 (всички производители)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (от серията SMSC)
- 527 (всички производители)
- 1527 (всички производители)
- 2240 (всички производители)
- HCS101 / 200 / 201 (частична поддръжка на кодове)
- HCS300 / 301 (частична поддръжка на кодове)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно цялото ръководство и го запазете за бъдеща справка.
- Не модифицирайте вътрешната електрическа схема на това устройство без изричното съгласие на производителя.
- Опасност от задавяне: съхранявайте това устройство на място, недостъпно за деца.
- Опасност от токов удар: ръцете ви трябва да са сухи при смяна на батерията. Отваряйте отделението за батерията само когато я сменяте.
- Това устройство изисква батерия, за да функционира. Поставете батерията с правилна полярност и използвайте само препоръчаната алкална батерия 27A (DC 12 V).
- Не излагайте устройството на високи температури, вода или други течности. Съхранявайте го далеч от влага, пряка слънчева светлина и източници на огън.
- Почиствайте устройството само със суха, мека кърпа. Не използвайте абразивни химикали и никога не го потапяйте във вода или други течности.
- Това устройство може да копира само команди от несложни устройства със съвместимо кодиране. За поддържаните енкодери вижте раздела Съвместимост на чипсета по-горе.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.

CE

Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.