CS: REMOTEX – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Duplikátor dálkového ovládání

SPECIFIKACE PRODUKTU

Barva: Černá
Materiál: Kov + plast
Provozní napětí: DC 12 V (baterie 27A není součástí balení)
Provozní proud: 10 mA
Provozní frekvence: 433 MHz
Dosah signálu: 50–100 m (v otevřeném prostoru)
Max. radiofrekvenční výkon: -90 dBm
Frekvenční spektrum: 433 MHz
Obsah balení: 1 × duplikátor dálkového ovládání

Rozměry produktu:



POKYNY PRO UŽIVATELE

Příprava (vymazání testovacího kódu)

Před kopírováním signálu do duplikátoru musíte vymazat testovací kód, který je z výroby přednastaven v ovladači. Teprve po vymazání testovacího kódu lze do duplikátoru kopírovat nové kódy z jiných dálkových ovladačů.

- **Krok 1:** Současně stiskněte a podržte tlačítka A a B na duplikátoru.
- **Krok 2:** Jakmile kontrolka na horní straně duplikátoru třikrát zabliká, uvolněte jedno ze dvou tlačítek (nezáleží na tom které; druhé musí zůstat stisknuté).
- **Krok 3:** Prstem třikrát stiskněte tlačítko, které jste uvolnili (A, pokud držíte B, nebo B, pokud držíte A).
- **Krok 4:** Jakmile kontrolka na horní straně duplikátoru začne rychle blikat a poté náhle zhasne, testovací kód byl vymazán.
- **Krok 5:** Ověřte, že byl testovací kód vymazán, stisknutím libovolného tlačítka na duplikátoru. Pokud se kontrolka nerozsvítí, kód byl vymazán.



Kopírování signálu

Chcete-li zkopírovat signál, umístěte duplikátor REMOTEX vedle dálkového ovladače, jehož příkazy chcete kopírovat. Oba ovladače musí být umístěny jedním ze tří uvedených způsobů, aby bylo možné signál úspěšně zkopírovat (viz ilustrace níže).



- **Krok 1:** Umístěte REMOTEX vedle vhodného dálkového ovladače.
- **Krok 2:** Stiskněte a podržte tlačítko na REMOTEX, kterému chcete přiřadit zkopírovaný příkaz. Současně stiskněte a podržte odpovídající tlačítko na dálkovém ovladači, ze kterého kopírujete.
- **Krok 3:** Během kopírování signálu kontrolka na horní straně duplikátoru rychle bliká. Příkaz byl úspěšně zkopírován, jakmile kontrolka přestane blikat; poté můžete obě tlačítka uvolnit.
- **Krok 4:** Tento postup opakujte, chcete-li přiřadit další příkazy zbývajícím volným tlačítkům na duplikátoru.

Obnovení kódu

Chcete-li resetovat signální kódy na duplikátoru, proveďte všechny kroky z výše uvedené části Příprava, abyste odstranili přiřazené kódy a nastavili nové.

Pokud omylem vymažete signální kódy, které jste chtěli zachovat, stiskněte a podržte tlačítka 3 a 4 na duplikátoru, dokud kontrolka na horní straně třikrát nezabliká. Uvolněte tlačítka a vymazané kódy budou obnoveny.

KOMPATIBILITA ČIPSETU

Duplikátor REMOTEX může kopírovat pouze kódy čipů využívající následující enkodéry:

- 2260 (všichni výrobci)
- 2262 (všichni výrobci)
- PT2264 / 2240 / 5326 (všichni výrobci)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (ze série SMSC)
- 527 (všichni výrobci)
- 1527 (všichni výrobci)
- 2240 (všichni výrobci)
- HCS101 / 200 / 201 (částečná podpora kódů)
- HCS300 / 301 (částečná podpora kódů)

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pečlivě si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Neupravujte vnitřní obvod tohoto zařízení bez výslovného souhlasu výrobce.
- Nebezpečí udušení: uchovávejte toto zařízení mimo dosah dětí.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: při výměně baterie mějte suché ruce. Přihrádku na baterii otevírejte pouze při výměně baterie.
- Toto zařízení ke svému provozu vyžaduje baterii. Vložte baterii se správnou polaritou a používejte pouze doporučenou alkalickou baterii 27A (DC 12 V).
- Nevystavujte toto zařízení vysokým teplotám, vodě ani jiným kapalinám. Uchovávejte jej mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního záření a zdrojů ohně.
- Zařízení čistěte pouze suchým, měkkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní chemikálie a nikdy jej neponořujte do vody ani jiných kapalin.
- Toto zařízení může kopírovat pouze příkazy z nekomplexních zařízení s kompatibilním kódováním. Podporované enkodéry naleznete ve výše uvedené části Kompatibilita čipsetu.

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.

CE

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.