DE: REMOTEX – BEDIENUNGSANLEITUNG

Fernbedienungs-Duplikator

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Farbe: Schwarz
Material: Metall + Kunststoff
Betriebsspannung: DC 12 V (27A-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebsstrom: 10 mA
Betriebsfrequenz: 433 MHz
Signalreichweite: 50–100 m (im freien Gelände)
Max. Hochfrequenzleistung: -90 dBm
Frequenzspektrum: 433 MHz
Packungsinhalt: 1 × Fernbedienungs-Duplikator

Produktabmessungen:



BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Vorbereitung (Löschen des Testcodes)

Bevor Sie ein Signal auf den Duplikator kopieren, müssen Sie den werkseitig auf der Fernbedienung voreingestellten Testcode löschen. Erst nachdem der Testcode gelöscht wurde, können neue Codes von anderen Fernbedienungen auf den Duplikator kopiert werden.

- **Schritt 1:** Halten Sie die Tasten A und B am Duplikator gleichzeitig gedrückt.
- **Schritt 2:** Wenn die Leuchte an der Oberseite des Duplikators dreimal blinkt, lassen Sie eine der beiden Tasten los (es spielt keine Rolle, welche – die andere Taste muss weiterhin gedrückt gehalten werden).
- **Schritt 3:** Drücken Sie die losgelassene Taste dreimal mit dem Finger (A, wenn Sie B gedrückt halten, oder B, wenn Sie A gedrückt halten).
- **Schritt 4:** Wenn die Leuchte an der Oberseite des Duplikators schnell blinkt und anschließend plötzlich erlischt, wurde der Testcode gelöscht.
- **Schritt 5:** Überprüfen Sie, ob der Testcode gelöscht wurde, indem Sie eine beliebige Taste am Duplikator drücken. Wenn die Leuchte nicht aufleuchtet, wurde der Code gelöscht.



Kopieren des Signals

Um ein Signal zu kopieren, platzieren Sie den REMOTEX-Duplikator neben der Fernbedienung, deren Befehle Sie kopieren möchten. Die beiden Fernbedienungen müssen auf eine der drei dargestellten Arten positioniert werden, damit das Signal erfolgreich kopiert werden kann (siehe Abbildungen unten).



- **Schritt 1:** Platzieren Sie REMOTEX neben einer geeigneten Fernbedienung.
- **Schritt 2:** Halten Sie die Taste am REMOTEX gedrückt, der Sie den kopierten Befehl zuweisen möchten. Halten Sie gleichzeitig die entsprechende Taste auf der Fernbedienung gedrückt, von der Sie den Befehl kopieren.
- **Schritt 3:** Während das Signal kopiert wird, blinkt die Leuchte an der Oberseite des Duplikators schnell. Der Befehl wurde erfolgreich kopiert, sobald die Leuchte nicht mehr blinkt – anschließend können Sie beide Tasten loslassen.
- **Schritt 4:** Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den verbleibenden freien Tasten am Duplikator weitere Befehle zuzuweisen.

Code-Wiederherstellung

Um die Signalcodes auf dem Duplikator zurückzusetzen, führen Sie alle Schritte im obigen Abschnitt Vorbereitung aus, um die zugewiesenen Codes zu entfernen und neue einzustellen.

Wenn Sie versehentlich Signalcodes löschen, die Sie behalten wollten, halten Sie die Tasten 3 und 4 am Duplikator gedrückt, bis die Leuchte an der Oberseite dreimal blinkt. Lassen Sie die Tasten los und die gelöschten Codes werden wiederhergestellt.

CHIPSATZ-KOMPATIBILITÄT

Der REMOTEX-Duplikator kann nur Chipcodes kopieren, die folgende Encoder verwenden:

- 2260 (alle Hersteller)
- 2262 (alle Hersteller)
- PT2264 / 2240 / 5326 (alle Hersteller)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (aus der SMSC-Serie)
- 527 (alle Hersteller)
- 1527 (alle Hersteller)
- 2240 (alle Hersteller)
- HCS101 / 200 / 201 (teilweise Code-Unterstützung)
- HCS300 / 301 (teilweise Code-Unterstützung)

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Verändern Sie den internen Schaltkreis dieses Geräts nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers.
- Erstickungsgefahr: Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stromschlaggefahr: Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass Ihre Hände trocken sind. Öffnen Sie das Batteriefach nur zum Austauschen der Batterie.
- Dieses Gerät benötigt zum Betrieb eine Batterie. Legen Sie die Batterie mit der richtigen Polarität ein und verwenden Sie ausschließlich die empfohlene 27A-Alkalibatterie (DC 12 V).
- Setzen Sie dieses Gerät keinen hohen Temperaturen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Lagern Sie es vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Feuerquellen geschützt.
- Reinigen Sie dieses Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Chemikalien und tauchen Sie es niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Dieses Gerät kann nur Befehle von nicht komplexen Geräten mit kompatibler Codierung kopieren. Informationen zu den unterstützten Encodern finden Sie im obigen Abschnitt Chipsatz-Kompatibilität.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.