DA: REMOTEX – BRUGERVEJLEDNING

Fjernbetjeningsduplikator

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Farve: Sort
Materiale: Metal + plast
Driftsspænding: DC 12 V (27A-batteri medfølger ikke)
Driftsstrøm: 10 mA
Driftsfrekvens: 433 MHz
Signalafstand: 50–100 m (i åbne områder)
Maks. radiofrekvenseffekt: -90 dBm
Frekvensspektrum: 433 MHz
Pakkens indhold: 1 × fjernbetjeningsduplikator

Produktmål:



BRUGSANVISNING

Forberedelse (sletning af testkoden)

Før du kopierer et signal til duplikatoren, skal du slette den testkode, der er fabriksindstillet på fjernbetjeningen. Først når testkoden er slettet, kan nye koder fra andre fjernbetjeninger kopieres til duplikatoren.

- **Trin 1:** Tryk på og hold knapperne A og B på duplikatoren nede samtidig.
- **Trin 2:** Når lyset øverst på duplikatoren blinker tre gange, skal du slippe en af de to knapper (det er ligegyldigt hvilken – den anden skal fortsat holdes nede).
- **Trin 3:** Tryk tre gange med fingeren på den knap, du slap (A, hvis du holder B nede, eller B, hvis du holder A nede).
- **Trin 4:** Når lyset øverst på duplikatoren blinker hurtigt og derefter pludselig slukker, er testkoden slettet.
- **Trin 5:** Bekræft, at testkoden er slettet, ved at trykke på en vilkårlig knap på duplikatoren. Hvis lyset ikke tænder, er koden slettet.



Kopiering af signalet

For at kopiere et signal skal du placere REMOTEX-duplikatoren ved siden af den fjernbetjening, hvis kommandoer du vil kopiere. De to fjernbetjeninger skal placeres på en af tre måder, for at signalet kan kopieres korrekt (se illustrationerne nedenfor).



- **Trin 1:** Placer REMOTEX ved siden af en egnet fjernbetjening.
- **Trin 2:** Tryk på og hold den knap på REMOTEX nede, som du vil tildele den kopierede kommando. Tryk samtidig på og hold den tilsvarende knap på den fjernbetjening nede, du kopierer fra.
- **Trin 3:** Mens signalet kopieres, blinker lyset øverst på duplikatoren hurtigt. Kommandoen er kopieret korrekt, når lyset holder op med at blinke – derefter kan du slippe begge knapper.
- **Trin 4:** Gentag denne procedure for at tildele andre kommandoer til de resterende ledige knapper på duplikatoren.

Gendannelse af kode

For at nulstille signalkoderne på duplikatoren skal du følge alle trinene i afsnittet Forberedelse ovenfor for at fjerne de tildelte koder og indstille nye.

Hvis du ved et uheld sletter signalkoder, som du ønskede at beholde, skal du trykke på og holde knapperne 3 og 4 på duplikatoren nede, indtil lyset øverst blinker tre gange. Slip knapperne, og de slettede koder vil blive gendannet.

CHIPSÆTKOMPATIBILITET

REMOTEX-duplikatoren kan kun kopiere chipkoder, der bruger følgende enkodere:

- 2260 (alle producenter)
- 2262 (alle producenter)
- PT2264 / 2240 / 5326 (alle producenter)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (fra SMSC-serien)
- 527 (alle producenter)
- 1527 (alle producenter)
- 2240 (alle producenter)
- HCS101 / 200 / 201 (delvis kodeunderstøttelse)
- HCS300 / 301 (delvis kodeunderstøttelse)

ADVARSLER OG SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs hele vejledningen omhyggeligt, og gem den til fremtidig brug.
- Du må ikke ændre enhedens interne kredsløb uden udtrykkeligt samtykke fra producenten.
- Kvælningsfare: Hold denne enhed uden for børns rækkevidde.
- Fare for elektrisk stød: Sørg for, at dine hænder er tørre, når batteriet udskiftes. Åbn kun batterirummet, når batteriet skal udskiftes.
- Denne enhed kræver et batteri for at fungere. Isæt batteriet med korrekt polaritet, og brug kun det anbefalede alkaliske 27A-batteri (DC 12 V).
- Udsæt ikke enheden for høje temperaturer, vand eller andre væsker. Opbevar den væk fra fugt, direkte sollys og ildkilder.
- Rengør kun enheden med en tør, blød klud. Brug ikke slibende kemikalier, og nedsænk aldrig enheden i vand eller andre væsker.
- Denne enhed kan kun kopiere kommandoer fra ikke-komplekse enheder med kompatibel kodning. Se afsnittet Chipsætkompatibilitet ovenfor for understøttede enkodere.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.

CE

En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.