ET: REMOTEX – KASUTUSJUHEND

Kaugjuhtimispuldi kopeerimisseade

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Värv: Must
Materjal: Metall + plast
Tööpinge: DC 12 V (27A patarei ei kuulu komplekti)
Töövool: 10 mA
Töösagedus: 433 MHz
Signaali ulatus: 50–100 m (avatud alal)
Maks. raadiosagedusvõimsus: -90 dBm
Sagedusspekter: 433 MHz
Pakendi sisu: 1 × kaugjuhtimispuldi kopeerimisseade

Toote mõõtmed:



KASUTUSJUHISED

Ettevalmistus (testkoodi kustutamine)

Enne signaali kopeerimist kopeerimisseadmesse tuleb kustutada juhtseadmesse tehases eelseadistatud testkood. Uusi koode saab teistelt kaugjuhtimispultidelt kopeerida alles pärast testkoodi kustutamist.

- **1. samm:** Vajutage ja hoidke kopeerimisseadme nuppe A ja B samaaegselt all.
- **2. samm:** Kui seadme ülaosas olev tuli vilgub kolm korda, vabastage üks kahest nupust (pole oluline kumb — teine peab jääma allavajutatuks).
- **3. samm:** Vajutage vabastatud nuppu sõrmega kolm korda (A, kui hoiate all B-d, või B, kui hoiate all A-d).
- **4. samm:** Kui seadme ülaosas olev tuli hakkab kiiresti vilkuma ja seejärel järsku kustub, on testkood kustutatud.
- **5. samm:** Kontrollige testkoodi kustutamist, vajutades kopeerimisseadmel ükskõik millist nuppu. Kui tuli ei sütti, on kood kustutatud.



Signaali kopeerimine

Signaali kopeerimiseks asetage REMOTEX kopeerimisseade selle kaugjuhtimispuldi kõrvale, mille käske soovite kopeerida. Edukaks signaali kopeerimiseks tuleb kaks pulti paigutada ühel kolmest näidatud viisist (vt allolevaid illustratsioone).



- **1. samm:** Asetage REMOTEX sobiva kaugjuhtimispuldi kõrvale.
- **2. samm:** Vajutage ja hoidke all REMOTEXi nuppu, millele soovite kopeeritud käsu määrata. Samal ajal vajutage ja hoidke all vastavat nuppu kaugjuhtimispuldil, millelt kopeerite.
- **3. samm:** Signaali kopeerimise ajal vilgub seadme ülaosas olev tuli kiiresti. Käsk on edukalt kopeeritud, kui tuli lõpetab vilkumise — seejärel võite mõlemad nupud vabastada.
- **4. samm:** Korrake seda protseduuri, et määrata teised käsud kopeerimisseadme ülejäänud vabadele nuppudele.

Koodi taastamine

Signaalikoodide lähtestamiseks järgige kõiki ülaltoodud jaotise Ettevalmistus samme, et eemaldada määratud koodid ja seadistada uued.

Kui kustutate kogemata signaalikoodid, mida soovisite säilitada, vajutage ja hoidke all kopeerimisseadme nuppe 3 ja 4, kuni ülaosas olev tuli vilgub kolm korda. Vabastage nupud ja kustutatud koodid taastatakse.

KIIBISTIKU ÜHILDUVUS

REMOTEX kopeerimisseade saab kopeerida ainult järgmisi kodeerijaid kasutavaid kiibikoode:

- 2260 (kõik tootjad)
- 2262 (kõik tootjad)
- PT2264 / 2240 / 5326 (kõik tootjad)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (SMSC-seeriast)
- 527 (kõik tootjad)
- 1527 (kõik tootjad)
- 2240 (kõik tootjad)
- HCS101 / 200 / 201 (osaline kooditugi)
- HCS300 / 301 (osaline kooditugi)

HOIATUSED JA OHUTUSJUHISED

- Lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
- Ärge muutke selle seadme sisemist elektriskeemi ilma tootja selgesõnalise nõusolekuta.
- Lämbumisoht: hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Elektrilöögi oht: patarei vahetamisel peavad käed olema kuivad. Avage patareipesa ainult patarei vahetamiseks.
- Seade vajab töötamiseks patareid. Sisestage patarei õige polaarsusega ja kasutage ainult soovitatud 27A leelispatareid (DC 12 V).
- Ärge jätke seadet kõrge temperatuuri, vee ega muude vedelike kätte. Hoidke seda niiskuse, otsese päikesevalguse ja tuleallikate eest kaitstult.
- Puhastage seadet ainult kuiva ja pehme lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid kemikaale ega kastke seadet kunagi vette või muudesse vedelikesse.
- Seade saab kopeerida käske ainult lihtsatelt ühilduva kodeeringuga seadmetelt. Toetatud kodeerijad leiate ülaltoodud jaotisest Kiibistiku ühilduvus.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

CE

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.