# FR: REMOTEX – MANUEL D'UTILISATION

**Duplicateur de télécommande**

**CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT**

**Couleur:** Noir
**Matériau:** Métal + plastique
**Tension de fonctionnement:** DC 12 V (pile 27A non incluse)
**Courant de fonctionnement:** 10 mA
**Fréquence de fonctionnement:** 433 MHz
**Portée du signal:** 50–100 m (dans les espaces ouverts)
**Puissance radiofréquence max.:** -90 dBm
**Spectre de fréquence:** 433 MHz
**Contenu de l'emballage:** 1 × duplicateur de télécommande

**Dimensions du produit :**




---

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

**Préparation (suppression du code de test)**

Avant de copier un signal sur le duplicateur, vous devez supprimer le code de test préréglé en usine sur la télécommande. Ce n'est qu'après la suppression du code de test que de nouveaux codes provenant d'autres télécommandes peuvent être copiés sur le duplicateur.

- **Étape 1 :** Appuyez simultanément sur les boutons A et B du duplicateur et maintenez-les enfoncés.
- **Étape 2 :** Lorsque le voyant situé sur le dessus du duplicateur clignote trois fois, relâchez l'un des deux boutons (peu importe lequel ; l'autre doit rester enfoncé).
- **Étape 3 :** Appuyez trois fois avec votre doigt sur le bouton que vous avez relâché (A si vous maintenez B enfoncé, ou B si vous maintenez A enfoncé).
- **Étape 4 :** Lorsque le voyant situé sur le dessus du duplicateur clignote rapidement puis s'éteint soudainement, le code de test a été supprimé.
- **Étape 5 :** Vérifiez que le code de test a été supprimé en appuyant sur n'importe quel bouton du duplicateur. Si le voyant ne s'allume pas, le code a été supprimé.



**Copie du signal**

Pour copier un signal, placez le duplicateur REMOTEX à côté de la télécommande dont vous souhaitez copier les commandes. Les deux télécommandes doivent être positionnées de l'une des trois manières indiquées pour que le signal puisse être copié avec succès (voir les illustrations ci-dessous).




- **Étape 1 :** Placez REMOTEX à côté d'une télécommande compatible.
- **Étape 2 :** Appuyez sur le bouton du REMOTEX auquel vous souhaitez attribuer la commande copiée et maintenez-le enfoncé. En même temps, appuyez sur le bouton correspondant de la télécommande à partir de laquelle vous effectuez la copie et maintenez-le enfoncé.
- **Étape 3 :** Pendant la copie du signal, le voyant situé sur le dessus du duplicateur clignote rapidement. La commande est copiée avec succès lorsque le voyant cesse de clignoter ; vous pouvez alors relâcher les deux boutons.
- **Étape 4 :** Répétez cette procédure pour attribuer d'autres commandes aux boutons libres restants du duplicateur.

**Récupération du code**

Pour réinitialiser les codes de signal du duplicateur, suivez toutes les étapes de la section Préparation ci-dessus afin de supprimer les codes attribués et d'en définir de nouveaux.

Si vous supprimez accidentellement des codes de signal que vous souhaitiez conserver, appuyez sur les boutons 3 et 4 du duplicateur et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le voyant situé sur le dessus clignote trois fois. Relâchez les boutons et les codes supprimés seront restaurés.

---

**COMPATIBILITÉ DU CHIPSET**

Le duplicateur REMOTEX peut uniquement copier les codes de puces utilisant les encodeurs suivants :

- 2260 (tous les fabricants)
- 2262 (tous les fabricants)
- PT2264 / 2240 / 5326 (tous les fabricants)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (de la série SMSC)
- 527 (tous les fabricants)
- 1527 (tous les fabricants)
- 2240 (tous les fabricants)
- HCS101 / 200 / 201 (prise en charge partielle des codes)
- HCS300 / 301 (prise en charge partielle des codes)

---

**AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Lisez attentivement l'intégralité du manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
- Ne modifiez pas le circuit interne de cet appareil sans l'accord exprès du fabricant.
- Risque d'étouffement : gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- Risque de choc électrique : gardez les mains sèches lors du remplacement de la pile. N'ouvrez le compartiment de la pile que pour remplacer celle-ci.
- Cet appareil nécessite une pile pour fonctionner. Insérez la pile en respectant la polarité correcte et utilisez uniquement la pile alcaline 27A (DC 12 V) recommandée.
- N'exposez pas cet appareil à des températures élevées, à l'eau ou à d'autres liquides. Conservez-le à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des sources de feu.
- Nettoyez cet appareil uniquement avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs et ne l'immergez jamais dans l'eau ou d'autres liquides.
- Cet appareil peut uniquement copier des commandes provenant d'appareils non complexes utilisant un codage compatible. Consultez la section Compatibilité du chipset ci-dessus pour connaître les encodeurs pris en charge.

---

**INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :**



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.