EL: REMOTEX – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αντιγραφέας τηλεχειριστηρίου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρώμα: Μαύρο
Υλικό: Μέταλλο + πλαστικό
Τάση λειτουργίας: DC 12 V (η μπαταρία 27A δεν περιλαμβάνεται)
Ρεύμα λειτουργίας: 10 mA
Συχνότητα λειτουργίας: 433 MHz
Εμβέλεια σήματος: 50–100 m (σε ανοιχτούς χώρους)
Μέγ. ισχύς ραδιοσυχνότητας: -90 dBm
Φάσμα συχνοτήτων: 433 MHz
Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 × αντιγραφέας τηλεχειριστηρίου

Διαστάσεις προϊόντος:



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία (διαγραφή του δοκιμαστικού κωδικού)

Πριν αντιγράψετε ένα σήμα στον αντιγραφέα, πρέπει να διαγράψετε τον δοκιμαστικό κωδικό που έχει προκαθοριστεί εργοστασιακά στο χειριστήριο. Μόνο αφού διαγραφεί ο δοκιμαστικός κωδικός μπορούν να αντιγραφούν νέοι κωδικοί από άλλα τηλεχειριστήρια στον αντιγραφέα.

- **Βήμα 1:** Πατήστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά A και B στον αντιγραφέα.
- **Βήμα 2:** Όταν η λυχνία στο επάνω μέρος του αντιγραφέα αναβοσβήσει τρεις φορές, αφήστε ένα από τα δύο κουμπιά (δεν έχει σημασία ποιο — το άλλο πρέπει να παραμείνει πατημένο).
- **Βήμα 3:** Πατήστε τρεις φορές με το δάχτυλό σας το κουμπί που αφήσατε (A εάν κρατάτε πατημένο το B ή B εάν κρατάτε πατημένο το A).
- **Βήμα 4:** Όταν η λυχνία στο επάνω μέρος του αντιγραφέα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα και στη συνέχεια σβήσει ξαφνικά, ο δοκιμαστικός κωδικός έχει διαγραφεί.
- **Βήμα 5:** Επιβεβαιώστε ότι ο δοκιμαστικός κωδικός έχει διαγραφεί πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στον αντιγραφέα. Εάν η λυχνία δεν ανάψει, ο κωδικός έχει διαγραφεί.



Αντιγραφή του σήματος

Για να αντιγράψετε ένα σήμα, τοποθετήστε τον αντιγραφέα REMOTEX δίπλα στο τηλεχειριστήριο του οποίου τις εντολές θέλετε να αντιγράψετε. Τα δύο τηλεχειριστήρια πρέπει να τοποθετηθούν με έναν από τους τρεις τρόπους ώστε το σήμα να αντιγραφεί επιτυχώς (δείτε τις παρακάτω εικόνες).



- **Βήμα 1:** Τοποθετήστε το REMOTEX δίπλα σε ένα κατάλληλο τηλεχειριστήριο.
- **Βήμα 2:** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο REMOTEX στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε την αντιγραμμένη εντολή. Ταυτόχρονα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο κουμπί στο τηλεχειριστήριο από το οποίο αντιγράφετε.
- **Βήμα 3:** Κατά την αντιγραφή του σήματος, η λυχνία στο επάνω μέρος του αντιγραφέα αναβοσβήνει γρήγορα. Η εντολή έχει αντιγραφεί επιτυχώς όταν η λυχνία σταματήσει να αναβοσβήνει — τότε μπορείτε να αφήσετε και τα δύο κουμπιά.
- **Βήμα 4:** Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να αντιστοιχίσετε άλλες εντολές στα υπόλοιπα ελεύθερα κουμπιά του αντιγραφέα.

Ανάκτηση κωδικού

Για να επαναφέρετε τους κωδικούς σήματος στον αντιγραφέα, ακολουθήστε όλα τα βήματα στην παραπάνω ενότητα Προετοιμασία, ώστε να αφαιρέσετε τους αντιστοιχισμένους κωδικούς και να ορίσετε νέους.

Εάν διαγράψετε κατά λάθος κωδικούς σήματος που θέλατε να διατηρήσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά 3 και 4 στον αντιγραφέα μέχρι η λυχνία στο επάνω μέρος να αναβοσβήσει τρεις φορές. Αφήστε τα κουμπιά και οι διαγραμμένοι κωδικοί θα αποκατασταθούν.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ CHIPSET

Ο αντιγραφέας REMOTEX μπορεί να αντιγράψει μόνο κωδικούς chip που χρησιμοποιούν τους ακόλουθους κωδικοποιητές:

- 2260 (όλοι οι κατασκευαστές)
- 2262 (όλοι οι κατασκευαστές)
- PT2264 / 2240 / 5326 (όλοι οι κατασκευαστές)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (της σειράς SMSC)
- 527 (όλοι οι κατασκευαστές)
- 1527 (όλοι οι κατασκευαστές)
- 2240 (όλοι οι κατασκευαστές)
- HCS101 / 200 / 201 (μερική υποστήριξη κωδικών)
- HCS300 / 301 (μερική υποστήριξη κωδικών)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Μην τροποποιείτε το εσωτερικό κύκλωμα αυτής της συσκευής χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του κατασκευαστή.
- Κίνδυνος πνιγμού: κρατήστε αυτήν τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας: κρατήστε τα χέρια σας στεγνά κατά την αλλαγή της μπαταρίας. Ανοίγετε τη θήκη της μπαταρίας μόνο κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας.
- Αυτή η συσκευή απαιτεί μπαταρία για να λειτουργήσει. Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα και χρησιμοποιείτε μόνο τη συνιστώμενη αλκαλική μπαταρία 27A (DC 12 V).
- Μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες, νερό ή άλλα υγρά. Φυλάσσετέ την μακριά από υγρασία, άμεσο ηλιακό φως και πηγές φωτιάς.
- Καθαρίζετε αυτήν τη συσκευή μόνο με στεγνό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά χημικά και μην τη βυθίζετε ποτέ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να αντιγράψει εντολές μόνο από μη σύνθετες συσκευές με συμβατή κωδικοποίηση. Δείτε την παραπάνω ενότητα Συμβατότητα chipset για τους υποστηριζόμενους κωδικοποιητές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.