HR: REMOTEX – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Duplikator daljinskog upravljača

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Boja: Crna
Materijal: Metal + plastika
Radni napon: DC 12 V (baterija 27A nije uključena)
Radna struja: 10 mA
Radna frekvencija: 433 MHz
Domet signala: 50–100 m (na otvorenom prostoru)
Maks. radiofrekvencijska snaga: -90 dBm
Frekvencijski spektar: 433 MHz
Sadržaj pakiranja: 1 × duplikator daljinskog upravljača

Dimenzije proizvoda:



UPUTE ZA UPORABU

Priprema (brisanje testnog koda)

Prije kopiranja signala na duplikator morate izbrisati testni kod koji je tvornički postavljen na upravljaču. Tek nakon brisanja testnog koda mogu se kopirati novi kodovi s drugih daljinskih upravljača na duplikator.

- **Korak 1:** Istovremeno pritisnite i držite tipke A i B na duplikatoru.
- **Korak 2:** Kada svjetlo na vrhu duplikatora zatreperi tri puta, otpustite jednu od dvije tipke (nije važno koju – druga mora ostati pritisnuta).
- **Korak 3:** Prstom tri puta pritisnite tipku koju ste otpustili (A ako držite B ili B ako držite A).
- **Korak 4:** Kada svjetlo na vrhu duplikatora počne brzo treperiti, a zatim se iznenada ugasi, testni kod je izbrisan.
- **Korak 5:** Provjerite je li testni kod izbrisan pritiskom na bilo koju tipku na duplikatoru. Ako se svjetlo ne uključi, kod je izbrisan.



Kopiranje signala

Za kopiranje signala postavite REMOTEX duplikator pored daljinskog upravljača čije naredbe želite kopirati. Za uspješno kopiranje signala dva upravljača moraju biti postavljena na jedan od tri načina (pogledajte ilustracije u nastavku).



- **Korak 1:** Postavite REMOTEX pored odgovarajućeg daljinskog upravljača.
- **Korak 2:** Pritisnite i držite tipku na REMOTEX-u kojoj želite dodijeliti kopiranu naredbu. Istovremeno pritisnite i držite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču s kojeg kopirate.
- **Korak 3:** Dok se signal kopira, svjetlo na vrhu duplikatora brzo treperi. Naredba je uspješno kopirana kada svjetlo prestane treperiti – tada možete otpustiti obje tipke.
- **Korak 4:** Ponovite ovaj postupak kako biste dodijelili druge naredbe preostalim slobodnim tipkama na duplikatoru.

Oporavak koda

Za ponovno postavljanje signalnih kodova na duplikatoru slijedite sve korake iz gornjeg odjeljka Priprema kako biste uklonili dodijeljene kodove i postavili nove.

Ako slučajno izbrišete signalne kodove koje ste željeli zadržati, pritisnite i držite tipke 3 i 4 na duplikatoru dok svjetlo na vrhu ne zatreperi tri puta. Otpustite tipke i izbrisani kodovi bit će vraćeni.

KOMPATIBILNOST ČIPSETA

REMOTEX duplikator može kopirati samo kodove čipova koji koriste sljedeće enkodere:

- 2260 (svi proizvođači)
- 2262 (svi proizvođači)
- PT2264 / 2240 / 5326 (svi proizvođači)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (iz SMSC serije)
- 527 (svi proizvođači)
- 1527 (svi proizvođači)
- 2240 (svi proizvođači)
- HCS101 / 200 / 201 (djelomična podrška za kodove)
- HCS300 / 301 (djelomična podrška za kodove)

UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte cijeli priručnik i sačuvajte ga za buduću uporabu.
- Nemojte mijenjati unutarnji strujni krug ovog uređaja bez izričitog pristanka proizvođača.
- Opasnost od gušenja: držite ovaj uređaj izvan dohvata djece.
- Opasnost od strujnog udara: ruke moraju biti suhe prilikom zamjene baterije. Otvarajte pretinac za bateriju samo prilikom zamjene baterije.
- Ovaj uređaj zahtijeva bateriju za rad. Umetnite bateriju s ispravnim polaritetom i koristite samo preporučenu alkalnu bateriju 27A (DC 12 V).
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama, vodi ili drugim tekućinama. Čuvajte ga dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i izvora vatre.
- Uređaj čistite samo suhom, mekom krpom. Nemojte koristiti abrazivne kemikalije i nikada ga ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Ovaj uređaj može kopirati samo naredbe s nekompleksnih uređaja s kompatibilnim kodiranjem. Za podržane enkodere pogledajte gornji odjeljak Kompatibilnost čipseta.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.