HU: REMOTEX – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Távirányító-jelmásoló

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Szín: Fekete
Anyag: Fém + műanyag
Üzemi feszültség: DC 12 V (27A elem nem tartozék)
Üzemi áram: 10 mA
Üzemi frekvencia: 433 MHz
Jel hatótávolsága: 50–100 m (nyílt területen)
Max. rádiófrekvenciás teljesítmény: -90 dBm
Frekvenciaspektrum: 433 MHz
A csomag tartalma: 1 × távirányító-jelmásoló

Termék méretei:



HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

Előkészítés (a tesztkód törlése)

Mielőtt jelet másolna a jelmásolóra, törölnie kell a vezérlőn gyárilag beállított tesztkódot. Csak a tesztkód törlése után másolhatók új kódok más távirányítókról a jelmásolóra.

- **1. lépés:** Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a jelmásoló A és B gombját.
- **2. lépés:** Amikor a jelmásoló tetején lévő jelzőfény háromszor felvillan, engedje fel a két gomb egyikét (mindegy, melyiket – a másikat továbbra is lenyomva kell tartani).
- **3. lépés:** Nyomja meg háromszor az ujjával a felengedett gombot (A-t, ha B-t tartja lenyomva, vagy B-t, ha A-t tartja lenyomva).
- **4. lépés:** Amikor a jelmásoló tetején lévő jelzőfény gyorsan villogni kezd, majd hirtelen kialszik, a tesztkód törlése megtörtént.
- **5. lépés:** Ellenőrizze a tesztkód törlését a jelmásoló bármelyik gombjának megnyomásával. Ha a jelzőfény nem világít, a kód törlése sikeres volt.



A jel másolása

A jel másolásához helyezze a REMOTEX jelmásolót annak a távirányítónak a közelébe, amelynek parancsait másolni szeretné. A két távirányítót a három lehetséges elrendezés egyikében kell elhelyezni a jel sikeres másolásához (lásd az alábbi ábrákat).



- **1. lépés:** Helyezze a REMOTEX készüléket egy megfelelő távirányító mellé.
- **2. lépés:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a REMOTEX azon gombját, amelyhez a másolt parancsot hozzá szeretné rendelni. Ezzel egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva a másolás forrásául szolgáló távirányító megfelelő gombját.
- **3. lépés:** A jel másolása közben a jelmásoló tetején lévő jelzőfény gyorsan villog. A parancs sikeresen átmásolódott, amikor a jelzőfény villogása megszűnik – ekkor mindkét gombot felengedheti.
- **4. lépés:** Ismételje meg ezt az eljárást, hogy további parancsokat rendeljen a jelmásoló megmaradt szabad gombjaihoz.

Kód-visszaállítás

A jelmásolón lévő jelkódok visszaállításához hajtsa végre a fenti Előkészítés rész összes lépését a hozzárendelt kódok eltávolításához és újak beállításához.

Ha véletlenül olyan jelkódokat töröl, amelyeket meg szeretett volna tartani, nyomja meg és tartsa lenyomva a jelmásoló 3-as és 4-es gombját, amíg a tetején lévő jelzőfény háromszor fel nem villan. Engedje fel a gombokat, és a törölt kódok visszaállnak.

CHIPKÉSZLET-KOMPATIBILITÁS

A REMOTEX jelmásoló csak a következő kódolókat használó chipkódokat képes másolni:

- 2260 (minden gyártó)
- 2262 (minden gyártó)
- PT2264 / 2240 / 5326 (minden gyártó)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (az SMSC sorozatból)
- 527 (minden gyártó)
- 1527 (minden gyártó)
- 2240 (minden gyártó)
- HCS101 / 200 / 201 (részleges kódtámogatás)
- HCS300 / 301 (részleges kódtámogatás)

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el figyelmesen a teljes útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- Ne módosítsa a készülék belső áramkörét a gyártó kifejezett engedélye nélkül.
- Fulladásveszély: tartsa ezt a készüléket gyermekektől elzárva.
- Áramütésveszély: elemcsere közben tartsa szárazon a kezét. Az elemtartót csak az elem cseréjekor nyissa ki.
- A készülék működéséhez elem szükséges. Helyezze be az elemet a megfelelő polaritással, és kizárólag az ajánlott 27A alkáli elemet (DC 12 V) használja.
- Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek, víznek vagy más folyadékoknak. Nedvességtől, közvetlen napfénytől és tűzforrásoktól távol tárolja.
- A készüléket kizárólag száraz, puha ruhával tisztítsa. Ne használjon súroló hatású vegyszereket, és soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék csak nem összetett, kompatibilis kódolású eszközökről képes parancsokat másolni. A támogatott kódolókért lásd a fenti Chipkészlet-kompatibilitás részt.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

CE

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.