IT: REMOTEX – MANUALE D'USO

Duplicatore di telecomando

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Colore: Nero
Materiale: Metallo + plastica
Tensione di funzionamento: DC 12 V (batteria 27A non inclusa)
Corrente di funzionamento: 10 mA
Frequenza di funzionamento: 433 MHz
Distanza del segnale: 50–100 m (in spazi aperti)
Potenza massima in radiofrequenza: -90 dBm
Spettro di frequenza: 433 MHz
Contenuto della confezione: 1 × duplicatore di telecomando

Dimensioni del prodotto:



ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione (Eliminazione del codice di prova)

Prima di copiare un segnale sul duplicatore, è necessario eliminare il codice di prova preimpostato in fabbrica sul dispositivo. Solo dopo aver eliminato il codice di prova è possibile copiare nuovi codici da altri telecomandi sul duplicatore.

- **Passaggio 1:** Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti A e B sul duplicatore.
- **Passaggio 2:** Quando la spia sulla parte superiore del duplicatore lampeggia tre volte, rilasciare uno dei due pulsanti (non importa quale – l'altro deve rimanere premuto).
- **Passaggio 3:** Premere tre volte con il dito il pulsante rilasciato (A se si tiene premuto B oppure B se si tiene premuto A).
- **Passaggio 4:** Quando la spia sulla parte superiore del duplicatore lampeggia rapidamente e poi si spegne improvvisamente, il codice di prova è stato eliminato.
- **Passaggio 5:** Verificare che il codice di prova sia stato eliminato premendo un pulsante qualsiasi sul duplicatore. Se la spia non si accende, il codice è stato eliminato.



Copia del segnale

Per copiare un segnale, posizionare il duplicatore REMOTEX accanto al telecomando di cui si desidera copiare i comandi. I due telecomandi devono essere posizionati in uno dei tre modi indicati affinché il segnale venga copiato correttamente (vedere le illustrazioni sottostanti).



- **Passaggio 1:** Posizionare REMOTEX accanto a un telecomando adatto.
- **Passaggio 2:** Tenere premuto il pulsante sul REMOTEX al quale si desidera assegnare il comando copiato. Contemporaneamente, tenere premuto il pulsante corrispondente sul telecomando dal quale si sta effettuando la copia.
- **Passaggio 3:** Durante la copia del segnale, la spia sulla parte superiore del duplicatore lampeggia rapidamente. Il comando è stato copiato correttamente quando la spia smette di lampeggiare – a questo punto è possibile rilasciare entrambi i pulsanti.
- **Passaggio 4:** Ripetere questa procedura per assegnare altri comandi ai pulsanti liberi rimanenti sul duplicatore.

Recupero del codice

Per reimpostare i codici del segnale sul duplicatore, seguire tutti i passaggi della sezione Preparazione riportata sopra per rimuovere i codici assegnati e impostarne di nuovi.

Se si eliminano accidentalmente codici del segnale che si desiderava conservare, tenere premuti i pulsanti 3 e 4 sul duplicatore finché la spia sulla parte superiore non lampeggia tre volte. Rilasciare i pulsanti e i codici eliminati verranno ripristinati.

COMPATIBILITÀ DEL CHIPSET

Il duplicatore REMOTEX può copiare esclusivamente codici di chip che utilizzano i seguenti encoder:

- 2260 (tutti i produttori)
- 2262 (tutti i produttori)
- PT2264 / 2240 / 5326 (tutti i produttori)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (della serie SMSC)
- 527 (tutti i produttori)
- 1527 (tutti i produttori)
- 2240 (tutti i produttori)
- HCS101 / 200 / 201 (supporto parziale dei codici)
- HCS300 / 301 (supporto parziale dei codici)

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente l'intero manuale e conservarlo per riferimento futuro.
- Non modificare il circuito interno di questo dispositivo senza l'espresso consenso del produttore.
- Pericolo di soffocamento: tenere questo dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Pericolo di scosse elettriche: assicurarsi che le mani siano asciutte durante la sostituzione della batteria. Aprire il vano batteria esclusivamente per sostituire la batteria.
- Questo dispositivo richiede una batteria per funzionare. Inserire la batteria rispettando la corretta polarità e utilizzare esclusivamente la batteria alcalina 27A (DC 12 V) raccomandata.
- Non esporre questo dispositivo a temperature elevate, acqua o altri liquidi. Conservarlo lontano dall'umidità, dalla luce solare diretta e da fonti di fuoco.
- Pulire questo dispositivo esclusivamente con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare sostanze chimiche abrasive e non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.
- Questo dispositivo può copiare esclusivamente comandi da dispositivi non complessi con codifica compatibile. Consultare la sezione Compatibilità del chipset sopra riportata per gli encoder supportati.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.

CE

Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.