LT: REMOTEX – NAUDOTOJO VADOVAS

Nuotolinio valdymo pulto kopijavimo įrenginys

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Spalva: Juoda
Medžiaga: Metalas + plastikas
Darbinė įtampa: DC 12 V (27A baterija nepridedama)
Darbinė srovė: 10 mA
Darbinis dažnis: 433 MHz
Signalo veikimo atstumas: 50–100 m (atvirose erdvėse)
Maks. radijo dažnio galia: -90 dBm
Dažnių spektras: 433 MHz
Pakuotės turinys: 1 × nuotolinio valdymo pulto kopijavimo įrenginys

Gaminio matmenys:



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Paruošimas (bandomojo kodo ištrynimas)

Prieš kopijuodami signalą į kopijavimo įrenginį, turite ištrinti gamykloje iš anksto nustatytą bandomąjį kodą. Tik ištrynus bandomąjį kodą į įrenginį galima kopijuoti naujus kodus iš kitų nuotolinio valdymo pultų.

- **1 veiksmas:** Vienu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę kopijavimo įrenginio mygtukus A ir B.
- **2 veiksmas:** Kai įrenginio viršuje esanti lemputė sumirksi tris kartus, atleiskite vieną iš dviejų mygtukų (nesvarbu kurį — kitas turi likti nuspaustas).
- **3 veiksmas:** Pirštu tris kartus paspauskite atleistą mygtuką (A, jei laikote nuspaudę B, arba B, jei laikote nuspaudę A).
- **4 veiksmas:** Kai įrenginio viršuje esanti lemputė pradeda greitai mirksėti ir staiga užgęsta, bandomasis kodas yra ištrintas.
- **5 veiksmas:** Patikrinkite, ar bandomasis kodas ištrintas, paspausdami bet kurį įrenginio mygtuką. Jei lemputė neužsidega, kodas ištrintas.



Signalo kopijavimas

Norėdami nukopijuoti signalą, padėkite REMOTEX kopijavimo įrenginį šalia nuotolinio valdymo pulto, kurio komandas norite nukopijuoti. Kad signalas būtų sėkmingai nukopijuotas, abu pultai turi būti išdėstyti vienu iš trijų nurodytų būdų (žr. iliustracijas žemiau).



- **1 veiksmas:** Padėkite REMOTEX šalia tinkamo nuotolinio valdymo pulto.
- **2 veiksmas:** Paspauskite ir laikykite nuspaudę REMOTEX mygtuką, kuriam norite priskirti nukopijuotą komandą. Tuo pačiu metu paspauskite ir laikykite nuspaudę atitinkamą mygtuką nuotolinio valdymo pulte, iš kurio kopijuojate.
- **3 veiksmas:** Kopijuojant signalą, įrenginio viršuje esanti lemputė greitai mirksi. Komanda sėkmingai nukopijuota, kai lemputė nustoja mirksėti — tuomet galite atleisti abu mygtukus.
- **4 veiksmas:** Pakartokite šią procedūrą, kad priskirtumėte kitas komandas likusiems laisviems įrenginio mygtukams.

Kodo atkūrimas

Norėdami iš naujo nustatyti signalų kodus, atlikite visus pirmiau pateikto skyriaus Paruošimas veiksmus, kad pašalintumėte priskirtus kodus ir nustatytumėte naujus.

Jei netyčia ištrynėte signalų kodus, kuriuos norėjote išsaugoti, paspauskite ir laikykite nuspaudę įrenginio mygtukus 3 ir 4, kol viršuje esanti lemputė sumirksės tris kartus. Atleiskite mygtukus ir ištrinti kodai bus atkurti.

MIKROSCHEMŲ RINKINIO SUDERINAMUMAS

REMOTEX kopijavimo įrenginys gali kopijuoti tik mikroschemų kodus, naudojančius šiuos koduotuvus:

- 2260 (visi gamintojai)
- 2262 (visi gamintojai)
- PT2264 / 2240 / 5326 (visi gamintojai)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (SMSC serijos)
- 527 (visi gamintojai)
- 1527 (visi gamintojai)
- 2240 (visi gamintojai)
- HCS101 / 200 / 201 (dalinis kodų palaikymas)
- HCS300 / 301 (dalinis kodų palaikymas)

ĮSPĖJIMAI IR SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Atidžiai perskaitykite visą vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.
- Nekeiskite šio įrenginio vidinės elektros grandinės be aiškaus gamintojo sutikimo.
- Pavojus užspringti: laikykite šį įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Elektros smūgio pavojus: keisdami bateriją laikykite rankas sausas. Baterijos skyrelį atidarykite tik keisdami bateriją.
- Šiam įrenginiui veikti reikalinga baterija. Įdėkite bateriją laikydamiesi tinkamo poliškumo ir naudokite tik rekomenduojamą 27A šarminę bateriją (DC 12 V).
- Saugokite šį įrenginį nuo aukštos temperatūros, vandens ar kitų skysčių. Laikykite jį atokiau nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių ir ugnies šaltinių.
- Valykite įrenginį tik sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite abrazyvinių cheminių medžiagų ir niekada nemerkite jo į vandenį ar kitus skysčius.
- Šis įrenginys gali kopijuoti komandas tik iš nesudėtingų įrenginių su suderinamu kodavimu. Palaikomus koduotuvus rasite pirmiau pateiktame skyriuje Mikroschemų rinkinio suderinamumas.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.