LV: REMOTEX – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Tālvadības pults dublikators

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Krāsa: Melna
Materiāls: Metāls + plastmasa
Darba spriegums: DC 12 V (27A baterija nav iekļauta komplektā)
Darba strāva: 10 mA
Darba frekvence: 433 MHz
Signāla darbības attālums: 50–100 m (atklātās vietās)
Maks. radiofrekvences jauda: -90 dBm
Frekvenču spektrs: 433 MHz
Iepakojuma saturs: 1 × tālvadības pults dublikators

Produkta izmēri:



LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Sagatavošana (testa koda dzēšana)

Pirms signāla kopēšanas uz dublikatoru ir jāizdzēš rūpnīcā iepriekš iestatītais testa kods. Tikai pēc testa koda izdzēšanas uz dublikatoru var kopēt jaunus kodus no citām tālvadības pultīm.

- **1. darbība:** Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestas dublikatora pogas A un B.
- **2. darbība:** Kad indikators dublikatora augšpusē nomirgo trīs reizes, atlaidiet vienu no abām pogām (nav svarīgi kuru — otrai jāpaliek nospiestai).
- **3. darbība:** Trīs reizes ar pirkstu nospiediet pogu, kuru atlaidāt (A, ja turat nospiestu B, vai B, ja turat nospiestu A).
- **4. darbība:** Kad indikators dublikatora augšpusē sāk ātri mirgot un pēc tam pēkšņi nodziest, testa kods ir izdzēsts.
- **5. darbība:** Pārbaudiet, vai testa kods ir izdzēsts, nospiežot jebkuru dublikatora pogu. Ja indikators neiedegas, kods ir izdzēsts.



Signāla kopēšana

Lai kopētu signālu, novietojiet REMOTEX dublikatoru blakus tālvadības pultij, kuras komandas vēlaties kopēt. Lai signālu varētu veiksmīgi nokopēt, abas pultis jānovieto vienā no trim norādītajiem veidiem (skatiet ilustrācijas zemāk).



- **1. darbība:** Novietojiet REMOTEX blakus piemērotai tālvadības pultij.
- **2. darbība:** Nospiediet un turiet nospiestu REMOTEX pogu, kurai vēlaties piešķirt nokopēto komandu. Vienlaikus nospiediet un turiet nospiestu atbilstošo pogu uz tālvadības pults, no kuras kopējat.
- **3. darbība:** Signāla kopēšanas laikā indikators dublikatora augšpusē ātri mirgo. Komanda ir veiksmīgi nokopēta, kad indikators pārstāj mirgot — pēc tam varat atlaist abas pogas.
- **4. darbība:** Atkārtojiet šo procedūru, lai piešķirtu citas komandas atlikušajām brīvajām dublikatora pogām.

Koda atjaunošana

Lai atiestatītu dublikatora signāla kodus, izpildiet visas iepriekšējās sadaļas Sagatavošana darbības, lai noņemtu piešķirtos kodus un iestatītu jaunus.

Ja nejauši izdzēšat signāla kodus, kurus vēlējāties saglabāt, nospiediet un turiet nospiestas dublikatora pogas 3 un 4, līdz indikators augšpusē nomirgo trīs reizes. Atlaidiet pogas, un izdzēstie kodi tiks atjaunoti.

MIKROSHĒMU SADERĪBA

REMOTEX dublikators var kopēt tikai mikroshēmu kodus, kas izmanto šādus kodētājus:

- 2260 (visi ražotāji)
- 2262 (visi ražotāji)
- PT2264 / 2240 / 5326 (visi ražotāji)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (no SMSC sērijas)
- 527 (visi ražotāji)
- 1527 (visi ražotāji)
- 2240 (visi ražotāji)
- HCS101 / 200 / 201 (daļējs kodu atbalsts)
- HCS300 / 301 (daļējs kodu atbalsts)

BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.
- Nepārveidojiet šīs ierīces iekšējo elektrisko shēmu bez skaidras ražotāja piekrišanas.
- Aizrīšanās risks: glabājiet šo ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Elektriskās strāvas trieciena risks: mainot bateriju, rokām jābūt sausām. Atveriet baterijas nodalījumu tikai baterijas nomaiņas laikā.
- Šīs ierīces darbībai nepieciešama baterija. Ievietojiet bateriju, ievērojot pareizo polaritāti, un izmantojiet tikai ieteicamo 27A sārma bateriju (DC 12 V).
- Nepakļaujiet šo ierīci augstas temperatūras, ūdens vai citu šķidrumu iedarbībai. Glabājiet to prom no mitruma, tiešiem saules stariem un uguns avotiem.
- Tīriet šo ierīci tikai ar sausu, mīkstu drānu. Nelietojiet abrazīvas ķimikālijas un nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citos šķidrumos.
- Šī ierīce var kopēt komandas tikai no vienkāršām ierīcēm ar saderīgu kodējumu. Atbalstītos kodētājus skatiet iepriekšējā sadaļā Mikroshēmu saderība.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamos kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.

CE

Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.