NL: REMOTEX – GEBRUIKSAANWIJZING

Afstandsbedieningduplicator

PRODUCTSPECIFICATIES

Kleur: Zwart
Materiaal: Metaal + kunststof
Bedrijfsspanning: DC 12 V (27A-batterij niet inbegrepen)
Bedrijfsstroom: 10 mA
Bedrijfsfrequentie: 433 MHz
Signaalbereik: 50–100 m (in open ruimtes)
Max. radiofrequentievermogen: -90 dBm
Frequentiespectrum: 433 MHz
Inhoud verpakking: 1 × afstandsbedieningduplicator

Productafmetingen:



GEBRUIKSINSTRUCTIES

Voorbereiding (de testcode verwijderen)

Voordat u een signaal naar de duplicator kopieert, moet u de testcode verwijderen die in de fabriek op de controller is ingesteld. Pas nadat de testcode is verwijderd, kunnen nieuwe codes van andere afstandsbedieningen naar de duplicator worden gekopieerd.

- **Stap 1:** Houd de knoppen A en B op de duplicator tegelijkertijd ingedrukt.
- **Stap 2:** Wanneer het lampje bovenop de duplicator drie keer knippert, laat u één van de twee knoppen los (het maakt niet uit welke; de andere knop moet ingedrukt blijven).
- **Stap 3:** Druk met uw vinger drie keer op de knop die u hebt losgelaten (A als u B ingedrukt houdt, of B als u A ingedrukt houdt).
- **Stap 4:** Wanneer het lampje bovenop de duplicator snel knippert en vervolgens plotseling uitgaat, is de testcode verwijderd.
- **Stap 5:** Controleer of de testcode is verwijderd door op een willekeurige knop op de duplicator te drukken. Als het lampje niet gaat branden, is de code verwijderd.



Het signaal kopiëren

Om een signaal te kopiëren, plaatst u de REMOTEX-duplicator naast de afstandsbediening waarvan u de opdrachten wilt kopiëren. De twee afstandsbedieningen moeten op één van de drie aangegeven manieren worden geplaatst om het signaal succesvol te kunnen kopiëren (zie de onderstaande illustraties).



- **Stap 1:** Plaats de REMOTEX naast een geschikte afstandsbediening.
- **Stap 2:** Houd de knop op de REMOTEX ingedrukt waaraan u de gekopieerde opdracht wilt toewijzen. Houd tegelijkertijd de overeenkomstige knop op de afstandsbediening waarvan u kopieert ingedrukt.
- **Stap 3:** Terwijl het signaal wordt gekopieerd, knippert het lampje bovenop de duplicator snel. De opdracht is succesvol gekopieerd zodra het lampje stopt met knipperen; u kunt dan beide knoppen loslaten.
- **Stap 4:** Herhaal deze procedure om andere opdrachten toe te wijzen aan de resterende vrije knoppen op de duplicator.

Codeherstel

Om de signaalcodes op de duplicator opnieuw in te stellen, volgt u alle stappen in het bovenstaande gedeelte Voorbereiding om de toegewezen codes te verwijderen en nieuwe codes in te stellen.

Als u per ongeluk signaalcodes verwijdert die u wilde behouden, houdt u de knoppen 3 en 4 op de duplicator ingedrukt totdat het lampje bovenop drie keer knippert. Laat de knoppen los en de verwijderde codes worden hersteld.

CHIPSETCOMPATIBILITEIT

De REMOTEX-duplicator kan alleen chipcodes kopiëren die gebruikmaken van de volgende encoders:

- 2260 (alle fabrikanten)
- 2262 (alle fabrikanten)
- PT2264 / 2240 / 5326 (alle fabrikanten)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (uit de SMSC-serie)
- 527 (alle fabrikanten)
- 1527 (alle fabrikanten)
- 2240 (alle fabrikanten)
- HCS101 / 200 / 201 (gedeeltelijke codeondersteuning)
- HCS300 / 301 (gedeeltelijke codeondersteuning)

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Lees de volledige handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Wijzig het interne circuit van dit apparaat niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant.
- Verstikkingsgevaar: houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gevaar voor elektrische schokken: zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de batterij vervangt. Open het batterijvak alleen wanneer u de batterij vervangt.
- Dit apparaat heeft een batterij nodig om te functioneren. Plaats de batterij met de juiste polariteit en gebruik uitsluitend de aanbevolen alkaline 27A-batterij (DC 12 V).
- Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, water of andere vloeistoffen. Bewaar het uit de buurt van vocht, direct zonlicht en vuurbronnen.
- Reinig dit apparaat uitsluitend met een droge, zachte doek. Gebruik geen schurende chemicaliën en dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Dit apparaat kan alleen opdrachten kopiëren van niet-complexe apparaten met compatibele codering. Raadpleeg het bovenstaande gedeelte Chipsetcompatibiliteit voor ondersteunde encoders.

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.