PL: REMOTEX – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Duplikator pilota zdalnego sterowania

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Kolor: Czarny
Materiał: Metal + tworzywo sztuczne
Napięcie robocze: DC 12 V (bateria 27A nie jest dołączona)
Prąd roboczy: 10 mA
Częstotliwość robocza: 433 MHz
Zasięg sygnału: 50–100 m (na otwartej przestrzeni)
Maks. moc częstotliwości radiowej: -90 dBm
Pasmo częstotliwości: 433 MHz
Zawartość opakowania: 1 × duplikator pilota zdalnego sterowania

Wymiary produktu:



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przygotowanie (usuwanie kodu testowego)

Przed skopiowaniem sygnału do duplikatora należy usunąć kod testowy fabrycznie zaprogramowany w pilocie. Dopiero po usunięciu kodu testowego można kopiować nowe kody z innych pilotów do duplikatora.

- **Krok 1:** Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski A i B na duplikatorze.
- **Krok 2:** Gdy kontrolka w górnej części duplikatora mignie trzy razy, zwolnij jeden z dwóch przycisków (nie ma znaczenia który – drugi musi pozostać wciśnięty).
- **Krok 3:** Naciśnij palcem trzy razy zwolniony przycisk (A, jeśli przytrzymujesz B, lub B, jeśli przytrzymujesz A).
- **Krok 4:** Gdy kontrolka w górnej części duplikatora zacznie szybko migać, a następnie nagle zgaśnie, kod testowy został usunięty.
- **Krok 5:** Sprawdź, czy kod testowy został usunięty, naciskając dowolny przycisk na duplikatorze. Jeśli kontrolka się nie zaświeci, kod został usunięty.



Kopiowanie sygnału

Aby skopiować sygnał, umieść duplikator REMOTEX obok pilota, którego polecenia chcesz skopiować. Oba piloty muszą być ustawione w jeden z trzech sposobów, aby sygnał został pomyślnie skopiowany (patrz ilustracje poniżej).



- **Krok 1:** Umieść REMOTEX obok odpowiedniego pilota.
- **Krok 2:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk na REMOTEX, do którego chcesz przypisać skopiowane polecenie. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk na pilocie, z którego kopiujesz.
- **Krok 3:** Podczas kopiowania sygnału kontrolka w górnej części duplikatora szybko miga. Polecenie zostało pomyślnie skopiowane, gdy kontrolka przestanie migać – wtedy można zwolnić oba przyciski.
- **Krok 4:** Powtórz tę procedurę, aby przypisać inne polecenia do pozostałych wolnych przycisków duplikatora.

Przywracanie kodu

Aby zresetować kody sygnałów w duplikatorze, wykonaj wszystkie kroki opisane w sekcji Przygotowanie powyżej, aby usunąć przypisane kody i ustawić nowe.

Jeśli przypadkowo usuniesz kody sygnałów, które chcesz zachować, naciśnij i przytrzymaj przyciski 3 i 4 na duplikatorze, aż kontrolka w górnej części mignie trzy razy. Zwolnij przyciski, a usunięte kody zostaną przywrócone.

KOMPATYBILNOŚĆ CHIPSETU

Duplikator REMOTEX może kopiować wyłącznie kody chipów korzystających z następujących enkoderów:

- 2260 (wszyscy producenci)
- 2262 (wszyscy producenci)
- PT2264 / 2240 / 5326 (wszyscy producenci)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (z serii SMSC)
- 527 (wszyscy producenci)
- 1527 (wszyscy producenci)
- 2240 (wszyscy producenci)
- HCS101 / 200 / 201 (częściowa obsługa kodów)
- HCS300 / 301 (częściowa obsługa kodów)

OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Dokładnie przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.
- Nie modyfikuj wewnętrznego obwodu urządzenia bez wyraźnej zgody producenta.
- Ryzyko zadławienia: przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
- Ryzyko porażenia prądem: podczas wymiany baterii miej suche ręce. Otwieraj komorę baterii wyłącznie podczas wymiany baterii.
- Urządzenie wymaga baterii do działania. Włóż baterię z zachowaniem prawidłowej polaryzacji i używaj wyłącznie zalecanej baterii alkalicznej 27A (DC 12 V).
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur, wody ani innych cieczy. Przechowuj je z dala od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ognia.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą, miękką ściereczką. Nie używaj ściernych środków chemicznych i nigdy nie zanurzaj go w wodzie ani innych cieczach.
- Urządzenie może kopiować wyłącznie polecenia z nieskomplikowanych urządzeń z kompatybilnym kodowaniem. Obsługiwane enkodery znajdują się w sekcji Kompatybilność chipsetu powyżej.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.

CE Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.