SR: REMOTEX – KORISNIČKO UPUTSTVO

Duplikator daljinskog upravljača

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Boja: Crna
Materijal: Metal + plastika
Radni napon: DC 12 V (27A baterija nije uključena)
Radna struja: 10 mA
Radna frekvencija: 433 MHz
Domet signala: 50–100 m (na otvorenom prostoru)
Maks. radiofrekventna snaga: -90 dBm
Frekvencijski spektar: 433 MHz
Sadržaj pakovanja: 1 × duplikator daljinskog upravljača

Dimenzije proizvoda:



UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Priprema (brisanje testnog koda)

Pre kopiranja signala na duplikator morate izbrisati testni kod koji je fabrički podešen na upravljaču. Tek nakon brisanja testnog koda, novi kodovi sa drugih daljinskih upravljača mogu se kopirati na duplikator.

- **Korak 1:** Istovremeno pritisnite i držite dugmad A i B na duplikatoru.
- **Korak 2:** Kada svetlo na vrhu duplikatora zatreperi tri puta, otpustite jedno od dva dugmeta (nije važno koje – drugo mora ostati pritisnuto).
- **Korak 3:** Prstom tri puta pritisnite dugme koje ste otpustili (A ako držite B ili B ako držite A).
- **Korak 4:** Kada svetlo na vrhu duplikatora počne brzo da treperi, a zatim se iznenada ugasi, testni kod je izbrisan.
- **Korak 5:** Proverite da li je testni kod izbrisan pritiskom na bilo koje dugme na duplikatoru. Ako se svetlo ne uključi, kod je izbrisan.



Kopiranje signala

Da biste kopirali signal, postavite REMOTEX duplikator pored daljinskog upravljača čije komande želite da kopirate. Za uspešno kopiranje signala, dva upravljača moraju biti postavljena na jedan od tri načina (pogledajte ilustracije u nastavku).



- **Korak 1:** Postavite REMOTEX pored odgovarajućeg daljinskog upravljača.
- **Korak 2:** Pritisnite i držite dugme na REMOTEX-u kojem želite da dodelite kopiranu komandu. Istovremeno pritisnite i držite odgovarajuće dugme na daljinskom upravljaču sa kojeg kopirate.
- **Korak 3:** Dok se signal kopira, svetlo na vrhu duplikatora brzo treperi. Komanda je uspešno kopirana kada svetlo prestane da treperi – tada možete otpustiti oba dugmeta.
- **Korak 4:** Ponovite ovaj postupak da biste dodelili druge komande preostalim slobodnim dugmadima na duplikatoru.

Oporavak koda

Da biste resetovali signalne kodove na duplikatoru, pratite sve korake iz gornjeg odeljka Priprema kako biste uklonili dodeljene kodove i postavili nove.

Ako slučajno izbrišete signalne kodove koje ste želeli da sačuvate, pritisnite i držite dugmad 3 i 4 na duplikatoru dok svetlo na vrhu ne zatreperi tri puta. Otpustite dugmad i izbrisani kodovi će biti vraćeni.

KOMPATIBILNOST ČIPSETA

REMOTEX duplikator može da kopira samo kodove čipova koji koriste sledeće enkodere:

- 2260 (svi proizvođači)
- 2262 (svi proizvođači)
- PT2264 / 2240 / 5326 (svi proizvođači)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (iz SMSC serije)
- 527 (svi proizvođači)
- 1527 (svi proizvođači)
- 2240 (svi proizvođači)
- HCS101 / 200 / 201 (delimična podrška za kodove)
- HCS300 / 301 (delimična podrška za kodove)

UPOZORENJA I BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo pročitajte celo uputstvo i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Nemojte menjati unutrašnje električno kolo ovog uređaja bez izričite saglasnosti proizvođača.
- Opasnost od gušenja: držite ovaj uređaj van domašaja dece.
- Opasnost od strujnog udara: ruke moraju biti suve prilikom zamene baterije. Otvarajte odeljak za bateriju samo prilikom zamene baterije.
- Ovom uređaju je potrebna baterija za rad. Umetnite bateriju sa pravilnim polaritetom i koristite samo preporučenu alkalnu bateriju 27A (DC 12 V).
- Ne izlažite ovaj uređaj visokim temperaturama, vodi ili drugim tečnostima. Čuvajte ga dalje od vlage, direktne sunčeve svetlosti i izvora vatre.
- Uređaj čistite samo suvom, mekom krpom. Nemojte koristiti abrazivne hemikalije i nikada ga ne potapajte u vodu ili druge tečnosti.
- Ovaj uređaj može da kopira samo komande sa nekompleksnih uređaja sa kompatibilnim kodiranjem. Za podržane enkodere pogledajte gornji odeljak Kompatibilnost čipseta.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: REMOTEX – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Дупликатор даљинског управљача

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

Боја: Црна
Материјал: Метал + пластика
Радни напон: DC 12 V (27A батерија није укључена)
Радна струја: 10 mA
Радна фреквенција: 433 MHz
Домет сигнала: 50–100 m (на отвореном простору)
Макс. радиофреквентна снага: -90 dBm
Фреквенцијски спектар: 433 MHz
Садржај паковања: 1 × дупликатор даљинског управљача

Димензије производа:



УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Припрема (брисање тестног кода)

Пре копирања сигнала на дупликатор морате избрисати тестни код који је фабрички подешен на управљачу. Тек након брисања тестног кода, нови кодови са других даљинских управљача могу се копирати на дупликатор.

- **Корак 1:** Истовремено притисните и држите дугмад A и B на дупликатору.
- **Корак 2:** Када светло на врху дупликатора затрепери три пута, отпустите једно од два дугмета (није важно које – друго мора остати притиснуто).
- **Корак 3:** Прстом три пута притисните дугме које сте отпустили (A ако држите B или B ако држите A).
- **Корак 4:** Када светло на врху дупликатора почне брзо да трепери, а затим се изненада угаси, тестни код је избрисан.
- **Корак 5:** Проверите да ли је тестни код избрисан притиском на било које дугме на дупликатору. Ако се светло не укључи, код је избрисан.



Копирање сигнала

Да бисте копирали сигнал, поставите REMOTEX дупликатор поред даљинског управљача чије команде желите да копирате. За успешно копирање сигнала, два управљача морају бити постављена на један од три начина (погледајте илустрације у наставку).



- **Корак 1:** Поставите REMOTEX поред одговарајућег даљинског управљача.
- **Корак 2:** Притисните и држите дугме на REMOTEX-у којем желите да доделите копирану команду. Истовремено притисните и држите одговарајуће дугме на даљинском управљачу са којег копирате.
- **Корак 3:** Док се сигнал копира, светло на врху дупликатора брзо трепери. Команда је успешно копирана када светло престане да трепери – тада можете отпустити оба дугмета.
- **Корак 4:** Поновите овај поступак да бисте доделили друге команде преосталим слободним дугмадима на дупликатору.

Опоравак кода

Да бисте ресетовали сигналне кодове на дупликатору, пратите све кораке из горњег одељка Припрема како бисте уклонили додељене кодове и поставили нове.

Ако случајно избришете сигналне кодове које сте желели да сачувате, притисните и држите дугмад 3 и 4 на дупликатору док светло на врху не затрепери три пута. Отпустите дугмад и избрисани кодови ће бити враћени.

КОМПАТИБИЛНОСТ ЧИПСЕТА

REMOTEX дупликатор може да копира само кодове чипова који користе следеће енкодере:

- 2260 (сви произвођачи)
- 2262 (сви произвођачи)
- PT2264 / 2240 / 5326 (сви произвођачи)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (из SMSC серије)
- 527 (сви произвођачи)
- 1527 (сви произвођачи)
- 2240 (сви произвођачи)
- HCS101 / 200 / 201 (делимична подршка за кодове)
- HCS300 / 301 (делимична подршка за кодове)

УПОЗОРЕЊА И БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Пажљиво прочитајте цело упутство и сачувајте га за будућу употребу.
- Немојте мењати унутрашње електрично коло овог уређаја без изричите сагласности произвођача.
- Опасност од гушења: држите овај уређај ван домашаја деце.
- Опасност од струјног удара: руке морају бити суве приликом замене батерије. Отварајте одељак за батерију само приликом замене батерије.
- Овом уређају је потребна батерија за рад. Уметните батерију са правилним поларитетом и користите само препоручену алкалну батерију 27A (DC 12 V).
- Не излажите овај уређај високим температурама, води или другим течностима. Чувајте га даље од влаге, директне сунчеве светлости и извора ватре.
- Уређај чистите само сувом, меком крпом. Немојте користити абразивне хемикалије и никада га не потапајте у воду или друге течности.
- Овај уређај може да копира само команде са некомплексних уређаја са компатибилним кодирањем. За подржане енкодере погледајте горњи одељак Компатибилност чипсета.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније