SK: REMOTEX – NÁVOD NA POUŽITIE

Duplikátor diaľkového ovládania

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Farba: Čierna
Materiál: Kov + plast
Prevádzkové napätie: DC 12 V (batéria 27A nie je súčasťou balenia)
Prevádzkový prúd: 10 mA
Prevádzková frekvencia: 433 MHz
Dosah signálu: 50–100 m (v otvorenom priestore)
Max. rádiofrekvenčný výkon: -90 dBm
Frekvenčné spektrum: 433 MHz
Obsah balenia: 1 × duplikátor diaľkového ovládania

Rozmery produktu:



POKYNY NA POUŽÍVANIE

Príprava (vymazanie testovacieho kódu)

Pred skopírovaním signálu do duplikátora musíte vymazať testovací kód, ktorý je z výroby prednastavený v ovládači. Až po vymazaní testovacieho kódu je možné do duplikátora kopírovať nové kódy z iných diaľkových ovládačov.

- **Krok 1:** Súčasne stlačte a podržte tlačidlá A a B na duplikátore.
- **Krok 2:** Keď kontrolka na hornej strane duplikátora trikrát zabliká, uvoľnite jedno z dvoch tlačidiel (nezáleží na tom ktoré – druhé musí zostať stlačené).
- **Krok 3:** Prstom trikrát stlačte tlačidlo, ktoré ste uvoľnili (A, ak držíte B, alebo B, ak držíte A).
- **Krok 4:** Keď kontrolka na hornej strane duplikátora začne rýchlo blikať a potom náhle zhasne, testovací kód bol vymazaný.
- **Krok 5:** Overte, že bol testovací kód vymazaný, stlačením ľubovoľného tlačidla na duplikátore. Ak sa kontrolka nerozsvieti, kód bol vymazaný.



Kopírovanie signálu

Ak chcete skopírovať signál, umiestnite duplikátor REMOTEX vedľa diaľkového ovládača, ktorého príkazy chcete kopírovať. Oba ovládače musia byť umiestnené jedným z troch spôsobov, aby sa signál úspešne skopíroval (pozrite si ilustrácie nižšie).



- **Krok 1:** Umiestnite REMOTEX vedľa vhodného diaľkového ovládača.
- **Krok 2:** Stlačte a podržte tlačidlo na REMOTEX, ktorému chcete priradiť skopírovaný príkaz. Súčasne stlačte a podržte zodpovedajúce tlačidlo na diaľkovom ovládači, z ktorého kopírujete.
- **Krok 3:** Počas kopírovania signálu kontrolka na hornej strane duplikátora rýchlo bliká. Príkaz bol úspešne skopírovaný, keď kontrolka prestane blikať – potom môžete uvoľniť obe tlačidlá.
- **Krok 4:** Tento postup zopakujte, aby ste priradili ďalšie príkazy zostávajúcim voľným tlačidlám na duplikátore.

Obnovenie kódu

Ak chcete resetovať signálne kódy na duplikátore, vykonajte všetky kroky v časti Príprava vyššie, aby ste odstránili priradené kódy a nastavili nové.

Ak omylom vymažete signálne kódy, ktoré ste chceli zachovať, stlačte a podržte tlačidlá 3 a 4 na duplikátore, kým kontrolka na hornej strane trikrát nezabliká. Uvoľnite tlačidlá a vymazané kódy sa obnovia.

KOMPATIBILITA ČIPOVEJ SADY

Duplikátor REMOTEX môže kopírovať iba kódy čipov využívajúcich nasledujúce enkodéry:

- 2260 (všetci výrobcovia)
- 2262 (všetci výrobcovia)
- PT2264 / 2240 / 5326 (všetci výrobcovia)
- SC5262
- HT600 / HT6P20B / HT6P20D / HT680 / HT6207 / HT6010 / HT6012 / HT6014
- SMC918 (zo série SMSC)
- 527 (všetci výrobcovia)
- 1527 (všetci výrobcovia)
- 2240 (všetci výrobcovia)
- HCS101 / 200 / 201 (čiastočná podpora kódov)
- HCS300 / 301 (čiastočná podpora kódov)

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pozorne si prečítajte celý návod a uschovajte ho na budúce použitie.
- Neupravujte vnútorný obvod zariadenia bez výslovného súhlasu výrobcu.
- Nebezpečenstvo udusenia: uchovávajte toto zariadenie mimo dosahu detí.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: pri výmene batérie majte suché ruky. Priehradku na batériu otvárajte iba pri výmene batérie.
- Toto zariadenie vyžaduje na fungovanie batériu. Vložte batériu so správnou polaritou a používajte iba odporúčanú alkalickú batériu 27A (DC 12 V).
- Nevystavujte toto zariadenie vysokým teplotám, vode ani iným kvapalinám. Skladujte ho mimo vlhkosti, priameho slnečného žiarenia a zdrojov ohňa.
- Zariadenie čistite iba suchou, mäkkou handričkou. Nepoužívajte abrazívne chemikálie a nikdy ho neponárajte do vody ani iných kvapalín.
- Toto zariadenie môže kopírovať iba príkazy z nekomplexných zariadení s kompatibilným kódovaním. Podporované enkodéry nájdete v časti Kompatibilita čipovej sady vyššie.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

CE Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.