

## AT: RETCAM – BENUTZERHANDBUCH

---

### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

FUNKTION	DETAILS
Bildschirmgröße	1,44 Zoll
Videoformat	AVI
Videoauflösung	1920×1080P
Fotoauflösung	3760×2128
Bildfrequenz	30 fps
Bildformat	JPG
Bildseitenverhältnis	4:3
Akkukapazität	180 mA / 350 mA
Betriebszeit	Ca. 600 Minuten
Ladespannung	DC 5V
Speicherkarte	TF-Karte (MicroSD)
Akkutyp	Hochkapazitäts-Polymerakku

**Hinweis:** Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Lüftungsschlitze für die Wärmeableitung dürfen nicht abgedeckt oder blockiert werden.

---

### PRODUKTÜBERSICHT:



1. Ein-/Ausschalter
2. Bildschirm
3. Kameralinse
4. Ein-/Ausschalter / Auslöser
5. Blitzlicht
6. „+“-Taste
7. „-“-Taste

---

## EINSCHALTEN UND AUSSCHALTEN:

Halten Sie die Einschalttaste lange gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie dieselbe Taste erneut gedrückt, um es auszuschalten.

---

## FOTO AUFNEHMEN

Nach dem Einschalten startet das Gerät im Fotomodus (siehe Abbildung). Drücken Sie die Einschalttaste, um ein Foto zu machen. Drücken Sie die Taste „2“, um den Filter zu wechseln. Fotos werden automatisch gespeichert. Drücken Sie zweimal die „+“-Taste, um gespeicherte Fotos anzuzeigen. Mit den Tasten „+“ oder „2“ können Sie durch die Fotos blättern. Halten Sie die „+“-Taste lange gedrückt, um den Anzeigemodus zu verlassen.



1. Drücken Sie die Einschalttaste, um ein Foto zu machen.
  2. Auf dem Bildschirm erscheint dieses Symbol, das den Fotomodus anzeigt.
  3. Drücken Sie diese Taste, um den Filter zu wechseln.
- 

## VIDEOAUFNAHME

Drücken Sie die „+“-Taste, um in den Videomodus zu wechseln (siehe Abbildung). Drücken Sie die Einschalttaste, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie dieselbe Taste erneut, um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert. Drücken Sie zweimal die „+“-Taste, um gespeicherte Videos anzusehen. Mit den Tasten „+“ oder „2“ können Sie zwischen den Videos blättern. Im Videowiedergabemodus drücken Sie die Einschalttaste, um das ausgewählte Video abzuspielen. Halten Sie die „+“-Taste lange gedrückt, um den Anzeigemodus zu verlassen.



1. Auf dem Bildschirm wird der Status der Videoaufnahme angezeigt.
2. Ein rotes Licht blinkt.

---

## FILTER

Im Fotomodus drücken Sie die „-“-Taste, um zwischen den Filtern zu wechseln.



---

## WIEDERGABE

Drücken Sie zweimal die „+“-Taste, um die gespeicherten Videos anzuzeigen (siehe Abbildung). Drücken Sie die Einschalttaste, um ein Video abzuspielen. Während der Wiedergabe pausiert ein weiterer Druck desselben Tasters das Video. Verwenden Sie die „+“- oder „2“-Taste, um nach oben und unten zu blättern. Halten Sie die „+“-Taste lange gedrückt, um den Anzeigemodus zu verlassen.



1. Drücken Sie die Einschalttaste, um Videos abzuspielen, zu pausieren und Fotos anzuzeigen.
2. Im Wiedergabemodus zeigt das Video-Symbol eine Videodatei an, Dateien ohne Symbol sind Fotos.

---

## BLITZLICHT

Schieben Sie den Blitzschalter nach oben, um das Blitzlicht einzuschalten, und nach unten, um es auszuschalten. Während der Videoaufnahme schaltet sich das Blitzlicht automatisch ein (siehe Abbildung). Das Blitzlicht wird für zwei aufeinanderfolgende Fotos aktiviert. Falls nicht benötigt, schieben Sie den Schalter nach unten, um es auszuschalten.



\* Beim Aufnehmen eines Videos bleibt das Blitzlicht eingeschaltet, wenn der Blitzschalter angehoben wird.

---

## RESET

Wenn das System nicht mehr reagiert und keine Bedienung möglich ist, drücken Sie gleichzeitig die „+“- und „-“-Taste, um einen erzwungenen Reset durchzuführen.

**Hinweis:** Der Reset führt nicht zum Verlust von Daten, beschädigt keine Dateien und verändert keine Systemeinstellungen.

---

## AUFLADEN



Während des Ladevorgangs blinkt das Ladesymbol. Sobald der Akku vollständig geladen ist, verschwindet das Symbol (siehe Abbildung).

---

## ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.