

NL: RETCAM – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTSPECIFICATIES

KENMERK	DETAILS
Schermgrootte	1,44 inch
Videoformaat	AVI
Videoresolutie	1920×1080P
Fotomresolutie	3760×2128
Video framesnelheid	30 fps
Beeldformaat	JPG
Beeldverhouding	4:3
Batterijcapaciteit	180 mA / 350 mA
Werktijd	Ongeveer 600 minuten
Oplaadspanning	DC 5V
Geheugenkaart	TF Kaart (MicroSD)
Batterijtype	Hoge capaciteit Polymere

Opmerking: Dit product is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis. Bedek of blokkeer de warmteafvoer niet.

PRODUCTOVERZICHT:



1. Aan/uit knop
2. Scherm
3. Cameralens
4. Aan/uit knop / Sluiterknop
5. Flitser
6. "+" Toets
7. "-" Toets

AANZETTEN EN UITSCHAKELEN:

Houd de aan/uit knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Houd de aan/uit knop opnieuw ingedrukt om het uit te schakelen.

EEN FOTO MAKEN

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, start het in de fotomodus (zoals weergegeven in de afbeelding). Druk op de aan/uit knop om een foto te maken. Druk op de "2" toets om het filter te wisselen. Foto's worden automatisch opgeslagen. Druk twee keer op de "+" toets om de opgeslagen foto's te bekijken. Gebruik de "+" toets of de "2" toets om omhoog en omlaag te scrollen. Houd de "+" toets ingedrukt om de weergavemodus te verlaten.



1. Druk op de aan/uit knop om foto's te maken.
 2. Het scherm toont dit pictogram om de fotomodus aan te geven.
 3. Druk op deze toets om het filter te wisselen.
-

VIDEO-OPNAME

Druk op de "+" toets om over te schakelen naar de videomodus (zoals weergegeven in de afbeelding). Druk op de aan/uit knop om de opname te starten. Druk opnieuw op de aan/uit knop om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen. Druk twee keer op de "+" toets om de opgeslagen video's te bekijken. Gebruik de "+" toets of de "2" toets om door de video's te bladeren. In de weergavemodus van video's, druk op de aan/uit knop om de geselecteerde video af te spelen. Houd de "+" toets ingedrukt om de weergavemodus te verlaten.



1. Het scherm toont de status van de video-opname.
 2. Een rood lampje knippert.
-

FILTERS

In de fotomodus, druk op de "-" toets om tussen filters te schakelen.



AFSPREKEN

Druk twee keer op de "+" toets om de opgeslagen video's te bekijken (zoals weergegeven in de afbeelding). Druk op de aan/uit knop om een video af te spelen. Tijdens het afspelen, druk op de aan/uit knop om te pauzeren. Gebruik de "+" toets of de "2" toets om omhoog en omlaag te scrollen. Houd de "+" toets ingedrukt om de weergavemodus te verlaten.



1. Druk op de aan/uit knop om video's af te spelen, te pauzeren en foto's te bekijken.
 2. In de afspeelmodus geeft het videopictogram een videobestand aan; bestanden zonder dit pictogram zijn foto's.
-

FLITSER

Schuif de flitsschakelaar omhoog om de flitser in te schakelen en naar beneden om deze uit te schakelen. Tijdens het opnemen van een video zal de flitser automatisch inschakelen (zoals weergegeven in de afbeelding). De flitser wordt geactiveerd voor twee opeenvolgende foto's. Als dit niet nodig is, schuif dan de flitsschakelaar naar beneden om deze uit te schakelen.



* Bij het opnemen van een video zal het omhoog schuiven van de flitsschakelaar de flitser ingeschakeld houden tijdens de opname.

RESETTEN

Als het systeem niet reageert en er geen actie mogelijk is, druk tegelijkertijd op de "+" en "-" toetsen om een gedwongen reset uit te voeren.

Opmerking: De reset zal geen gegevensverlies veroorzaken, geen bestanden beschadigen of systeeminstellingen wijzigen.

OPLADEN



Tijdens het opladen zal het oplaadpictogram knipperen. Het pictogram verdwijnt zodra het volledig is opgeladen (zoals weergegeven in de afbeelding).

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.