

EE: RETCAM – KASUTUSJUHEND

TOOTE TEHNILISED ANDMED

OMADUS	ANDMED
Ekraani suurus	1,44 tolli
Videoformaad	AVI
Videoresolutsioon	1920×1080P
Fotoresolutsioon	3760×2128
Videokaadrite sagedus	30 kaadrit sekundis (fps)
Pildiformaad	JPG
Kujutise suhe	4:3
Aku mahtuvus	180 mA / 350 mA
Tööaeg	Umbes 600 minutit
Laadimispinge	DC 5V
Mälukaart	TF kaart (MicroSD)
Akutüüp	Suure mahutavusega polümeeraku

Märkus: See toode on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides. Ärge katke ega blokeerige jahutusavasid.

TOOTE ÜLEVAADE:



1. Toitenupp
2. Ekraan
3. Kaamera objektiv
4. Toitenupp / Katikunupp
5. Väklamp
6. „+“ nupp
7. „-“ nupp

SISSEÜLITAMINE JA VÄLJALÜLITAMINE:

Hoidke seadme sisselülitamiseks all toitenuppu. Väljalülitamiseks hoidke uuesti toitenuppu all.

FOTO TEGEMINE

Seadet sisse lülitades avaneb see automaatselt fotorežiimis (nagu joonisel näidatud). Foto tegemiseks vajutage toitenuppu. Filtri vahetamiseks vajutage „2“ nuppu. Fotod salvestatakse automaatselt. Kahe „+“ vajutusega pääsete salvestatud fotode juurde. Piltide sirvimiseks kasutage „+“ või „2“ nuppu. Vaaterežiimist väljumiseks hoidke „+“ nuppu all.



1. Vajutage toitenuppu, et teha foto.
 2. Ekraanil kuvatakse ikoon, mis näitab fotorežiimi.
 3. Vajutage seda nuppu, et vahetada filtrit.
-

VIDEO SALVESTAMINE

Vajutage „+“ nuppu, et minna videorežiimi (nagu joonisel näidatud). Salvestamise alustamiseks vajutage toitenuppu. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti. Video salvestatakse automaatselt. Kahe „+“ vajutusega pääsete salvestatud videote juurde. Sirvige „+“ või „2“ nupuga. Videovaates vajutage toitenuppu, et valitud videot esitada. Hoidke „+“ nuppu all, et vaaterežiimist väljuda.



1. Ekraanil kuvatakse salvestamise olek.
2. Punane tuli hakkab vilkuma.

FILTRID

Fotorežiimis vajutage filtrite vahetamiseks „–“ nuppu.



TAASESITUS

Kahe „+“ vajutusega pääsete salvestatud videote juurde (nagu joonisel). Video esitamiseks vajutage toitenuppu. Taasesituse ajal vajutage toitenuppu, et peatada. Kasutage sirvimiseks „+“ või „2“ nuppu. Vaaterežiimist väljumiseks hoidke „+“ nuppu all.



1. Vajutage toitenuppu, et esitada / peatada videoid või vaadata pilte.
2. Taasesituse režiimis tähistab videoikoon videot, failid ilma ikoonita on pildid.

VÄKLAMP

Lükake välgu lüliti üles, et sisse lülitada, ja alla, et välja lülitada. Video salvestamise ajal süttib välg automaatselt (joonisel näidatud). Pildistamisel aktiveerub välg kahe järjestikuse foto jaoks. Kui vätku pole vaja, lükake lüliti alla.



* Video salvestamisel jääb välg põlema, kui lüliti on üles lükatud.

TAASKÄIVITAMINE

Kui süsteem ei reageeri ja juhtimine pole võimalik, hoidke korraga all „+“ ja „-“ nuppe, et teha sunnitud taaskäivitus.

Märkus: Taaskäivitamine ei kustuta andmeid, ei kahjusta faile ega muuda seadeid.

LAADIMINE



Laadimise ajal vilgub laadimise ikoon. Täislaetuna kaob ikoon (nagu joonisel).

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.