

RO: RETCAM – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

CARACTERISTICA	DETALII
Dimensiune ecran	1,44 inch
Format video	AVI
Rezoluție video	1920×1080P
Rezoluție fotografie	3760×2128
Rata de cadre video	30 fps
Format imagine	JPG
Raport imagine	4:3
Capacitate baterie	180 mA / 350 mA
Timp de operare	Aproximativ 600 minute
Tensiune de încărcare	DC 5V
Card de memorie	TF Card (MicroSD)
Tip baterie	Polimer de mare capacitate

Notă: Acest produs este conceput pentru utilizare exclusivă în interior. Nu acoperiți sau blocați fanta de disipare a căldurii.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI:



1. Buton de pornire
2. Ecran
3. Obiectiv cameră
4. Buton de pornire / Buton de declanșare
5. Blitz
6. Butonul "+"
7. Butonul "-"

PORNIREA ȘI OPRIREA:

Apăsați lung butonul de pornire pentru a porni dispozitivul. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri dispozitivul.

FOTOGRAFII

La pornire, dispozitivul va intra în modul foto (așa cum se arată în imagine). Apăsați butonul de pornire pentru a face o fotografie. Apăsați butonul "2" pentru a schimba filtrul. Fotografiile vor fi salvate automat. Apăsați de două ori butonul "+" pentru a vizualiza fotografiile salvate. Folosiți butonul "+" sau butonul "2" pentru a derula în sus și în jos. Apăsați lung butonul "+" pentru a ieși din modul de vizualizare.



1. Apăsați butonul de pornire pentru a face fotografii.
 2. Pe ecran va apărea această icoană, indicând modul foto.
 3. Apăsați acest buton pentru a schimba filtrul.
-

RECORDARE VIDEO

Apăsați butonul "+" pentru a intra în modul video (așa cum se arată în imagine). Apăsați butonul de pornire pentru a începe înregistrarea. Apăsați din nou butonul de pornire pentru a opri înregistrarea. Videoclipul va fi salvat automat. Apăsați de două ori butonul "+" pentru a vizualiza videoclipurile salvate. Folosiți butonul "+" sau butonul "2" pentru a derula prin videoclipuri. În modul de vizualizare video, apăsați butonul de pornire pentru a reda videoclipul selectat. Apăsați lung butonul "+" pentru a ieși din modul de vizualizare.



1. Pe ecran va apărea starea de înregistrare video.
 2. Lampa roșie va clipește.
-

FILTRE

În modul foto, apăsați butonul "-" pentru a comuta între filtre.



REDĂRI

Apăsați de două ori butonul "+" pentru a vizualiza videoclipurile salvate (așa cum se arată în imagine). Apăsați butonul de pornire pentru a reda un videoclip. În timpul redării, apăsați butonul de pornire pentru a pune pe pauză. Folosiți butonul "+" sau butonul "2" pentru a derula în sus și în jos. Apăsați lung butonul "+" pentru a ieși din modul de vizualizare.



1. Apăsați butonul de pornire pentru a reda și pune pe pauză videoclipurile și a vizualiza fotografiile.
 2. În modul de redare, icoana video indică un fișier video; fișierele care nu au această icoană sunt fotografii.
-

BLITZ

Glisați comutatorul blitzului în sus pentru a aprinde blitzul și în jos pentru a-l stinge. În timpul înregistrării video, blitzul se va aprinde automat (așa cum se arată în imagine). Blitzul va fi activ pentru două fotografii consecutive. Dacă nu este necesar, glisați comutatorul blitzului în jos pentru a-l stinge.



* Când înregistrați un videoclip, ridicarea comutatorului blitzului va menține blitzul aprins pe durata înregistrării.

RESETARE

Dacă sistemul nu răspunde și nu se poate efectua nicio acțiune, apăsați simultan butoanele "+" și "-" pentru a efectua o resetare forțată.

Notă: Resetarea nu va cauza pierderea de date, deteriorarea fișierelor sau modificarea setărilor sistemului.

ÎNCĂRCARE



În timpul încărcării, icoana de încărcare va clipi. Icoana va dispărea atunci când dispozitivul este complet încărcat (așa cum se arată în imagine).

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.