

## IT: RETCAM – MANUALE UTENTE

---

### SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICA	DETTAGLI
Dimensione schermo	1,44 pollici
Formato video	AVI
Risoluzione video	1920×1080P
Risoluzione foto	3760×2128
Frequenza fotogrammi	30 fps
Formato immagine	JPG
Rapporto immagine	4:3
Capacità batteria	180 mA / 350 mA
Autonomia operativa	Circa 600 minuti
Tensione di carica	DC 5V
Scheda di memoria	Scheda TF (MicroSD)
Tipo di batteria	Polimero ad alta capacità

**Nota:** Questo prodotto è progettato solo per uso interno. Non coprire o bloccare la griglia di dissipazione del calore.

---

### PANORAMICA DEL PRODOTTO:



1. Pulsante di accensione
2. Schermo
3. Obiettivo della fotocamera
4. Pulsante di accensione / pulsante di scatto
5. Flash
6. Tasto "+"
7. Tasto "-"

---

### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO:

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Tenerlo nuovamente premuto per spegnerlo.

---

### SCATTARE UNA FOTO

All'accensione, il dispositivo si avvia in modalità foto (come mostrato in figura). Premere il pulsante di accensione per scattare una foto. Premere il tasto "2" per cambiare il filtro. Le foto vengono salvate automaticamente. Premere due volte il tasto "+" per visualizzare le foto salvate. Utilizzare il tasto "+" o il tasto "2" per scorrere in alto e in basso. Tenere premuto il tasto "+" per uscire dalla modalità di visualizzazione.



1. Premere il pulsante di accensione per scattare una foto.
  2. Lo schermo mostrerà questa icona per indicare la modalità foto.
  3. Premere questo pulsante per cambiare filtro.
- 

### REGISTRARE UN VIDEO

Premere il tasto "+" per accedere alla modalità video (come mostrato in figura). Premere il pulsante di accensione per iniziare la registrazione. Premere nuovamente per interromperla. Il video verrà salvato automaticamente. Premere due volte "+" per visualizzare i video salvati. Utilizzare il tasto "+" o "2" per scorrere tra i video. In modalità di visualizzazione, premere il pulsante di accensione per riprodurre il video selezionato. Tenere premuto "+" per uscire dalla modalità di visualizzazione.



1. Lo schermo mostrerà lo stato di registrazione video.
  2. Una luce rossa lampeggerà.
- 

## FILTRI

In modalità foto, premere il tasto "-" per cambiare i filtri.



## RIPRODUZIONE

Premere due volte il tasto "+" per visualizzare i video salvati (come in figura). Premere il pulsante di accensione per riprodurre un video. Durante la riproduzione, premere nuovamente lo stesso pulsante per mettere in pausa. Utilizzare il tasto "+" o "2" per scorrere in alto e in basso. Tenere premuto "+" per uscire dalla modalità di visualizzazione.



1. Premere il pulsante di accensione per avviare, mettere in pausa i video e visualizzare le foto.
  2. In modalità di riproduzione, l'icona video indica un file video; i file senza di essa sono foto.
- 

## FLASH

Far scorrere l'interruttore del flash verso l'alto per accenderlo e verso il basso per spegnerlo. Durante la registrazione video, il flash si accenderà automaticamente (come mostrato in figura). Il flash si attiverà per due foto consecutive. Se non serve, abbassare l'interruttore per spegnerlo.



\* Durante la registrazione video, sollevando l'interruttore del flash, questo rimarrà acceso per tutta la durata della registrazione.

---

## RESET

Se il sistema smette di rispondere e nessuna operazione è possibile, premere contemporaneamente i tasti "+" e "-" per effettuare un reset forzato.

**Nota:** Il reset non comporterà la perdita di dati, il danneggiamento dei file o la modifica delle impostazioni di sistema.

---

## RICARICA



Durante la ricarica, l'icona di carica lampeggerà. Una volta completamente carico, l'icona scomparirà (come mostrato in figura).

---

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.