

CZ: RETCAM – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SPECIFIKACE PRODUKTU

VLASTNOST	PODROBNOSTI
Velikost displeje	1,44 palce
Formát videa	AVI
Rozlišení videa	1920×1080P
Rozlišení fotografie	3760×2128
Snímků za sekundu (FPS)	30 fps
Formát obrázku	JPG
Poměr stran	4:3
Kapacita baterie	180 mA / 350 mA
Doba provozu	Přibližně 600 minut
Nabíjecí napětí	DC 5V
Paměťová karta	TF karta (MicroSD)
Typ baterie	Vysoce kapacitní polymer

Poznámka: Tento produkt je určen pouze pro použití uvnitř. Nezakrývejte ani neblokuje větrací otvor pro odvod tepla.

PŘEHLED PRODUKTU:



1. Tlačítko napájení
2. Displej
3. Objektiv kamery
4. Tlačítko napájení / Tlačítko spouště
5. Blesk
6. Tlačítko "+"
7. Tlačítko "-"

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ:

Stiskněte a držte tlačítko napájení pro zapnutí zařízení. Stiskněte a držte tlačítko napájení znovu pro vypnutí zařízení.

POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE

Při zapnutém zařízení se zařízení spustí v režimu fotografie (viz obrázek). Stiskněte tlačítko napájení pro pořízení fotografie. Stiskněte tlačítko "2" pro změnu filtru. Fotografie jsou automaticky uloženy. Dvakrát stiskněte tlačítko "+" pro zobrazení uložených fotografií. Použijte tlačítko "+" nebo "2" pro rolování nahoru a dolů. Dlouhým stisknutím tlačítka "+" opustíte režim prohlížení.



1. Stiskněte tlačítko napájení pro pořízení fotografie.
 2. Na displeji se zobrazí tato ikona, která indikuje režim fotografie.
 3. Stiskněte toto tlačítko pro změnu filtru.
-

ZÁZNAM VIDEO

Stiskněte tlačítko "+" pro přechod do režimu videa (viz obrázek). Stiskněte tlačítko napájení pro zahájení nahrávání. Stiskněte tlačítko napájení znovu pro zastavení nahrávání. Video bude automaticky uloženo. Dvakrát stiskněte tlačítko "+" pro zobrazení uložených videí. Použijte tlačítko "+" nebo "2" pro rolování videí. V režimu prohlížení videí stiskněte tlačítko napájení pro přehrání vybraného videa. Dlouhým stisknutím tlačítka "+" opustíte režim prohlížení.



1. Na displeji se zobrazí stav záznamu videa.
2. Červené světlo bude blikat.

FILTRY

V režimu fotografie stiskněte tlačítko "-" pro přepnutí mezi filtry.



PŘEHRÁVÁNÍ

Dvakrát stiskněte tlačítko "+" pro zobrazení uložených videí (viz obrázek). Stiskněte tlačítko napájení pro přehrání videa. Během přehrávání stiskněte tlačítko napájení pro pozastavení. Použijte tlačítko "+" nebo "2" pro rolování nahoru a dolů. Dlouhým stisknutím tlačítka "+" opustíte režim prohlížení.



1. Stiskněte tlačítko napájení pro přehrávání a pozastavení videí a prohlížení fotografií.
2. V režimu přehrávání ikona videa označuje video soubor; soubory bez této ikony jsou fotografie.

BLESK

Posuňte přepínač blesku nahoru pro zapnutí blesku a dolů pro vypnutí. Při nahrávání videa se blesk automaticky zapne (viz obrázek). Blesk bude aktivní pro dvě po sobě jdoucí fotografie. Pokud není potřeba, posuňte přepínač blesku dolů pro jeho vypnutí.



* Při nahrávání videa zvednutí přepínače blesku udrží blesk zapnutý po celou dobu nahrávání.

RESET

Pokud systém nereaguje a není možné provést žádnou akci, současně stiskněte tlačítka "+" a "-" pro provedení nuceného resetování.

Poznámka: Resetování nezpůsobí ztrátu dat, poškození souborů ani změnu nastavení systému.

NABÍJENÍ



Při nabíjení bude ikona nabíjení blikat. Ikona zmizí, jakmile bude plně nabitá (viz obrázek).

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.