

SK: RETCAM – NÁVOD NA POUŽITIE

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

VLASTNOSŤ	DETAILY
Veľkosť displeja	1,44 palca
Formát videa	AVI
Rozlíšenie videa	1920×1080P
Rozlíšenie fotografie	3760×2128
Počet snímkov za sekundu (FPS)	30 fps
Formát obrázka	JPG
Pomer strán	4:3
Kapacita batérie	180 mA / 350 mA
Prevádzkový čas	Asi 600 minút
Nabíjacie napätie	DC 5V
Pamäťová karta	TF karta (MicroSD)
Typ batérie	Vysokokapacitný polymér

Poznámka: Tento produkt je určený iba na vnútorné použitie. Nezakrývajte ani neblokujte ventilačný otvor na odvádzanie tepla.

PREHĽAD PRODUKTU:



1. Tlačidlo napájania
2. Displej
3. Objektív kamery
4. Tlačidlo napájania / Tlačidlo spúšte
5. Blesk
6. Tlačidlo "+"
7. Tlačidlo "-"

ZAPNUTIE A VYPNUTIE:

Dlhým stlačením tlačidla napájania zapnite zariadenie. Dlhým stlačením tlačidla napájania znovu zariadenie vypnite.

FOCENIE FOTOGRAFÍ

Po zapnutí zariadenie prejde do režimu fotenia (ako je zobrazené na obrázku). Stlačte tlačidlo napájania, aby ste odfotili. Stlačte tlačidlo "2" na zmenu filtra. Fotografie sa automaticky ukladajú. Dvakrát stlačte tlačidlo "+" na zobrazenie uložených fotografií. Použite tlačidlo "+" alebo "2" na posúvanie hore a dole. Dlhým stlačením tlačidla "+" opustíte režim prehliadania.



1. Stlačte tlačidlo napájania na odfotenie fotografie.
2. Na displeji sa zobrazí táto ikona, ktorá indikuje režim fotenia.
3. Stlačte toto tlačidlo na zmenu filtra.

NATÁČANIE VIDEO

Stlačte tlačidlo "+" na vstup do režimu videa (ako je zobrazené na obrázku). Stlačte tlačidlo napájania na začatie nahrávania. Stlačte tlačidlo napájania znovu na zastavenie nahrávania. Video sa automaticky uloží. Dvakrát stlačte tlačidlo "+" na zobrazenie uložených videí. Použite tlačidlo "+" alebo "2" na posúvanie videí. V režime prehliadania videí stlačte tlačidlo napájania na prehranie vybraného videa. Dlhým stlačením tlačidla "+" opustíte režim prehliadania.



1. Na displeji sa zobrazí stav nahrávania videa.
2. Červené svetlo bude blikať.

FILTRE

V režime fotenia stlačte tlačidlo "-" na prepínanie filtrov.



PREHRÁVANIE

Dvakrát stlačte tlačidlo "+" na zobrazenie uložených videí (ako je zobrazené na obrázku). Stlačte tlačidlo napájania na prehranie videa. Počas prehrávania stlačte tlačidlo napájania na pozastavenie. Použite tlačidlo "+" alebo "2" na posúvanie hore a dole. Dlhým stlačením tlačidla "+" opustíte režim prehliadania.



1. Stlačte tlačidlo napájania na prehrávanie a pozastavenie videí a prehliadanie fotografií.
2. V režime prehrávania ikona videa označuje video súbor; súbory bez tejto ikony sú fotografie.

BLESK

Posuňte prepínač blesku nahor na zapnutie blesku a nadol na vypnutie. Počas nahrávania videa sa blesk automaticky zapne (ako je zobrazené na obrázku). Blesk sa aktivuje pre dve po sebe idúce fotografie. Ak nie je potrebný, posuňte prepínač blesku nadol na vypnutie.



* Počas nahrávania videa zdvihnutie prepínača blesku udrží blesk zapnutý počas celej doby nahrávania.

RESET

Ak systém nereaguje a nie je možné vykonať žiadnu operáciu, súčasne stlačte tlačidlá "+" a "-" na vykonanie núdzového resetu.

Poznámka: Resetovanie nespôsobí stratu dát, poškodenie súborov ani zmenu nastavení systému.

NABÍJANIE



Počas nabíjania ikona nabíjania bude blikať. Ikona zmizne, keď bude zariadenie úplne nabité (ako je zobrazené na obrázku).

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.