

SI: RETCAM – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPECIFIKACIJE IZDELKA

FUNKCIJA	PODROBNOSTI
Velikost zaslona	1,44 palca
Video format	AVI
Video ločljivost	1920×1080P
Foto ločljivost	3760×2128
Hitrost zajema videa	30 sličic na sekundo
Format slik	JPG
Razmerje slike	4:3
Kapaciteta baterije	180 mA / 350 mA
Čas delovanja	Približno 600 minut
Polnilna napetost	DC 5V
Pomnilniška kartica	TF kartica (MicroSD)
Tip baterije	Visokokapacitetna polimerna

Opomba: Izdelek je zasnovan samo za uporabo v zaprtih prostorih. Ne prekrivajte ali blokirajte prezračevalnih odprtlin za odvajanje toplote.

PREGLED IZDELKA:



1. Gumb za vklop
2. Zaslona
3. Leča kamere
4. Gumb za vklop / sprožilec
5. Bliskavica
6. Tipka "+"
7. Tipka "-"

VKLOP IN IZKLOP:

Daljši pritisk na gumb za vklop vklopi napravo. Ponoven daljši pritisk napravo izklopi.

FOTOGRAFIRANJE

Ob vklopu se naprava zažene v foto načinu (kot prikazano na sliki). Za fotografiranje pritisnite gumb za vklop. Za menjavo filtra pritisnite tipko "2". Fotografije se samodejno shranijo. Pritisnite tipko "+" dvakrat za ogled shranjenih fotografij. Za premikanje po fotografijah uporabite tipko "+" ali "2". Za izhod iz načina ogleda pridržite tipko "+".



1. Pritisnite gumb za vklop za fotografiranje.
 2. Na zaslonu se prikaže ta ikona, ki označuje foto način.
 3. Pritisnite ta gumb za menjavo filtra.
-

SNEMANJE VIDEO

Za vstop v video način pritisnite tipko "+" (kot prikazano na sliki). Pritisnite gumb za vklop za začetek snemanja. Ponoven pritisk ga ustavi. Video se samodejno shrani. Za ogled shranjenih posnetkov pritisnite tipko "+" dvakrat. Uporabite tipko "+" ali "2" za premikanje po posnetkih. V video načinu pritisnite gumb za vklop za predvajanje izbranega videa. Za izhod iz ogleda pridržite tipko "+".



1. Na zaslonu se prikaže status snemanja videa.
 2. Rdeča lučka bo utripala.
-

FILTRI

V foto načinu pritisnite tipko "-" za preklapljanje med filtri.



PREDVAJANJE

Za ogled shranjenih videoposnetkov pritisnite tipko "+" dvakrat (kot prikazano na sliki). Pritisnite gumb za vklop za predvajanje videa. Med predvajanjem pritisnite gumb za vklop za premor. Uporabite tipko "+" ali "2" za premikanje po seznamu. Za izhod iz načina ogleda pridržite tipko "+".



1. Pritisnite gumb za vklop za predvajanje, pavzo in ogled fotografij.
2. V načinu predvajanja ikona videa označuje video datoteko; datoteke brez nje so fotografije.

BLISKAVICA

Premaknite stikalo za bliskavico navzgor, da jo vklopite, in navzdol, da jo izklopite. Med snemanjem videa se bliskavica samodejno vklopi (kot prikazano na sliki). Bliskavica se sproži pri dveh zaporednih fotografijah. Če je ne potrebujete, stikalo premaknite navzdol.



* Med snemanjem videa bo dvig stikala ohranil bliskavico prižgano.

PONASTAVITEV

Če se sistem ne odziva in upravljanje ni mogoče, hkrati pritisnite tipki "+" in "-" za prisilno ponastavitev.

Opomba: Postopek ponastavitve ne bo povzročil izgube podatkov, poškodbe datotek ali sprememb nastavitev sistema.

POLNJENJE



Med polnjenjem bo ikona polnjenja utripala. Ko bo naprava popolnoma napolnjena, bo ikona izginila (kot prikazano na sliki).

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.