

HR: RETCAM – KORISNIČKI PRIRUČNIK

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

FUNKCIJA	DETALJI
Veličina zaslona	1,44 inča
Video format	AVI
Video rezolucija	1920×1080P
Foto rezolucija	3760×2128
Brzina video snimanja	30 sličica u sekundi
Format slike	JPG
Omjer slike	4:3
Kapacitet baterije	180 mA / 350 mA
Vrijeme rada	Oko 600 minuta
Napon punjenja	DC 5V
Memorijska kartica	TF kartica (MicroSD)
Vrsta baterije	Baterija velikog kapaciteta, polimerna

Napomena: Ovaj proizvod je namijenjen isključivo za korištenje u zatvorenom prostoru. Nemojte prekrivati niti blokirati otvore za hlađenje.

PREGLED PROIZVODA:



1. Gumb za uključivanje
2. Zaslون
3. Leća kamere
4. Gumb za uključivanje / okidač
5. Bljeskalica
6. Tipka "+"
7. Tipka "-"

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE:

Dugim pritiskom na gumb za uključivanje uključujete uređaj. Ponovnim dugim pritiskom isključujete ga.

FOTOGRAFIRANJE

Nakon uključivanja, uređaj se pokreće u foto načinu (kao na slici). Pritisnite gumb za uključivanje za snimanje fotografije. Za promjenu filtra pritisnite tipku "2". Fotografije se automatski spremaju. Pritisnite tipku "+" dvaput za pregled spremljenih fotografija. Tipkama "+" ili "2" pomičite se gore-dolje. Za izlazak iz načina pregleda, dugo pritisnite tipku "+".



1. Pritisnite gumb za uključivanje za fotografiranje.
 2. Na zaslonu će se pojaviti ova ikona koja označava foto način.
 3. Pritisnite ovu tipku za promjenu filtra.
-

SNIMANJE VIDEOA

Za ulazak u video način pritisnite tipku "+" (kao na slici). Pritisnite gumb za uključivanje za početak snimanja. Ponovno pritisnite za zaustavljanje snimanja. Video će se automatski spremiti. Pritisnite tipku "+" dvaput za pregled spremljenih videa. Tipkama "+" ili "2" se krećite kroz videe. U načinu pregleda videa pritisnite gumb za uključivanje za reprodukciju odabranog videa. Za izlazak iz načina pregleda, dugo pritisnite tipku "+".



1. Na zaslonu će biti prikazan status snimanja videa.
2. Crveno svjetlo će treptati.

FILTRI

U foto načinu pritisnite tipku "-" za prebacivanje između filtara.



PREGLED SNIMLJENOG SADRŽAJA

Pritisnite tipku "+" dvaput za pregled spremljenih videa (kao na slici). Pritisnite gumb za uključivanje za reprodukciju videa. Tijekom reprodukcije, pritiskom na gumb za uključivanje pauzirate. Tipkama "+" ili "2" pomičite se po popisu. Za izlazak iz pregleda, dugo pritisnite tipku "+".



1. Pritisnite gumb za uključivanje za pokretanje, pauziranje videa i pregled fotografija.
2. U načinu pregleda, ikona videa označava video datoteku; datoteke bez ikone su fotografije.

BLJESKALICA

Pomičite prekidač za bljeskalicu prema gore da biste je uključili, i prema dolje za isključivanje. Tijekom snimanja videa, bljeskalica će se automatski uključiti (kao na slici). Bljeskalica će bljesnuti za dvije uzastopne fotografije. Ako nije potrebna, prekidač spustite prema dolje.



* Tijekom snimanja videa, podizanjem prekidača bljeskalica će ostati upaljena za vrijeme snimanja.

RESETIRANJE

Ako se sustav zamrzne i upravljanje nije moguće, istovremeno pritisnite tipke "+" i "-" za prisilni reset.

Napomena: Resetiranje neće uzrokovati gubitak podataka, oštetiti datoteke niti promijeniti postavke sustava.

PUNJENJE



Tijekom punjenja, ikona punjenja će treptati. Kada se baterija potpuno napuni, ikona će nestati (kao na slici).

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.