

## LV: RETCAM – LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### PRODUKTA TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

| ĪPAŠĪBA            | DETAĻAS             |
|--------------------|---------------------|
| Ekrāna izmērs      | 1,44 collas         |
| Video formāts      | AVI                 |
| Video izšķirtspēja | 1920×1080P          |
| Foto izšķirtspēja  | 3760×2128           |
| Video kadru ātrums | 30 fps              |
| Attēla formāts     | JPG                 |
| Attēla aspekts     | 4:3                 |
| Akumulatora jauda  | 180 mA / 350 mA     |
| Darbības laiks     | Apmēram 600 minūtes |
| Uzlādes spriegums  | DC 5V               |
| Atmiņas karte      | TF karte (MicroSD)  |
| Akumulatora tips   | Lieljaudas polimērs |

**Piezīme:** Šis produkts ir paredzēts tikai iekštelpu lietošanai. Neaizsedziet un neaizsprostojiet dzesēšanas ventilāciju.

### PRODUKTA PĀRSKATS:



1. Ieslēgšanas poga
2. Ekrāns
3. Kameras objektīvs
4. Ieslēgšanas poga / Šūtera poga
5. Zibspuldze
6. "+" Poga
7. "-" Poga

---

## IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA:

Ilgi nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Ilgi nospiediet vēlreiz, lai izslēgtu ierīci.

---

## FOTO UZŅEMŠANA

Ierīce automātiski ieslēdzas fotogrāfēšanas režīmā (kā parādīts attēlā). Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai uzņemtu fotoattēlu. Nospiediet "2" pogu, lai pārslēgtu filtrus. Fotoattēli tiek saglabāti automātiski. Nospiediet "+" pogu divreiz, lai apskatītu saglabātos fotoattēlus. Izmantojiet "+" pogu vai "2" pogu, lai ritinātu uz augšu un uz leju. Ilgi nospiediet "+" pogu, lai izietu no skatīšanās režīma.



1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai uzņemtu fotoattēlus.
2. Ekrānā parādīsies šī ikona, kas norāda fotogrāfēšanas režīmu.
3. Nospiediet šo pogu, lai pārslēgtu filtrus.

---

## VIDEO IERAKSTS

Nospiediet "+" pogu, lai pārslēgtos uz video režīmu (kā parādīts attēlā). Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai sāktu ierakstīšanu. Nospiediet ieslēgšanas pogu vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Video tiks saglabāts automātiski. Nospiediet "+" pogu divreiz, lai apskatītu saglabātos video. Izmantojiet "+" pogu vai "2" pogu, lai ritinātu video. Video skatīšanās režīmā nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atskaņotu izvēlēto video. Ilgi nospiediet "+" pogu, lai izietu no skatīšanās režīma.



1. Ekrānā parādīsies video ierakstīšanas statuss.
2. Sarkans gaismas signāls mirgos.

---

## FILTRI

Fotogrāfēšanas režīmā nospiediet "-" pogu, lai pārslēgtu filtrus.



---

## ATSKEIŠANA

Nospiediet "+" pogu divreiz, lai apskatītu saglabātos video (kā parādīts attēlā). Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atskaņotu video. Atskaņošanas laikā nospiediet ieslēgšanas pogu, lai apturētu. Izmantojiet "+" pogu vai "2" pogu, lai ritinātu uz augšu un uz leju. Ilgi nospiediet "+" pogu, lai izietu no skatīšanās režīma.



1. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai atskaņotu un apturētu video un apskatītu fotoattēlus.
2. Atskaņošanas režīmā video ikona norāda uz video failu; faili bez tās ir fotoattēli.

---

## ZIBSPULDZE

Pārvietojiet zibspuldzes slēdzi uz augšu, lai ieslēgtu zibspuldzi, un uz leju, lai izslēgtu. Video ierakstīšanas laikā zibspuldze automātiski ieslēgsies (kā parādīts attēlā). Zibspuldze tiks aktivizēta divām secīgām fotoattēlu uzņemšanām. Ja zibspuldze nav nepieciešama, pārvietojiet slēdzi uz leju, lai to izslēgtu.



\* Video ierakstīšanas laikā zibspuldzes slēdža pacelšana ļaus saglabāt zibspuldzi ieslēgtu ierakstīšanas laikā.

---

## RESETĒŠANA

Ja sistēma nereaģē un nav iespējams veikt darbību, vienlaikus nospiediet "+" un "-" pogas, lai veiktu piespiedu atiestatīšanu.

**Piezīme:** Atiestatīšana neizraisīs datu zudumu, failu bojājumus vai sistēmas iestatījumu maiņu.

---

## UZLĀDE



Uzlādes laikā uzlādes ikona mirgos. Ikona pazudīs, kad ierīce būs pilnībā uzlādēta (kā parādīts attēlā).

---

## INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.