

SR (Latn.): RETCAM – KORISNIČKO UPUTSTVO

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

FUNKCIJA	DETALJI
Veličina ekrana	1,44 inča
Video format	AVI
Video rezolucija	1920×1080P
Foto rezolucija	3760×2128
Brzina video snimanja	30 slika u sekundi
Format slike	JPG
Odnos slike	4:3
Kapacitet baterije	180 mA / 350 mA
Vreme rada	Oko 600 minuta
Napon punjenja	DC 5V
Memorijska kartica	TF kartica (MicroSD)
Tip baterije	Baterija velikog kapaciteta, polimerna

Napomena: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za korišćenje u zatvorenom prostoru. Nemojte prekrivati niti blokirati otvore za odvođenje toplote.

PREGLED PROIZVODA:



1. Dugme za uključivanje
2. Ekran
3. Sočivo kamere
4. Dugme za uključivanje / okidač
5. Blic
6. Taster "+"
7. Taster "-"

UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE:

Dugim pritiskom na dugme za uključivanje uključujete uređaj. Ponovnim dugim pritiskom isključujete ga.

FOTOGRAFISANJE

Nakon uključivanja, uređaj se pokreće u foto režimu (kao na slici). Pritisnite dugme za uključivanje da fotografirate. Za promenu filtera pritisnite taster "2". Fotografije se automatski čuvaju. Pritisnite taster "+" dva puta da pregledate sačuvane fotografije. Tasterima "+" ili "2" se pomerajte gore-dole. Za izlazak iz režima pregleda, dugo pritisnite taster "+".



1. Pritisnite dugme za uključivanje za fotografisanje.
 2. Na ekranu će se pojaviti ova ikonica koja označava foto režim.
 3. Pritisnite ovaj taster za promenu filtera.
-

SNIMANJE VIDEOA

Za ulazak u video režim pritisnite taster "+" (kao na slici). Pritisnite dugme za uključivanje za početak snimanja. Ponovnim pritiskom ga zaustavljate. Video se automatski čuva. Pritisnite taster "+" dva puta da pregledate sačuvane video zapise. Tasterima "+" ili "2" listajte video zapise. U režimu pregleda videa, pritisnite dugme za uključivanje da pustite odabrani video. Za izlazak iz pregleda, dugo pritisnite taster "+".



1. Na ekranu će biti prikazan status snimanja videa.
2. Crveno svetlo će treptati.

FILTERI

U foto režimu pritisnite taster "-" da prebacujete između filtera.



PREGLED SNIMLJENOG SADRŽAJA

Pritisnite taster "+" dva puta da pregledate sačuvane video zapise (kao na slici). Pritisnite dugme za uključivanje da pokrenete video. Tokom reprodukcije, pritiskom na dugme za uključivanje pauzirate video. Tasterima "+" ili "2" se pomerajte gore-dole po listi. Za izlazak iz režima pregleda, dugo pritisnite taster "+".



1. Pritisnite dugme za uključivanje da pokrenete, pauzirate video i pregledate fotografije.
2. U režimu pregleda, ikonica videa označava video fajl; fajlovi bez nje su fotografije.

BLIC

Pomerite prekidač blica nagore da biste ga uključili, a nadole da biste ga isključili. Tokom snimanja videa, blic će se automatski uključiti (kao na slici). Blic će zasvetleti za dve uzastopne fotografije. Ako nije potreban, spustite prekidač blica nadole.



* Tokom video snimanja, podizanjem prekidača blic ostaje uključen.

RESETOVANJE

Ako se sistem zamrzne i nije moguće izvršiti nijednu radnju, istovremeno pritisnite tastere "+" i "-" za prisilni reset.

Napomena: Reset neće izazvati gubitak podataka, oštetiti fajlove niti promeniti sistemski podešavanje.

PUNJENJE



Tokom punjenja, ikonica punjenja će treptati. Kada se baterija u potpunosti napuni, ikonica će nestati (kao na slici).

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): RETCAM – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА

ФУНКЦИЈА	ДЕТАЉИ
Величина екрана	1,44 инча
Видео формат	AVI
Видео резолуција	1920×1080P
Фото резолуција	3760×2128
Брзина снимања видеа	30 слика у секунди
Формат слике	JPG
Однос слике	4:3
Капацитет батерије	180 mA / 350 mA
Време рада	Око 600 минута
Напон пуњења	DC 5V
Меморијска картица	TF картица (MicroSD)
Тип батерије	Батерија великог капацитета, полимерна

Напомена: Овај производ је намењен искључиво за коришћење у затвореном простору. Немојте прекривати нити блокирати отворе за одвођење топлоте.

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА:



1. Дугме за укључивање
2. Екран
3. Сочиво камере
4. Дугме за укључивање / окидач
5. Блиц
6. Тастер "+"
7. Тастер "-"

УКЉУЧИВАЊЕ И ИСКЉУЧИВАЊЕ:

Дугим притиском на дугме за укључивање укључујете уређај. Поновним дугим притиском га искључујете.

ФОТОГРАФИСАЊЕ

Након укључивања, уређај се покреће у фото режиму (као на слици). Притисните дугме за укључивање да фотографисете. За промену филтера притисните тастер "2". Фотографије се аутоматски чувају. Притисните тастер "+" два пута да прегледате сачуване фотографије. Тастерима "+" или "2" се померајте горе-доле. За излазак из режима прегледа, дуго притисните тастер "+".



1. Притисните дугме за укључивање за фотографисање.
 2. На екрану ће се појавити ова иконица која означава фото режим.
 3. Притисните овај тастер за промену филтера.
-

СНИМАЊЕ ВИДЕА

За улазак у видео режим притисните тастер "+" (као на слици). Притисните дугме за укључивање за почетак снимања. Поновним притиском га заустављате. Видео се аутоматски чува. Притисните тастер "+" два пута да прегледате сачуване видео записе. Тастерима "+" или "2" листајте видео записе. У режиму прегледа видео, притисните дугме за укључивање да пустите одабрани видео. За излазак из прегледа, дуго притисните тастер "+".



1. На екрану ће бити приказан статус снимања видеа.
2. Црвено светло ће трептати.

ФИЛТЕРИ

У фото режиму притисните тастер "-" да пребацујете између филтера.



ПРЕГЛЕД СНИМЉЕНОГ САДРЖАЈА

Притисните тастер "+" два пута да прегледате сачуване видео записе (као на слици). Притисните дугме за укључивање да покренете видео. Током репродукције, притиском на дугме за укључивање паузирајте видео. Тастерима "+" или "2" се померајте горе-доле по листи. За излазак из режима прегледа, дуго притисните тастер "+".



1. Притисните дугме за укључивање да покренете, паузирајте видео и прегледате фотографије.
2. У режиму прегледа, иконица видеа означава видео фајл; фајлови без ње су фотографије.

БЛИЦ

Померајте прекидач блица нагоре да бисте га укључили, а надолу да бисте га искључили. Током снимања видеа, блиц ће се аутоматски укључити (као на слици). Блиц ће засветлети за две узастопне фотографије. Ако није потребан, спустите прекидач блица надолу.



* Током видео снимања, подизањем прекидача блиц остаје укључен.

РЕСЕТОВАЊЕ

Ако се систем замрзне и није могуће извршити ниједну радњу, истовремено притисните тастере "+" и "-" за присилни ресет.

Напомена: Ресетовање неће изазвати губитак података, оштетити фајлове нити променити системска подешавања.

ПУЊЕЊЕ



Током пуњења, иконица пуњења ће трептати. Када се батерија у потпуности напуни, иконица ће нестати (као на слици).

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније