

HU: RETCAM – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A TERMÉK SPECIFIKÁCIÓI

JELLEMZŐK	RÉSZLETEK
Képernyő mérete	1,44 hüvelyk
Videó formátum	AVI
Videó felbontás	1920×1080P
Fotó felbontás	3760×2128
Képfrissítési sebesség	30 fps
Képformátum	JPG
Képarány	4:3
Akkumulátor kapacitás	180 mA / 350 mA
Működési idő	Kb. 600 perc
Töltési feszültség	DC 5V
Memóriakártya	TF kártya (MicroSD)
Akkumulátor típusa	Nagy kapacitású polimerek

Megjegyzés: Ez a termék kizárólag benti használatra készült. Ne takarja el vagy blokkolja a hőelvezető nyílást.

A TERMÉK ÁTTEKINTÉSE:



1. Bekapcsoló gomb
2. Képernyő
3. Kamera objektív
4. Bekapcsoló gomb / Záró gomb
5. Villanófény
6. "+" gomb
7. "-" gomb

BEKAPCSOLÁS ÉS KIKAPCSOLÁS:

Hosszú nyomással kapcsolja be az eszközt. Hosszú nyomással kapcsolja ki újra.

FOTÓZÁS

Bekapcsolás után az eszköz fényképező üzemmódban indul (ahogy az ábrán látható). Nyomja meg a bekapcsoló gombot a fényképek készítéséhez. A "2" gomb megnyomásával váltson szűrőt. A fényképek automatikusan elmentésre kerülnek. Két alkalommal nyomja meg a "+" gombot a mentett fényképek megtekintéséhez. Használja a "+" vagy "2" gombot a felfelé és lefelé görgetéshez. Hosszan nyomja meg a "+" gombot a megtekintő üzemmódból való kilépéshez.



1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a fényképek készítéséhez.
 2. A képernyőn megjelenik ez az ikon, ami a fényképező üzemmódot jelzi.
 3. Nyomja meg ezt a gombot a szűrő váltásához.
-

VIDEÓ RÖGZÍTÉS

Nyomja meg a "+" gombot a videó módba lépéshez (ahogy az ábrán látható). Nyomja meg a bekapcsoló gombot a felvétel indításához. Nyomja meg ismét a bekapcsoló gombot a felvétel leállításához. A videó automatikusan elmentésre kerül. Két alkalommal nyomja meg a "+" gombot a mentett videók megtekintéséhez. Használja a "+" vagy "2" gombot a videók görgetéséhez. Videó megtekintő módban nyomja meg a bekapcsoló gombot a kiválasztott videó lejátszásához. Hosszan nyomja meg a "+" gombot a megtekintő üzemmódból való kilépéshez.



1. A képernyőn megjelenik a videó felvételi státusza.
2. A piros fény villogni fog.

SZŰRŐK

Fényképező módban nyomja meg a "-" gombot a szűrők közötti váltáshoz.



LEJÁTSZÁS

Két alkalommal nyomja meg a "+" gombot a mentett videók megtekintéséhez (ahogy az ábrán látható). Nyomja meg a bekapcsoló gombot a videó lejátszásához. Lejátszás közben nyomja meg a bekapcsoló gombot a szüneteltetéshez. Használja a "+" vagy "2" gombot a felfelé és lefelé görgetéshez. Hosszan nyomja meg a "+" gombot a megtekintő üzemmódból való kilépéshez.



1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a videók lejátszásához és szüneteltetéséhez, valamint a fényképek megtekintéséhez.
2. Lejátszó módban a videó ikon jelzi a videó fájlt; a fájlok, amelyek nem tartalmazzák, fényképek.

VILLANÓFÉNY

A villanófény kapcsolót húzza felfelé a fény aktiválásához, és lefelé a kikapcsoláshoz. Videó rögzítése közben a villanófény automatikusan bekapcsol (ahogy az ábrán látható). A villanófény két egymást követő fényképnél aktiválódik. Ha nincs rá szükség, húzza lefelé a villanófény kapcsolót a kikapcsoláshoz.



* Videó rögzítése közben a villanófény kapcsoló felemelésével folyamatosan bekapcsolva tartja a fényt a felvétel ideje alatt.

RESET

Ha a rendszer nem reagál, és nem lehet műveletet végrehajtani, egyszerre nyomja meg a "+" és "-" gombokat a kényszerített újraindításhoz.

Megjegyzés: Az újraindítás nem okoz adatvesztést, fájl sérülést vagy a rendszerbeállítások módosítását.

TÖLTÉS



Töltés közben a töltési ikon villogni fog. Az ikon eltűnik, amikor az eszköz teljesen feltöltődött (ahogy az ábrán látható).

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.