

GR: RETCAM – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μέγεθος οθόνης	1,44 ίντσες
Μορφή βίντεο	AVI
Ανάλυση βίντεο	1920×1080P
Ανάλυση φωτογραφίας	3760×2128
Ρυθμός καρτέ βίντεο	30 fps
Μορφή εικόνας	JPG
Αναλογία εικόνας	4:3
Χωρητικότητα μπαταρίας	180 mA / 350 mA
Χρόνος λειτουργίας	Περίπου 600 λεπτά
Τάση φόρτισης	DC 5V
Κάρτα μνήμης	TF Κάρτα (MicroSD)
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερών υψηλής χωρητικότητας

Σημείωση: Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην καλύπτετε ή φράζετε τον αεραγωγό απαγωγής θερμότητας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:



1. Κουμπί λειτουργίας
2. Οθόνη
3. Φακός κάμερας
4. Κουμπί λειτουργίας / Κλείστρο
5. Φλας
6. Κουμπί «+»
7. Κουμπί «-»

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το ξανά παρατεταμένα για να την απενεργοποιήσετε.

ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όταν ενεργοποιηθεί, η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία φωτογραφίας (όπως στην εικόνα). Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για λήψη φωτογραφίας. Πατήστε το πλήκτρο "2" για αλλαγή φίλτρου. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα. Πατήστε το κουμπί «+» δύο φορές για να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες. Χρησιμοποιήστε το «+» ή το "2" για κύλιση. Πατήστε παρατεταμένα το «+» για έξοδο από τη λειτουργία προβολής.



1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για φωτογραφία.
 2. Η οθόνη θα εμφανίσει το εικονίδιο λειτουργίας φωτογραφίας.
 3. Πατήστε αυτό το κουμπί για αλλαγή φίλτρου.
-

ΕΓΓΡΑΦΗ ΒΙΝΤΕΟ

Πατήστε το κουμπί «+» για είσοδο στη λειτουργία βίντεο (όπως στην εικόνα). Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για έναρξη εγγραφής. Πατήστε το ξανά για διακοπή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα. Πατήστε το «+» δύο φορές για να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεο. Χρησιμοποιήστε το «+» ή το "2" για κύλιση. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για αναπαραγωγή του επιλεγμένου βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα το «+» για έξοδο.



1. Η οθόνη θα δείχνει την κατάσταση εγγραφής.
2. Ένα κόκκινο φως θα αναβοσβήνει.

ΦΙΛΤΡΑ

Στη λειτουργία φωτογραφίας, πατήστε το «-» για εναλλαγή φίλτρων.



ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πατήστε το «+» δύο φορές για πρόσβαση στα αποθηκευμένα βίντεο (όπως στην εικόνα). Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για παύση. Χρησιμοποιήστε το «+» ή το "2" για κύλιση. Πατήστε παρατεταμένα το «+» για έξοδο.



1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για αναπαραγωγή / παύση βίντεο και προβολή φωτογραφιών.
2. Στη λειτουργία αναπαραγωγής, το εικονίδιο βίντεο δηλώνει αρχείο βίντεο, ενώ όσα δεν το έχουν είναι φωτογραφίες.

ΦΛΑΣ

Σύρετε το διακόπτη του φλας προς τα πάνω για ενεργοποίηση και προς τα κάτω για απενεργοποίηση. Κατά την εγγραφή βίντεο, το φλας ανάβει αυτόματα (όπως στην εικόνα). Το φλας ενεργοποιείται για δύο συνεχόμενες φωτογραφίες. Αν δεν χρειάζεται, σύρετε το διακόπτη προς τα κάτω.



* Κατά την εγγραφή βίντεο, αν σηκώσετε το διακόπτη του φλας, το φως παραμένει αναμμένο.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

Αν το σύστημα δεν αποκρίνεται, πατήστε ταυτόχρονα τα «+» και «-» για υποχρεωτική επανεκκίνηση.

Σημείωση: Η επανεκκίνηση δεν διαγράφει δεδομένα, δεν καταστρέφει αρχεία και δεν αλλάζει ρυθμίσεις.

ΦΟΡΤΙΣΗ



Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο φόρτισης αναβοσβήνει. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, το εικονίδιο εξαφανίζεται (όπως στην εικόνα).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.