

UA: RETSAM – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

ХАРАКТЕРИСТИКА	ПОДРОБИЦІ
Розмір екрану	1,44 дюйма
Формат відео	AVI
Роздільна здатність відео	1920×1080P
Роздільна здатність фотографій	3760×2128
Частота кадрів відео	30 fps
Формат зображення	JPG
Співвідношення сторін	4:3
Ємність акумулятора	180 mА / 350 mА
Час роботи	Приблизно 600 хвилин
Напруга зарядки	DC 5V
Карта пам'яті	TF карта (MicroSD)
Тип акумулятора	Полімер з великою ємністю

Примітка: Цей продукт призначений тільки для використання в приміщенні. Не закривайте та не блокуйте вентиляційний отвір для охолодження.

ОГЛЯД ПРОДУКТУ:



1. Кнопка живлення
2. Екран
3. Об'єктив камери
4. Кнопка живлення / Кнопка спуску
5. Спалах
6. Кнопка "+"
7. Кнопка "-"

ВКЛЮЧЕННЯ ТА ВИМКНЕННЯ:

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути пристрій. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб вимкнути пристрій.

ФОТОГРАФІЇ

При включенні пристрій автоматично переходить в режим фото (як показано на малюнку). Натисніть кнопку живлення, щоб зробити фотографію. Натисніть кнопку "2", щоб змінити фільтр. Фотографії зберігаються автоматично. Натисніть кнопку "+" двічі, щоб переглянути збережені фотографії. Використовуйте кнопку "+" або кнопку "2" для прокручування вгору та вниз. Утримуйте кнопку "+" для виходу з режиму перегляду.



1. Натисніть кнопку живлення, щоб зробити фотографії.
2. На екрані з'явиться ця іконка, що вказує на режим фото.
3. Натисніть цю кнопку для зміни фільтра.

ЗАПИС ВІДЕО

Натисніть кнопку "+" для входу в режим запису відео (як показано на малюнку). Натисніть кнопку живлення, щоб розпочати запис. Натисніть кнопку живлення ще раз, щоб зупинити запис. Відео зберігається автоматично. Натисніть кнопку "+" двічі, щоб переглянути збережені відео. Використовуйте кнопку "+" або кнопку "2" для прокручування відео. У режимі перегляду відео натисніть кнопку живлення для відтворення вибраного відео. Утримуйте кнопку "+" для виходу з режиму перегляду.



1. На екрані з'явиться статус запису відео.
2. Червоне світло буде мигати.

ФІЛЬТРИ

В режимі фото натисніть кнопку "-" для перемикання між фільтрами.



ПРОГРАМУВАННЯ

Натисніть кнопку "+" двічі для перегляду збережених відео (як показано на малюнку). Натисніть кнопку живлення для відтворення відео. Під час відтворення натисніть кнопку живлення для паузи. Використовуйте кнопку "+" або кнопку "2" для прокручування вгору та вниз. Утримуйте кнопку "+" для виходу з режиму перегляду.



1. Натискайте кнопку живлення для відтворення та паузи відео і перегляду фотографій.
2. В режимі відтворення іконка відео вказує на відеофайл; файли без цієї іконки — це фотографії.

СПЛАШКА

Перемістіть перемикач спалаху вгору, щоб увімкнути спалах, і вниз, щоб вимкнути. Під час запису відео спалах автоматично увімкнеться (як показано на малюнку). Спалах буде активний під час двох послідовних фотографій. Якщо спалах не потрібен, перемістіть перемикач вниз для вимкнення.



* Під час запису відео підняття перемикача спалаху дозволяє зберегти спалах увімкненим протягом запису.

Скидання

Якщо система не відповідає і неможливо виконати операцію, одночасно натисніть кнопки "+" і "-" для примусового скидання.

Примітка: Скидання не призведе до втрати даних, пошкодження файлів або зміни налаштувань системи.

ЗАРЯДЖЕННЯ



Під час заряджання іконка заряджання буде мигати. Іконка зникне, коли пристрій буде повністю заряджений (як показано на малюнку).

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.