

Home & Marker

BENUTZERHANDBUCH

SANTACLIMB



ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION

Paket beinhaltet: 1x Kletter-Weihnachtsmann-Puppe, 1x Seil (bereits befestigt).

Das Paket enthält KEINE Batterien. Drei AA-Batterien werden benötigt, um das Produkt zu betreiben.

Packungsgröße: 11,5x10x22cm

Bruttogewicht des Produkts: 265g

Nettogewicht des Produkts: 198g

Produktgröße: 12,5x13x21cm

Länge der Perlenkette: 1m

Produkt hergestellt aus:

- ABS-Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol - 75%)

- Polyester (25%).

ENDUNG DES PRODUKTS

Nach dem Einlegen der Batterien klettert der Weihnachtsmann an der Kette auf und ab, spielt Weihnachtslieder und sein Kopf leuchtet auf. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Produkts (siehe Abbildung unten).



Legen Sie drei Batterien der Größe AA ein und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Netzschalter an der Unterseite des Batteriefachs betätigen.



SICHERHEITSHINWEISE

Einige der folgenden Hinweise sind auch auf der Produktverpackung zu finden. Bitte bewahren Sie die Verpackung zum späteren Nachschlagen und Aufbewahren auf.

- Nehmen Sie den Artikel vorsichtig an der Basis aus der Verpackung - NICHT an Bart und Gliedmaßen.
- Legen Sie nicht gleichzeitig alte und neue Batterien in das Produkt ein.
- Mischen Sie keine Standardbatterien (Zink-Kohle), Alkalibatterien und/oder wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Gerät.
- Schließen Sie die Versorgungsklemmen nicht kurz.
- Es dürfen nur Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs wie empfohlen verwendet werden.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Halten Sie es von Kindern unter drei Jahren fern.
- Waschen oder bügeln Sie das Produkt nicht.
- Hängen Sie das Produkt vor dem Gebrauch in einer sicheren Höhe auf.



Bevor Sie Santaclimb einschalten, befestigen Sie das Scharnier am Ende der Perlenschnur an einem stabilen Gegenstand in der gewünschten Höhe.



Dieses Etikett bedeutet, dass das Produkt in der gesamten EU nicht als sonstiger Haushaltsabfall entsorgt werden kann. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, nutzen Sie das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Einzelhändler kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling annehmen.

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt mit den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt.