

Home & Marker

GEBRUIKERSHANDLEIDING

SANTACLIMB



ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE

Inhoud verpakking: 1x klimmende kerstmanpop, 1x touw (reeds bevestigd).

De verpakking bevat GEEN batterijen. Er zijn drie AA-batterijen nodig om het product te laten werken.

Afmetingen verpakking: 11.5 x 10 x 22 cm

Brutogewicht product: 265g

Nettogewicht product: 198g

Afmetingen product: 12.5 x 13 x 21cm

Kralensnoerlengte: 1m

Product gemaakt van:

- ABS kunststof (Acrylonitril Butadien Styreen - 75%)

- Polyester (25%).

OPZET EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT

Na het plaatsen van de batterijen klimt de kerstman op en neer langs de ketting, speelt kerstliedjes en zijn hoofd licht op.

Het batterijvak bevindt zich aan de achterkant van het product (zie onderstaande afbeelding).



Plaats drie AA-batterijen en zet het product aan door de aan/uit-schakelaar aan de onderkant van het batterijvak te verschuiven.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Sommige van de volgende instructies staan ook op de verpakking van het product. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik en opslag.

- Haal het item voorzichtig uit de verpakking aan de basis - NIET aan de baard en ledematen.
- Plaats niet tegelijkertijd oude en nieuwe batterijen in het product.
- Gebruik geen standaard (koolstof-zink), alkaline en/of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen door elkaar.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
- Verwijder de lege batterijen uit het product.
- Sluit de voedingsklemmen niet kort.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardige type zoals aanbevolen.
- **VERSTIKKINGSGEVAAR!** Uit de buurt houden van kinderen jonger dan drie jaar.
- Was of strijk het product niet.
- Hang het product voor gebruik op een veilige hoogte.



Voordat je de Santaclimb aanzet, maak je het scharnier aan het einde van het kralenkoord vast aan een stevig voorwerp op de gewenste hoogte.



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.

Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.

