

Home &Marker

MANUAL DO UTILIZADOR

SANTA CLIMB



INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO

Pacote inclui: 1x Boneco de Pai Natal trepador, 1x corda (já fixada).

A embalagem NÃO inclui pilhas. **São necessárias três pilhas de tamanho AA para o produto funcionar.**

Tamanho da embalagem: 11,5x10x22cm

Peso bruto do produto: 265g

Peso líquido do produto: 198g

Tamanho do produto: 12,5x13x21cm

Comprimento do fio de contas: 1m

Produto feito de:

- Plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno - 75%)

- Poliéster (25%).

CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Depois de instalar as pilhas, o Pai Natal sobe e desce a corrente, toca músicas de Natal e a sua cabeça ilumina-se.

O compartimento das pilhas encontra-se na parte de trás do produto (ver figura abaixo).



Insira três pilhas de tamanho AA e ligue o produto fazendo deslizar o interruptor de alimentação localizado na parte inferior do compartimento das pilhas.



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Algumas das instruções seguintes podem também ser encontradas na embalagem do produto. Guarde a embalagem para referência e armazenamento futuros.

- Retire cuidadosamente o artigo da embalagem pela base - NÃO pela barba e membros.
- Não introduza pilhas velhas e novas no produto ao mesmo tempo.
- Não misture pilhas normais (carbono-zinco), alcalinas e/ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis.
- As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta.
- Retire as pilhas gastas do produto.
- Não provoque curto-circuito nos terminais de alimentação.
- Só devem ser utilizadas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente ao recomendado.
- PERIGO DE CHOQUES! Manter afastado de crianças com menos de três anos de idade.
- Não lavar nem passar a ferro o produto.
- Antes de utilizar, pendure o produto a uma altura segura.



Antes de ligar o Santaclimb, prenda a dobradiça na extremidade do fio com contas a um objeto resistente à altura desejada.



Este rótulo significa que o produto não pode ser eliminado como outro resíduo doméstico em toda a UE. Para evitar potenciais danos para o ambiente ou para a saúde humana decorrentes de uma eliminação não controlada dos resíduos. Recicle de forma responsável para promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Se quiser devolver um aparelho usado, utilize o sistema de entrega e recolha ou contacte o retalhista a quem comprou o produto. O retalhista pode aceitar o produto para reciclagem ambientalmente segura.



Uma declaração do fabricante de que o produto está em conformidade com os requisitos das diretivas da UE aplicáveis.

