

Home &Marker

MANUALUL UTILIZATORULUI

SANTA CLIMB



INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

Pachetul include: 1x Moș Crăciun cățăraător, 1x frânghie (deja atașată).

Pachetul NU include baterii. **Sunt necesare trei baterii de mărimea AA pentru ca produsul să funcționeze.**

Dimensiunea ambalajului: 11.5x10x22cm

Greutatea brută a produsului: 265g

Greutatea netă a produsului: 198g

Dimensiunea produsului: 12.5x13x21cm

Lungimea șirului de mărgel: 1m

Produs fabricat din:

- Plastic ABS (Acrilonitril butadien stiren - 75%)

- Poliester (25%).

CONFIGURAREA ȘI UTILIZAREA PRODUSULUI

După instalarea bateriilor, Moș Crăciun va urca și va coborî pe lanț, va cânta melodii de Crăciun și i se va lumina capul.

Compartimentul pentru baterii se află în partea din spate a produsului (a se vedea figura de mai jos).



Introduceți trei baterii AA și porniți produsul prin glisarea comutatorului de alimentare situat în partea de jos a compartimentului pentru baterii.



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Unele dintre următoarele instrucțiuni pot fi găsite și pe ambalajul produsului. Vă rugăm să păstrați ambalajul pentru referințe și depozitare viitoare.

- Scoateți cu grijă articolul din ambalaj de baza - NU de barbă sau de membre.
- Nu introduceți bateriile vechi și noi în produs în același timp.
- Nu amestecați baterii standard (carbon-zinc), alcaline și/sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Nu încercați să reîncărcați baterii nereîncărcabile.
- Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
- Vă rugăm să scoateți bateriile epuizate din produs.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Trebuie utilizate numai baterii de același tip sau de tip echivalent cu cel recomandat.
- **PERICOL DE ȘOCARE!** Țineți-l departe de copiii cu vârsta mai mică de trei ani.
- Nu spălați și nu călcați produsul.
- Înainte de utilizare, agățați produsul la o înălțime sigură.



Înainte de a porni Santaclimb, fixați clema de la capătul șnurului cu mărgelile de un obiect robust la înălțimea dorită.



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca orice alt deșeu menajer pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.