Home &Marker

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

SPINBRUSH

MODEL ŠT: HG126

SPLOŠNE INFORMACIJE O IZDELKU

Vsebina paketa:

1. 1x električna krtača
2. 1x nastavek za krtačo
3. 1x nastavek za gobo
4. 1x kavelj za obešanje
5. 1x USB kabel za polnjenje
6. 1x nastavek za poliranje

Specifikacije izdelka:

Material: ABS plastika
Teža izdelka: 372,5 g
Vhod: 5V, 1A
Izhod: 3,7 V, 3 W
Baterija: litij-ionska (za ponovno polnjenje)
Kapaciteta baterije: 500 mAh
Hitrost vrtenja: 300 vrtljajev/min
Čas polnjenja: 3h
Čas delovanja ob polni napolnjenosti: 4-5h

OPOZORILA IN VARNOSTNA NAVODILA

- Pozorno preberite ta priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Napravo uporabljajte samo za predvidene namene.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način brez izrecnega soglasja proizvajalca izdelka. V primeru napak v delovanju poiščite pomoč pri pooblaščenem serviserju. Če napravo iz kakršnegakoli razloga spremenite, je treba opraviti ustrezno testiranje, da se zagotovi nadaljnja varna uporaba naprave.
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile poučene o uporabi naprave na varen način in če razumejo nevarnosti, ki so s tem povezane. Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči poškodbe uporabnika ali izdelka. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi neupoštevanja teh navodil ali druge neustrezne uporabe ali nepravilnega ravnanja z izdelkom.
- Naprave ne uporabljajte v notranjosti embalaže.
- Če naprava ne deluje tako, kot bi morala, če je prejela oster udarec, če je nekomu padla, če jo je nekdo poškodoval, pustil na prostem ali jo brez zaščitnega pokrova spustil v vodo, je ne uporabljajte.
- Če ta naprava začne oddajati nenavadne zvoke, vibracije ali dim, jo pred nadaljnjo uporabo temeljito preglejte zaradi morebitnih poškodb. Naprave ne poskušajte popraviti brez pomoči ali nadzora pooblaščenega serviserja.
- To napravo shranjujte stran od vodnih virov ali vlažnih okolij. Naprave ne shranjujte na neposredni sončni svetlobi ali v bližini virov toplote ali ognja. Naprave ne shranjujte v okoljih, kjer je temperatura nad 35 °C ali pod -20 °C. Baterije shranjujte v hladnem, suhem in prezračevanem prostoru, ki je izpostavljen majhnim temperaturnim spremembam.
- **NEVARNOST PUŠČANJA BATERIJ**: ogenj, prekomerna toplota ali prenapetost lahko pri temperaturah nad 60 °C povzročijo nastanek nevarnih stranskih produktov razgradnje. Poškodovane baterije lahko povzročijo hitro segrevanje in sproščanje vnetljivih in strupenih hlapov.
- **OMEJENA VODOODPORNOST**: Ta izdelek ima stopnjo vodoodpornosti IPX5, ki zagotavlja omejeno zaščito pred večsmernimi nizkotlačnimi vodnimi curki. Izdelka ne potapljajte v vodo dlje kot nekaj minut. Nikoli ne potopite celotnega izdelka v vodo ali druge tekočine, ne da bi pritrdili zaščitni pokrov polnilnika.
- Te naprave ne čistite z abrazivnimi kemikalijami. Naprave ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Ne uporabljajte te naprave med polnjenjem.
- Ne uporabljajte te naprave, če je okvarjena ali je bila kakorkoli poškodovana. V notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravljal uporabnik. Napravo vrnite na najbližji pooblaščeni servis ali pokličite našo številko za pomoč strankam za informacije o preiskavi, popravilu ali prilagoditvi.
- Uporaba priključkov ali dodatne opreme, ki ni priporočena ali navedena v embalaži izdelka, lahko povzroči nevarnost ali poškodbe ljudi ali premoženja.

Ta oznaka pomeni, da izdelka ni mogoče odlagati kot druge gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov. Odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno rabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem odlaganja in zbiranja ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. Prodajalec lahko izdelek sprejme v okolju varno recikliranje.

Izjava proizvajalca, da je izdelek skladen z zahtevami veljavnih direktiv EU.

NAVODILA ZA UPORABO

1. Zamenjava nastavka za krtačo:

Električni krtači so priloženi trije zamenljivi nastavki za različne namene čiščenja:

- Najlonska krtača: idealna za preproge, tla, ploščice, pomivalna korita, umivalnike in kadi.
- Polirni nastavek (kašmir): Odličen za poliranje stekla in pohištva.
- Krtača z gobo: Namenjena za domača in avtomobilska okna, usnje in posodo.

Če želite zamenjati nastavek krtače, sledite naslednjim korakom:

- Prepričajte se, da je naprava izklopljena.
- Močno povlecite trenutni nastavek za krtačo, da ga odstranite.
- Nov nastavek za krtačo poravnajte z režo in ga potisnite, dokler se ne zaskoči na svoje mesto.
- PolirnI nastavek iz kašmirja pritrdite tako, da najprej namestite nastavek krtače z gobo in na njo pritrdite polirni nastavek.

2. Polnjenje električne krtače:

Električno krtačo lahko polnite s pomočjo USB kabla. Za polnjenje naprave sledite naslednjim korakom:

1. Poiščite vhod za polnjenje na spodnjem delu naprave.
2. Odstranite zaščitni pokrov, da dostopate do USB vhoda.
3. Priloženi USB kabel priključite na vir napajanja.
4. USB kabel vstavite v polnilni vhod na napravi.
5. LED lučka bo prikazala stanje polnjenja: rdeča, če se krtača polni, zelena, če je napolnjena. Polno polnjenje traja približno 3 ure.
6. Ponovno namestite zaščitni pokrov, da preprečite vdor vode v vrata. Zaščitni pokrov trdno privijte.

Red light when charging Green light when fully charged

3. Ocena vodoodpornosti:

- Električna krtača je zasnovana tako, da je odporna na špricanje vode in ima stopnjo vodoodpornosti IPX5. Čeprav lahko ščiti pred nizkotlačnimi večsmernimi curki vode, ni primerna za popolno potopitev v vodo. Naprave ne izpostavljajte močnemu toku vode ali je ne potopite v celoti.

- Pred uporabo krtače se prepričajte, da je nameščen zaščitni pokrov.

4. Shranjevanje

Med vsebino embalaže je tudi lepljiv kavelj, ki se uporablja za obešanje in shranjevanje električne krtače. Za namestitev kavlja sledite tem navodilom:

- Odstranite pokrov, da odkrijete lepilo na hrbtni strani kavlja.
- Kljuko postavite na ravno in čisto navpično površino.
- Pritisnite kavelj na površino, da ga pritrdite na mesto.
- Na kavelj obesite krtačo.
- Neobvezno: kavelj lahko pritrdite z vrtanjem v steno. Skozi odprtine za vijake na kavlju izvrtajte dve luknji, dokler kavelj ne ostane trdno na mestu.

5. Splošne smernice za vzdrževanje:

- Pri zamenjavi nastavkov ali polnjenju poskrbite, da je naprava izklopljena.
- Kadar električne krtače ne uporabljate, jo hranite na hladnem in suhem mestu.
- Za optimalno delovanje redno čistite nastavke krtače.