



KORISNIČKI PRIRUČNIK

## SPINBRUSH

BROJ MODELIA: HG126



## OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

### Sadržaj paketa:

1. 1x električna četka
2. 1x nastavak s četkom
3. 1x nastavak sa spužvom
4. 1x kuka za vješanje
5. 1x USB kabel za punjenje
6. 1x nastavak za poliranje



### Specifikacije proizvoda:

**Materijal:** ABS plastika

**Težina proizvoda:** 372,5 g

**Ulag:** 5 V, 1 A

**Izlazna snaga:** 3,7 V, 3 W

**Baterija:** litij-ionska (punjiva)

**Kapacitet baterije:** 500 mAh

**Brzina vrtnje:** 300 r/min

**Vrijeme punjenja:** 3 h

**Vrijeme rada pri punoj napunjenoosti:** 4-5 h



## UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
- Koristite ovaj uređaj samo za predviđene svrhe.
- Nemojte modificirati ovaj proizvod ni na koji način bez izričitog pristanka proizvođača proizvoda. U slučaju kvarova potražite pomoć ovlaštenog tehničara. Ako se uređaj modifcira iz bilo kojeg razloga, mora se provesti odgovarajuće testiranje kako bi se osiguralo sigurno korištenje uređaja.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su ih uputili u korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Nepoštivanje korisničkih uputa može uzrokovati ozljede korisnika ili proizvoda. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja može nastati zbog nepoštivanja ovih uputa ili drugog nepravilnog korištenja ili pogrešnog rukovanja proizvodom.
- Ne koristite uređaj unutar pakiranja.
- Ako aparat ne radi kako bi trebao, dobio je oštar udarac, pao je, oštećen je, ostavljen na otvorenom ili pao u vodu bez zaštitnog poklopca, nemojte ga koristiti.
- Ako ovaj uređaj počne ispuštati neuobičajene zvukove, vibracije ili dim, prije daljnje uporabe temeljito pregledajte uređaj radi mogućih oštećenja. Ne pokušavajte popraviti uređaj bez pomoći ili nadzora ovlaštenog tehničara.
- Čuvajte ovaj uređaj dalje od izvora vode ili vlažnih okruženja. Nemojte čuvati ovaj uređaj na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline ili vatre. Nemojte pohranjivati uređaj u okruženjima iznad 35 °C ili ispod –20 °C. Čuvajte baterije na hladnom, suhom i prozračenom mjestu koje je podložno malim promjenama temperature.
- **OPASNOST OD CURENJA BATERIJE:** vatra, prekomjerna toplina ili uvjeti prekomjernog napona mogu proizvesti opasne nusproizvode kada su izloženi temperaturama iznad 60°C. Oštećene baterije mogu uzrokovati brzo zagrijavanje i oslobođanje zapaljivih i otrovnih para.
- **OGRANIČENA OTPORNOST NA VODU:** Ovaj proizvod ima ocjenu vodootpornosti IPX5, koja nudi ograničenu zaštitu od višesmjernih mlazova vode pod niskim pritiskom. Izbjegavajte uranjanje ovog proizvoda u vodu dulje od nekoliko minuta. Nikada ne potapajte cijeli proizvod u vodu ili druge tekućine bez pričvršćenja zaštitnog poklopca punjača.
- Nemojte čistiti ovaj uređaj abrazivnim kemikalijama. Ne perite ovaj uređaj u perilici posuđa.
- Ne koristite ovaj uređaj tijekom punjenja.
- Nemojte koristiti ovaj uređaj nakon što se pokvari ili je na bilo koji način oštećen. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Vratite uređaj u najbliži ovlašteni servis ili nazovite broj naše korisničke službe za informacije o pregledu, popravku ili podešavanju.
- Korištenje dodataka koji nisu preporučeni ili isporučeni u pakiranju proizvoda može uzrokovati opasnosti ili ozljede za pojedinca ili imovinu.



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.

## UPUTE ZA UPOTREBU

### 1. Zamjena nastavka četke:

Vaša električna četka dolazi s tri izmjenjiva nastavka za razne svrhe čišćenja:

- *Najlonska četka: idealna za prostirke, podove, pločice, sudopere, umivaonike i kade.*
- *Nastavak za poliranje (kašmir): savršen za poliranje stakla i namještaja.*
- *Spužvasta četka: dizajnirana za kućne i automobilske prozore, kožu i posuđe.*



Za zamjenu nastavka četke, slijedite ove korake:

- Provjerite je li uređaj isključen.
- Čvrsto povucite trenutni nastavak četke da biste ga uklonili.
- Poravnajte novi nastavak četke s utorom i gurnite ga dok ne sjedne na mjesto.
- Stroj za poliranje od kašmira pričvršćuje se tako da se prvo ugradi nastavak za spužvastu četku i pričvrsti poklopac stroja za poliranje preko spužvaste četke.



## 2. Punjenje električne četke:

Vaša električna četka se može puniti putem USB kabla. Za punjenje uređaja slijedite ove korake:

1. Pronađite priključak za punjenje na dnu uređaja.
2. Uklonite zaštitni poklopac za pristup USB priključku.
3. Spojite priloženi USB kabel na izvor napajanja.
4. Umetnute USB kabel u priključak za punjenje na uređaju.
5. LED indikator će pokazati status punjenja: crveni ako se puni, zeleni ako je napunjen. Za potpuno punjenje potrebno je približno 3 sata.
6. Ponovno postavite zaštitni poklopac kako biste spriječili ulazak vode u otvor. Čvrsto zavrnete poklopac.



Red light when charging

Green light when fully charged

## 3. Ocjena vodootpornosti:

- Električna četka dizajnirana je tako da bude otporna na prskanje s IPX5 vodootpornom oznakom. Iako može zaštititi od niskotlačnih višesmjernih mlazova vode, nije prikladna za potpuno uranjanje u vodu. Izbjegavajte izlaganje uređaja jakoj vodi ili potpuno potapanje.
- Provjerite je li zaštitni poklopac postavljen prije upotrebe četke.

#### **4. Skladištenje**

Među sadržajem pakiranja pronaći ćete ljepljivu kuku koja se koristi za vješanje i skladištenje vaše električne četke. Slijedite ove upute za montažu kuke:

- Uklonite poklopac kako biste otkrili ljepilo na stražnjoj strani kuke.
- Postavite kuku na ravnu i čistu okomitu površinu.
- Pritisnite kuku na površinu kako biste je učvrstili.
- Objesite svoju četku na kuku.
- Dodatno: Kuku možete pričvrstiti bušenjem u zid. Izbušite dvije rupe kroz otvore za vijke dok kuka ne ostane čvrsto na mjestu.



#### **5. Opće smjernice za održavanje:**

- Uvjerite se da je uređaj isključen prilikom zamjene četka ili punjenja.
- Čuvajte električnu četku na hladnom i suhom mjestu kada nije u upotrebi.
- Redovito čistite nastavke četke za optimalnu učinkovitost.

