Home &Marker

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

SPINBRUSH

MODEL SZÁM.: HG126



ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

A csomag tartalma:

1. 1x elektromos kefe
2. 1x kefe tartozék
3. 1x Szivacs tartozék
4. 1x Függesztőhorog
5. 1x USB töltőkábel
6. 1x Polírozó tartozék



Termékleírás:

Anyag: ABS műanyag
Termék súlya: 372.5g
Bemenet: 1: 5V, 1A
Kimenet: 3.7V, 3W
Akkumulátor: Lítium-ion (újratölthető)
Akkumulátor kapacitás: 500mAh
Forgási sebesség: 300r/min
Töltési idő: 3h
Munkaidő teljes feltöltéssel: 4-5h



FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.
- A készüléket csak a rendeltetésszerű használatra használja.
- Ne módosítsa ezt a terméket semmilyen módon a termék gyártójának kifejezett engedélye nélkül. Meghibásodás esetén forduljon szakképzett szakemberhez. Ha a készüléket bármilyen okból módosítják, megfelelő tesztelést kell végezni, hogy a készülék továbbra is biztonságosan használható legyen.
- Ezt a készüléket 8 éves kortól és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az ezzel járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A használati utasítások be nem tartása a felhasználó vagy a termék sérülését okozhatja. Nem vállalunk felelősséget a jelen utasítások be nem tartásából vagy a termék egyéb nem megfelelő használatából vagy helytelen kezeléséből eredő károkért.
- Ne működtesse a készüléket a csomagoláson belül.
- Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, éles ütést kapott, leejtették, megsérült, szabadban hagyták, vagy a védőburkolat nélkül vízbe dobták, ne használja.
- Ha a készülék szokatlan hangokat, rezgéseket vagy füstöt kezd kibocsátani, a további használat előtt alaposan vizsgálja át a készüléket az esetleges sérülések szempontjából. Ne kísérelje meg a készülék javítását engedéllyel rendelkező szakember segítsége vagy felügyelete nélkül.
- Tárolja ezt a készüléket vízforrásoktól vagy nedves környezettől távol. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben, illetve hő- vagy tűzforrások közelében. Ne tárolja a készüléket 35 °C feletti vagy -20 °C alatti környezetben. Az akkumulátorokat hűvös, száraz és szellőztetett, kevés hőmérséklet változásnak kitett helyen tárolja.
- **AKKUMULÁTOR SZIVÁRGÁS VESZÉLYE**: Tűz, túlzott hő vagy túlfeszültség hatására 60°C feletti hőmérsékleten veszélyes bomlási melléktermékek keletkezhetnek. A sérült akkumulátorok gyors felmelegedést és gyúlékony és mérgező gőzök felszabadulását eredményezhetik.
- **KORLÁTOZOTT VÍZÁLLÓSÁG**: Ez a termék IPX5 vízállósági besorolással rendelkezik, amely korlátozott védelmet nyújt a többirányú, alacsony nyomású vízsugarakkal szemben. Kerülje a termék néhány percnél hosszabb időre történő vízbe merítését. Soha ne merítse az egész terméket vízbe vagy más folyadékba a töltő védőburkolatának felhelyezése nélkül.
- Ne tisztítsa ezt a készüléket súroló vegyszerekkel. Ne mossa ezt a készüléket mosogatógépben.
- Ne működtesse ezt a készüléket töltés közben.
- Ne működtesse ezt a készüléket, miután meghibásodott vagy bármilyen módon megsérült. A készülék belsejében nincsenek a felhasználó által szervizelhető alkatrészek. A készüléket vigye vissza a legközelebbi hivatalos szervizbe, vagy hívja ügyfélszolgálati számunkat a vizsgálatra, javításra vagy beállításra vonatkozó információkért.
- A termék csomagolásán nem ajánlott vagy nem a termék csomagolásán szereplő tartozékok vagy kiegészítők használata személyi vagy tárgyi veszélyt vagy sérüléseket okozhat.

Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében.

Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

1. Kefetartozék cseréje:

Az elektromos kefe három cserélhető kefés tartozékot tartalmaz különböző tisztítási célokra:

- Ideális szőnyegek, padlók, csempék, mosdókagylók, mosdótálak és fürdőkádak tisztításához.
- Polírozó tartozék (kasmír): Tökéletes az üveg és a bútorok polírozásához.
- Szivacskefe: Otthoni és autóablakokhoz, bőrhöz és edényekhez tervezték.



A kefe tartozék cseréjéhez kövesse az alábbi lépéseket:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Erősen húzza meg az aktuális kefe tartozékot, hogy eltávolítsa.
- Igazítsa az új kefe tartozékot a nyíláshoz, és nyomja addig, amíg be nem kattan a helyére.
- A kasmírfényezőt úgy rögzíti, hogy először a szivacskefét szereli fel, majd a fényező burkolatot a szivacskefére pántolja.





2. Az elektromos kefe töltése:

Az elektromos kefe USB kábelen keresztül újratölthető. Kövesse az alábbi lépéseket a készülék feltöltéséhez:

1. Keresse meg a töltő csatlakozást a készülék alján.
2. Távolítsa el a védőburkolatot, hogy hozzáférjen az USB-porthoz.
3. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt egy áramforráshoz.
4. Helyezze be az USB-kábelt a készülék töltőportjába.
5. A LED-kijelző a töltés állapotát mutatja: piros, ha töltődik, zöld, ha töltve van. Egy teljes feltöltés körülbelül 3 órát vesz igénybe.
6. Helyezze vissza a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz bejutását a portba. Csavarja vissza a fedelet erősen.



Red light when charging Green light when fully charged

3. Vízálló minősítés:

- Az elektromos kefét úgy tervezték, hogy fröccsenésálló legyen, IPX5 vízálló minősítéssel. Bár védelmet nyújt az alacsony nyomású, többirányú vízsugarak ellen, teljes vízbe merítésre nem alkalmas. Kerülje, hogy a készüléket erős víz áramlásnak tegye ki, vagy teljesen alá merítse.
- A kefe használata előtt győződjön meg róla, hogy a védőburkolat fel van szerelve.

4. Tárolás

A csomagolás tartalma között megtalálja az elektromos kefe felfüggesztéséhez és tárolásához használt ragasztó horgot. Kövesse az alábbi utasításokat a kampó felszereléséhez:

- Távolítsa el a fedelet, hogy láthatóvá váljon a horog hátoldalán lévő ragasztó.
- Helyezze a kampót egy sima és tiszta függőleges felületre.
- Nyomja a kampót a felületre, hogy rögzítse a helyén.
- Függessze fel az ecsetet a horogra.
- Választható: A kampót a falba fúrva is rögzítheti. Fúrjon két lyukat a kampón lévő csavar nyílásokon keresztül, amíg a kampó szilárdan a helyén marad.



5. Általános karbantartási irányelvek:

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, amikor a kefés tartozékokat cseréli vagy tölti.
- Tárolja az elektromos kefét hűvös, száraz helyen, amikor nem használja.
- Az optimális teljesítmény érdekében rendszeresen tisztítsa meg a kefetartozékokat.

