

HR: SPYSCAN – UPUTE ZA UPORABU

Detektor skrivenih kamera

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Dimenzije: 10,8 × 2 × 1,5 cm

Težina: 30 g

Glavni materijal: PC plastika

Vrsta baterije: Litij-polimerna baterija

Kapacitet baterije: 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Pojačanje antene: -56 dB

Priključak za punjenje: USB Type-C

Ulazna snaga: DC 5 V / 1 A

Optička leća: Posebna optička leća

Udaljenost detekcije: 10 cm – 6 m

Razine osjetljivosti: 5 podesivih razina

Neprekidno vrijeme rada: Do 25 sati

PREGLED PROIZVODA



1. Okular
 2. LED svjetla
 3. Antena
 4. Indikatorska svjetla signala
 5. Magnetski senzor detekcije
 6. Indikator osjetljivosti detekcije signala
 7. Indikatorsko svjetlo magnetskog načina rada
 8. Indikatorsko svjetlo punjenja
 9. Gumb za način rada
 10. Gumb za podešavanje jačine signala
 11. Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLUČIVANJE
 12. Priključak za punjenje
-

UPUTE ZA UPORABU

A. Detekcija radio valova

(Bežične kamere, uređaji za prisluškivanje, GPS uređaji za praćenje itd.)

1. Pritisnite i držite gumb za uključivanje (11) 3–5 sekundi. Nakon što čujete zvučni signal, otpustite gumb. Plavo indikatorsko svjetlo će se uključiti, a uređaj će automatski prijeći u način detekcije bežičnog signala.
 2. Ako plava indikatorska svjetla počnu treperiti i uređaj emitira zvučni alarm, detektiran je izvor bežičnog prijenosa. Što je signal jači, više indikatorskih svjetala će se upaliti.
 3. Pritisnite gumb za podešavanje jačine signala (10) kako biste prilagodili razinu osjetljivosti. Veća osjetljivost povećava domet detekcije.
 4. Za precizno lociranje izvora signala postupno smanjujte razinu osjetljivosti. Niža osjetljivost smanjuje domet detekcije i pomaže identificirati točnu lokaciju uređaja koji odašilje signal.
 5. Također možete omogućiti način vibracije. Kratko pritisnite gumb za uključivanje za prebacivanje između zvučnih i vibracijskih upozorenja. Uređaj će jednom zavibrirati kada je način vibracije aktiviran.
-

B. Detekcija skrivenih kamera

(Preporuka: Isključite svjetla u prostoriji za najbolje rezultate)

1. Kratko pritisnite gumb za način rada (9). Tri infracrvena LED svjetla na stražnjoj strani uređaja će se uključiti.
 2. Pritisnite gumb za podešavanje jačine signala za kontrolu brzine treperenja crvenih LED svjetala. Svakim pritiskom povećava se frekvencija treperenja za jednu razinu.
 3. Gledajte kroz okular dok polako pregledavate okolinu pomicanjem uređaja gore, dolje, lijevo i desno.
 4. Ako je prisutna leća skrivene kamere, pojavit će se kao svijetli trepereći odraz kroz poseban optički filter.
-

C. Detekcija magnetskog polja GPS uređaja

1. Pritisnite gumb za način rada za prebacivanje u način magnetske detekcije. Zeleno indikatorsko svjetlo će se uključiti.
 2. Približite magnetski senzor detekcije sumnjivom predmetu ili području.
 3. Ako se detektira magnetsko polje ili magnetski objekt, plavo indikatorsko svjetlo će se uključiti i oglasit će se zvučni alarm.
 4. Također možete omogućiti način vibracije kratkim pritiskom na gumb za uključivanje. Uređaj će jednom zavibrirati kada je način vibracije aktiviran.
-

TYPE-C PUNJENJE

- Povežite uređaj s kompatibilnim USB Type-C punjačem.
 - Crveno indikatorsko svjetlo punjenja ostaje uključeno tijekom punjenja.
 - Indikatorsko svjetlo punjenja isključuje se kada je baterija potpuno napunjena.
-

RJEŠAVANJE PROBLEMA

1. Zašto GPS uređaj za praćenje u stanju mirovanja nije detektiran?

Neki GPS uređaji za praćenje rade u načinu mirovanja i odašilju signal samo jednom dnevno tijekom približno 5–7 minuta. Tijekom detekcije uređaj možda trenutno ne odašilje signal.

2. Zašto je položaj uređaja za praćenje u stvarnom vremenu teško precizno detektirati?

GPS uređaji za praćenje u stvarnom vremenu obično odašilju signal svakih 10 sekundi. Za najbolje rezultate izbjegavajte neprekidno kretanje tijekom detekcije. Držite detektor nepomično na jednom području najmanje 5 minuta prije premještanja na drugu lokaciju.

3. Zašto detektor neprestano pišti?

Snažne okolne bežične smetnje mogu uzrokovati kontinuirana upozorenja. Udaljite se od jakih izvora signala ili smanjite razinu osjetljivosti za jedan stupanj.

4. Zašto detektor snažno reagira u blizini prozora?

Metalni okviri prozora, posebno aluminijski okviri, mogu djelovati kao antenski vodiči i povećati osjetljivost prijema signala.

5. Zašto skrivena kamera nije detektirana?

Mogući razlozi uključuju:

- Kamera je isključena.
- Kamera je povezana žičnim prijenosom umjesto bežičnim prijenosom.
- Kamera trenutno ne odašilje signal.

U takvim slučajevima koristite način detekcije infracrvene leće kamere umjesto načina detekcije bežičnog signala.

SIGURNOST PROIZVODA I KORISNIKA

Opća sigurnost

- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za zakonite svrhe sigurnosti i zaštite privatnosti.
- Koristite uređaj odgovorno i u skladu s lokalnim zakonima i propisima.
- Nemojte koristiti uređaj za ilegalni nadzor ili neovlašteno praćenje.

Sigurnost baterije

- Nemojte rastavljati, bušiti ili izlagati bateriju vatri ili prekomjernoj toplini.
- Nemojte koristiti oštećene kabele za punjenje ili adaptere.
- Puniti uređaj isključivo kompatibilnim DC 5 V / 1 A izvorom napajanja.
- Isključite punjač nakon što je baterija potpuno napunjena.

Sigurnost pri korištenju

- Držite uređaj podalje od vode, prekomjerne vlage i izravne sunčeve svjetlosti.
- Nemojte izlagati uređaj ekstremnim temperaturama.
- Izbjegavajte ispuštanje, gnječenje ili snažne udarce proizvoda.
- Održavajte optičku leću i senzore čistima za optimalne performanse detekcije.

Sigurnost djece

- Ovaj proizvod nije igračka.
- Držite izvan dohvata male djece kako biste izbjegli opasnost od gušenja malim dijelovima.

Održavanje i skladištenje

- Čistite uređaj mekom i suhom krpom.
- Nemojte koristiti kemijska sredstva za čišćenje ili otapala.
- Pohranite proizvod na hladno i suho mjesto kada nije u uporabi.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.