

HR: TIREDIGI – UPUTE ZA UPORABU

Hvala vam što ste kupili TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Ovaj uređaj kombinira **funkciju ponovnog učenja TPMS senzora** za kompatibilna GM vozila s **digitalnim mjeračem tlaka u gumama**. Prije uporabe pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

PREDSTAVLJANJE PROIZVODA

Uređaj TIREDIGI namijenjen je ponovnom učenju TPMS senzora na kompatibilnim GM vozilima opremljenim TPMS sustavima od 315 MHz ili 433 MHz.

Upravljački modul karoserije vozila pohranjuje identifikacijske podatke svakog senzora tlaka u gumama. Postupak ponovnog učenja TPMS senzora može biti potreban nakon:

- Rotacije guma
- Zamjene gume ili kotača
- Zamjene TPMS senzora
- Zamjene modula prijamnika daljinskog zaključavanja vrata

TPMS Relearn Tool može se koristiti za aktiviranje senzora tlaka u gumama tijekom postupka ponovnog učenja.

Ugrađeni **mjerač tlaka u gumama** omogućuje provjeru tlaka u gumama i usporedbu izmjerenih vrijednosti s informacijama o tlaku koje prikazuje sustav vozila. Može se koristiti i za provjeru tlaka nakon napuhavanja guma te za prepoznavanje nedovoljnog tlaka u gumama.

Za kompatibilna GM vozila postupak ponovnog učenja TPMS-a može biti potreban nakon zamjene senzora tlaka u gumama, kada se prikaže upozorenje o tlaku u gumama ili nakon zamjene gume ili kotača.

SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Naziv proizvoda: TIREDIGI

Model proizvoda: TPA01

Baterija: 1 × 9 V baterija (nije uključena)

Raspon tlaka: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa

Zaslon: LCD 21 × 10 mm

Napajanje: 9 V baterija

Radna temperatura: -5 °C do +50 °C

Sadržaj pakiranja: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

PREGLED UREĐAJA

1. **Digitalni zaslon:** Prikazuje izmjereni tlak u gumama. Uređaj se automatski isključuje nakon približno 30 sekundi kako bi se očuvala energija baterije.
2. **Indikator napajanja:** Crveni indikator svijetli kada je baterija pri kraju.
3. **Tipka za odabir jedinice:** Omogućuje odabir željene jedinice tlaka: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Mlaznica mjerača tlaka u gumama:** Spaja se na ventil gume radi mjerenja tlaka.
5. **TPMS Relearn antena:** Odašilje signal koji se koristi za aktiviranje kompatibilnih TPMS senzora tijekom postupka ponovnog učenja.

6. **TPMS tipka:** Aktivira funkciju ponovnog učenja TPMS senzora.
7. **Prekidač za uključivanje/isključivanje:** Uključuje i isključuje uređaj.



VAŽNI SAVJETI

1. Uređaj zahtijeva **9 V bateriju**. Zamijenite bateriju kada uređaj ne radi pravilno ili kada se baterija isprazni.
2. **Funkcija ponovnog učenja TPMS-a namijenjena je kompatibilnim GM vozilima** opremljenim podržanim TPMS sustavima od 315 MHz ili 433 MHz.
3. Prije početka postupka ponovnog učenja TPMS-a provjerite je li vozilo u položaju **P (Park)** i je li aktiviran način obuke/ponovnog učenja TPMS-a u vozilu.
4. Tijekom postupka ponovnog učenja TPMS-a usmjerite antenu prema ventilu gume i pritisnite **tipku za ponovno učenje**. Zelena Relearn LED lampica zasvijetlit će kada se odašilje signal za ponovno učenje.
5. Prilikom mjerenja tlaka u gumama provjerite da ventil gume i mlaznica mjerača tlaka pravilno prijanjaju te da nema propuštanja zraka.
6. Zahtjevi za tlakom u gumama razlikuju se ovisno o vozilu. Izmjereni tlak uvijek usporedite s tlakom koji preporučuje proizvođač vozila, a koji je obično naveden u korisničkom priručniku vozila ili na naljepnici s podacima o tlaku u gumama.

FUNKCIJA PONOVOG UČENJA TPMS-A

KAKO PONOVO NAUČITI SENZORE TLAKA U GUMAMA

Sljedeći postupak odnosi se na kompatibilna GM vozila. Točan postupak može se razlikovati ovisno o modelu vozila.

Aktiviranje načina obuke TPMS-a u vozilu

Postavite vozilo u način obuke/ponovnog učenja TPMS-a prema uputama proizvođača vozila. Na nekim GM vozilima postupak može uključivati sljedeće:

- Umetnite ključ i aktivirajte parkirnu kočnicu.
- Uključite i isključite kontakt prema postupku specifičnom za vozilo.
- Slijedite postupak obuke TPMS-a vozila dok vozilo ne prijeđe u način obuke.
- Svjetla za upozorenje mogu zatreperiti i/ili se može oglasiti sirena kako bi se označilo da je način obuke aktiviran.

Napomena: Točan postupak razlikuje se ovisno o modelu vozila. Uvijek slijedite upute proizvođača vozila kada su dostupne.

Aktiviranje prednjeg lijevog senzora

1. Započnite s **prednjom lijevom gumom**.
2. Držite TPMS Relearn Tool tako da je antena usmjerena prema gore i postavite ga blizu bočne stijenke gume, u blizini ventila.
3. Pritisnite i otpustite **tipku za ponovno učenje**.
4. Pričekajte da se oglasi sirena vozila, što označava da je senzor aktiviran i da su njegovi podaci primljeni.

Aktiviranje preostalih senzora

Nakon što se oglasi sirena i vozilo označi sljedeći položaj gume, ponovite postupak za preostale senzore sljedećim redoslijedom:

1. Prednji lijevi
2. Prednji desni
3. Stražnji desni
4. Stražnji lijevi

Postavite alat blizu ventila svake gume te pritisnite i otpustite **tipku za ponovno učenje**.

Dovršavanje postupka ponovnog učenja

Nakon što se stražnji lijevi senzor uspješno aktivira, sirena vozila trebala bi se oglasiti dva puta.

To označava da je postupak ponovnog učenja TPMS senzora dovršen i da je vozilo izašlo iz načina obuke.

MJERE OPREZA PRI PONOVNOM UČENJU TPMS-A

- Prije početka postupka provjerite ima li uređaj dovoljno napunjenu odnosno novu 9 V bateriju. Po potrebi zamijenite bateriju.
- Držite antenu blizu ventila, između gume i naplatka, bez pritiskanja izravno na ventil.
- Kada zasvijetli zelena **Relearn LED lampica**, uređaj odašilje signal za ponovno učenje TPMS-a.
- Funkcija ponovnog učenja TPMS-a namijenjena je samo kompatibilnim vozilima i TPMS sustavima. Kompatibilnost može ovisiti o modelu i godini vozila.

KAKO IZMJERITI TLAK U GUMAMA

1. Pritisnite **tipku Gauge/Power** kako biste uključili mjerač tlaka.
2. Pričekajte dok se na zaslonu ne prikaže **0,0 PSI, 0,00 bar, 0,00 kgf/cm²** ili **0 kPa**.
3. Skinite kapicu s ventila gume.
4. Čvrsto postavite mlaznicu mjerača tlaka na ventil gume. Provjerite stvara li mlaznica pravilno brtvljenje kako bi se spriječilo ispuštanje zraka.
5. Pričekajte približno **1 sekundu** dok se ne upali zelena LED lampica iznad tipke.
6. Uklonite mjerač tlaka s ventila i očitajte izmjereni tlak u gumi na zaslonu.
7. Za novo mjerenje ponovno postavite mlaznicu na ventil gume i ponovite postupak.
8. Uređaj će se automatski isključiti približno **30 sekundi** nakon uporabe.

Važno!

Prije podešavanja tlaka u gumama uvijek provjerite preporučeni tlak koji je odredio proizvođač vozila. Nemojte se oslanjati isključivo na tlak prikazan na zaslonu vozila ili na mjeraču tlaka.

SIGURNOST I ODRŽAVANJE

- Uređaj koristite samo u svrhu za koju je namijenjen.
 - Držite uređaj suhim i zaštitite ga od prekomjerne topline, vlage i udaraca.
 - Nemojte rastavljati niti preinačavati uređaj.
 - Držite uređaj izvan dohvata djece.
 - Po potrebi zamijenite bateriju odgovarajućom **9 V baterijom**.
 - Izvadite bateriju ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme.
 - Iskorištene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima.
-

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.