LT: TIREDIGI – NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Šiame įrenginyje suderinta **TPMS jutiklių pakartotinio mokymo funkcija** suderinamiems GM automobiliams ir **skaitmeninis padangų slėgio matuoklis**. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

GAMINIO APRAŠYMAS

TIREDIGI įrenginys skirtas TPMS jutikliams pakartotinai mokyti suderinamuose GM automobiliuose, kuriuose įrengtos 315 MHz arba 433 MHz TPMS sistemos.

Automobilio kėbulo valdymo modulis saugo kiekvieno padangų slėgio jutiklio identifikavimo informaciją. TPMS jutiklių pakartotinio mokymo procedūra gali būti reikalinga po:

- Padangų sukeitimo vietomis
- Padangos arba rato pakeitimo
- TPMS jutiklio pakeitimo
- Nuotolinio durų užrakto imtuvo modulio pakeitimo

TPMS Relearn Tool gali būti naudojamas padangų slėgio jutikliams aktyvuoti pakartotinio mokymo procedūros metu.

Integruotas **padangų slėgio matuoklis** leidžia patikrinti padangų slėgį ir palyginti išmatuotas vertes su automobilio borto sistemoje rodoma slėgio informacija. Jis taip pat gali būti naudojamas slėgiui patikrinti pripūtus padangas ir per mažam padangų slėgiui nustatyti.

Suderinamuose GM automobiliuose TPMS pakartotinio mokymo procedūra gali būti reikalinga pakeitus padangų slėgio jutiklį, kai rodomas įspėjimas apie padangų slėgį, arba pakeitus padangą ar ratą.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

Gaminio pavadinimas: TIREDIGI
Gaminio modelis: TPA01
Baterija: 1 × 9 V baterija (nepridedama)
Slėgio diapazonas: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa
Ekranas: 21 × 10 mm LCD
Maitinimas: 9 V baterija
Darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +50 °C
Pakuotės turinys: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

ĮRENGINIO APŽVALGA

1. **Skaitmeninis ekranas:** Rodo išmatuotą padangų slėgį. Įrenginys automatiškai išsijungia maždaug po 30 sekundžių, kad taupytų baterijos energiją.
2. **Maitinimo indikatorius:** Raudonas indikatorius įsižiebia, kai baterija beveik išsikrovusi.
3. **Matavimo vienetų mygtukas:** Leidžia pasirinkti pageidaujamą slėgio matavimo vienetą: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Padangų slėgio matuoklio antgalis:** Jungiamas prie padangos ventilio slėgiui matuoti.
5. **TPMS Relearn antena:** Perduoda signalą, naudojamą suderinamiems TPMS jutikliams aktyvuoti pakartotinio mokymo procedūros metu.

6. **TPMS mygtukas:** Aktyvuoja TPMS jutiklių pakartotinio mokymo funkciją.
7. **Maitinimo jungiklis:** Įjungia ir išjungia įrenginį.



SVARBŪS PATARIMAI

1. Įrenginiui reikalinga **9 V baterija**. Pakeiskite bateriją, kai įrenginys neveikia tinkamai arba baterija yra išsikrovusi.
2. **TPMS pakartotinio mokymo funkcija skirta suderinamiems GM automobiliams**, kuriuose įrengtos palaikomos 315 MHz arba 433 MHz TPMS sistemos.
3. Prieš pradėdami TPMS pakartotinio mokymo procedūrą įsitikinkite, kad automobilis yra **P (Park)** padėtyje ir kad įjungtas automobilio TPMS mokymo / pakartotinio mokymo režimas.
4. TPMS pakartotinio mokymo procedūros metu nukreipkite anteną į padangos ventilio kotelį ir paspauskite **Relearn mygtuką**. Žalias Relearn LED indikatorius užsidegs, kai bus perduodamas pakartotinio mokymo signalas.
5. Matuodami padangų slėgį įsitikinkite, kad padangos ventilis ir slėgio matuoklio antgalis tinkamai užsandarinti ir nėra oro nuotėkio.
6. Reikalaujamas padangų slėgis skiriasi priklausomai nuo automobilio. Visada palyginkite išmatuotą slėgį su automobilio gamintojo rekomenduojamu padangų slėgiu, kuris paprastai nurodytas automobilio naudojimo vadove arba padangų slėgio etiketėje.

TPMS PAKARTOTINIO MOKYMO FUNKCIJA

KAIP PAKARTOTINAI IŠMOKYTI PADANGŲ SLĖGIO JUTIKLIUS

Toliau pateikta procedūra taikoma suderinamiems GM automobiliams. Tiksli procedūra gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio.

Automobilio TPMS mokymo režimo aktyvavimas

Nustatykite automobilį į TPMS mokymo / pakartotinio mokymo režimą pagal automobilio gamintojo instrukcijas. Kai kuriuose GM automobiliuose procedūra gali apimti šiuos veiksmus:

- Įdėkite raktelį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
- Įjunkite ir išjunkite degimą pagal konkrečiam automobiliui skirtą procedūrą.
- Vykdykite automobilio TPMS mokymo procedūrą, kol automobilis persijungs į mokymo režimą.
- Avarinės šviesos gali mirksėti ir/arba gali pasigirsti garsinis signalas, nurodantis, kad mokymo režimas aktyvuotas.

Pastaba: Tiksli procedūra skiriasi priklausomai nuo automobilio modelio. Visada vadovaukitės automobilio gamintojo instrukcijomis, jei jos yra pateiktos.

Priekinio kairiojo jutiklio aktyvavimas

1. Pradėkite nuo **priekinės kairės padangos**.
2. Laikykite TPMS Relearn Tool anteną nukreipę į viršų ir padėkite įrenginį arti padangos šoninės sienelės, prie ventilio kotelio.
3. Paspauskite ir atleiskite **Relearn mygtuką**.
4. Palaukite, kol pasigirs automobilio garsinis signalas, nurodantis, kad jutiklis aktyvuotas ir jo informacija gauta.

Likusių jutiklių aktyvavimas

Kai pasigirsta garsinis signalas ir automobilis nurodo kitą padangos padėtį, pakartokite procedūrą likusiems jutikliams tokia tvarka:

1. Priekinis kairysis
2. Priekinis dešinysis
3. Galinis dešinysis
4. Galinis kairysis

Padėkite įrankį arti kiekvienos padangos ventilio ir paspauskite bei atleiskite **Relearn mygtuką**.

Pakartotinio mokymo procedūros užbaigimas

Sėkmingai aktyvavus galinį kairįjį jutiklį, automobilio garsinis signalas turėtų nuskambėti du kartus.

Tai reiškia, kad TPMS jutiklių pakartotinio mokymo procedūra baigta ir automobilis išėjo iš mokymo režimo.

ATSARGUMO PRIEMONĖS PAKARTOTINAI MOKANT TPMS

- Prieš pradėdami procedūrą įsitikinkite, kad įrenginyje yra pakankamai įkrauta / nauja 9 V baterija. Jei reikia, pakeiskite bateriją.
- Laikykite anteną arti ventilio kotelio, tarp padangos ir ratlankio, nespausdami jos tiesiai prie ventilio kotelio.
- Kai šviečia žalias **Relearn LED indikatorius**, įrenginys perduoda TPMS pakartotinio mokymo signalą.
- TPMS pakartotinio mokymo funkcija skirta tik suderinamiems automobiliams ir TPMS sistemoms. Suderinamumas gali skirtis priklausomai nuo automobilio modelio ir pagaminimo metų.

KAIP MATUOTI PADANGŲ SLĖGĮ

1. Paspauskite **Gauge/Power mygtuką**, kad įjungtumėte slėgio matuoklį.
2. Palaukite, kol ekrane bus rodoma **0,0 PSI**, **0,00 bar**, **0,00 kgf/cm²** arba **0 kPa**.
3. Nuimkite padangos ventilio dangtelį.
4. Tvirtai uždėkite slėgio matuoklio antgalį ant padangos ventilio. Įsitikinkite, kad antgalis tinkamai užsandarintas ir oras neišeina.
5. Palaukite maždaug **1 sekundę**, kol virš mygtuko užsidegs žalias LED indikatorius.
6. Nuimkite slėgio matuoklį nuo ventilio ir ekrane perskaitykite išmatuotą padangos slėgį.
7. Norėdami atlikti kitą matavimą, vėl uždėkite antgalį ant padangos ventilio ir pakartokite procedūrą.
8. Įrenginys automatiškai išsijungs maždaug po **30 sekundžių** nuo naudojimo.

Svarbu!

Prieš reguliuodami padangų slėgį visada patikrinkite automobilio gamintojo nurodytą rekomenduojamą padangų slėgį. Nepasikliaukite vien tik automobilio borto ekrane arba slėgio matuoklyje rodoma verte.

SAUGA IR PRIEŽIŪRA

- Naudokite įrenginį tik pagal paskirtį.
- Laikykite įrenginį sausą ir saugokite nuo per didelio karščio, drėgmės ir smūgių.
- Neardykite ir nemodifikuokite įrenginio.
- Laikykite įrenginį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei reikia, pakeiskite bateriją tinkama **9 V baterija**.
- Išimkite bateriją, jei įrenginys nebus naudojamas ilgesnį laiką.
- Panaudotas baterijas utilizuokite pagal vietos taisykles.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.

CE

Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.