

LV: TIREDIGI – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka iegādājāties TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Šī ierīce apvieno **TPMS sensoru atkārtotas apmācības funkciju** saderīgiem GM transportlīdzekļiem ar **digitālu riepu spiediena mērītāju**. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai izmantošanai.

PRODUKTA APRAKSTS

TIREDIGI ierīce ir paredzēta TPMS sensoru atkārtotai apmācībai saderīgos GM transportlīdzekļos, kas aprīkoti ar 315 MHz vai 433 MHz TPMS sistēmām.

Transportlīdzekļa virsbūves vadības modulis saglabā katra riepu spiediena sensora identifikācijas informāciju. TPMS sensoru atkārtotas apmācības procedūra var būt nepieciešama pēc:

- Riepu rotācijas
- Riepas vai riteņa nomaiņas
- TPMS sensora nomaiņas
- Tālvadības durvju bloķēšanas uztvērēja moduļa nomaiņas

TPMS Relearn Tool var izmantot riepu spiediena sensoru aktivizēšanai atkārtotas apmācības procedūras laikā.

Integrētais **riepu spiediena mērītājs** ļauj pārbaudīt riepu spiedienu un salīdzināt izmērītās vērtības ar transportlīdzekļa borta sistēmā parādīto spiediena informāciju. To var izmantot arī riepu spiediena pārbaudei pēc piepumpēšanas un nepietiekama riepu spiediena noteikšanai.

Saderīgiem GM transportlīdzekļiem TPMS atkārtotas apmācības procedūra var būt nepieciešama pēc riepu spiediena sensora nomaiņas, kad tiek parādīts riepu spiediena brīdinājums, vai pēc riepas vai riteņa nomaiņas.

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

Produkta nosaukums: TIREDIGI

Produkta modelis: TPA01

Baterija: 1 × 9 V baterija (nav iekļauta komplektā)

Spiediena diapazons: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa

Displejs: 21 × 10 mm LCD

Barošana: 9 V baterija

Darba temperatūra: no -5 °C līdz +50 °C

Iepakojuma saturs: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

IERĪCES PĀRSKATS

1. **Digitālais displejs:** Parāda izmērīto riepu spiedienu. Ierīce automātiski izslēdzas pēc aptuveni 30 sekundēm, lai taupītu baterijas enerģiju.
2. **Barošanas indikators:** Sarkanais indikators iedegas, kad baterijas uzlādes līmenis ir zems.
3. **Mērvienību poga:** Ļauj izvēlēties vēlamo spiediena mērvienību: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Riepu spiediena mērītāja uzgalis:** Savienojas ar riepas ventili spiediena mērīšanai.
5. **TPMS Relearn antena:** Pārraida signālu, ko izmanto saderīgu TPMS sensoru aktivizēšanai atkārtotas apmācības laikā.

6. **TPMS poga:** Aktivizē TPMS sensoru atkārtotas apmācības funkciju.
7. **Barošanas slēdzis:** Ieslēdz un izslēdz ierīci.



SVARĪGI PADOMI

1. Ierīcei nepieciešama **9 V baterija**. Nomainiet bateriju, ja ierīce nedarbojas pareizi vai baterija ir izlādējusies.
2. **TPMS atkārtotas apmācības funkcija ir paredzēta saderīgiem GM transportlīdzekļiem**, kas aprīkoti ar atbalstītām 315 MHz vai 433 MHz TPMS sistēmām.
3. Pirms TPMS atkārtotas apmācības procedūras sākšanas pārliecinieties, ka transportlīdzeklis atrodas pozīcijā **P (Park)** un ir aktivizēts transportlīdzekļa TPMS apmācības/atkārtotas apmācības režīms.
4. TPMS atkārtotas apmācības procedūras laikā pavērsiet antenu riepas ventīļa virzienā un nospiediet **Relearn pogu**. Zaļā Relearn LED diode iedegsies, kad tiek pārraidīts atkārtotas apmācības signāls.
5. Mērot riepu spiedienu, pārliecinieties, ka riepas ventīlis un spiediena mērītāja uzgalis veido pareizu hermētisku savienojumu un nav gaisa noplūdes.
6. Riepu spiediena prasības atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa. Vienmēr salīdziniet izmērīto spiedienu ar transportlīdzekļa ražotāja ieteikto riepu spiedienu, kas parasti norādīts transportlīdzekļa lietotāja rokasgrāmatā vai riepu spiediena uzlīmē.

TPMS ATKĀRTOTAS APMĀCĪBAS FUNKCIJA

KĀ ATKĀRTOTI APMĀCĪT RIEPU SPIEDIENA SENSORUS

Tālāk norādītā procedūra attiecas uz saderīgiem GM transportlīdzekļiem. Precīza procedūra var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa.

Transportlīdzekļa TPMS apmācības režīma aktivizēšana

Iestatiet transportlīdzekli TPMS apmācības/atkārtotas apmācības režīmā saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja norādījumiem. Dažiem GM transportlīdzekļiem procedūra var ietvert:

- Ievietojiet atslēgu un aktivizējiet stāvbremzi.
- Ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi saskaņā ar konkrētā transportlīdzekļa procedūru.
- Sekojiet transportlīdzekļa TPMS apmācības procedūrai, līdz transportlīdzeklis pāriet apmācības režīmā.
- Avārijas gaismas var mirgot un/vai var atskanēt skaņas signāls, norādot, ka apmācības režīms ir aktivizēts.

Piezīme: Precīza procedūra atšķiras atkarībā no transportlīdzekļa modeļa. Vienmēr ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja norādījumus, ja tie ir pieejami.

Priekšējā kreisā sensora aktivizēšana

1. Sāciet ar **priekšējo kreiso riepu**.
2. Turiet TPMS Relearn Tool ar antenu vērstu uz augšu un novietojiet to tuvu riepas sānu malai pie ventīļa.
3. Nospiediet un atlaidiet **Relearn pogu**.
4. Pagaidiet, līdz atskan transportlīdzekļa skaņas signāls, kas norāda, ka sensors ir aktivizēts un tā informācija ir saņemta.

Atlikušo sensoru aktivizēšana

Kad atskan skaņas signāls un transportlīdzeklis norāda nākamo riepas pozīciju, atkārtojiet procedūru atlikušajiem sensoriem šādā secībā:

1. Priekšējais kreisais
2. Priekšējais labais
3. Aizmugurējais labais
4. Aizmugurējais kreisais

Novietojiet instrumentu tuvu katras riepas ventilim un nospiediet un atlaidiet **Relearn pogu**.

Atkārtotas apmācības procedūras pabeigšana

Kad aizmugurējais kreisais sensors ir veiksmīgi aktivizēts, transportlīdzekļa skaņas signālam vajadzētu atskanēt divas reizes.

Tas norāda, ka TPMS sensoru atkārtotas apmācības procedūra ir pabeigta un transportlīdzeklis ir izgājis no apmācības režīma.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI TPMS ATKĀRTOTAS APMĀCĪBAS LAIKĀ

- Pirms procedūras sākšanas pārliecinieties, ka ierīcei ir pietiekami uzlādēta/jauna 9 V baterija. Ja nepieciešams, nomainiet bateriju.
- Turiet antenu tuvu ventilim, starp riepu un disku, nespiežot to tieši pret ventīli.
- Kad deg zaļā **Relearn LED diode**, ierīce pārraida TPMS atkārtotas apmācības signālu.
- TPMS atkārtotas apmācības funkcija ir paredzēta tikai saderīgiem transportlīdzekļiem un TPMS sistēmām. Saderība var atšķirties atkarībā no transportlīdzekļa modeļa un izlaiduma gada.

KĀ IZMĒRĪT RIEPU SPIEDIENU

1. Nospiediet **Gauge/Power** pogu, lai ieslēgtu spiediena mērītāju.
2. Pagaidiet, līdz displejā tiek parādīts **0,0 PSI, 0,00 bar, 0,00 kgf/cm²** vai **0 kPa**.
3. Noņemiet riepas ventīļa vāciņu.
4. Stingri novietojiet spiediena mērītāja uzgali uz riepas ventīļa. Pārliecinieties, ka uzgalis nodrošina pareizu hermētisku savienojumu, lai novērstu gaisa noplūdi.
5. Pagaidiet aptuveni **1 sekundi**, līdz iedegas zaļā LED diode virs pogas.
6. Noņemiet spiediena mērītāju no ventīļa un nolasiet izmērīto riepu spiedienu displejā.
7. Lai veiktu citu mērījumu, vēlreiz novietojiet uzgali uz riepas ventīļa un atkārtojiet procedūru.
8. Ierīce automātiski izslēgsies aptuveni **30 sekundes** pēc lietošanas.

Svarīgi!

Pirms riepu spiediena regulēšanas vienmēr pārbaudiet transportlīdzekļa ražotāja norādīto ieteicamo riepu spiedienu. Nepaļaujieties tikai uz transportlīdzekļa borta displejā vai spiediena mērītājā parādīto vērtību.

DROŠĪBA UN KOPŠANA

- Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajam mērķim.
- Turiet ierīci sausu un aizsargāiet to no pārmērīga karstuma, mitruma un triecieniem.
- Neizjauciet un nepārveidojiet ierīci.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Ja nepieciešams, nomainiet bateriju ar piemērotu **9 V bateriju**.
- Izņemiet bateriju, ja ierīce ilgstoši netiks izmantota.
- Uzturiet ierīci un izlietotās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgašanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.