SL: TIREDIGI – NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste kupili TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Ta naprava združuje **funkcijo ponovnega učenja senzorjev TPMS** za združljiva vozila GM in **digitalni merilnik tlaka v pnevmatikah**. Pred uporabo natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

PREDSTAVITEV IZDELKA

Naprava TIREDIGI je zasnovana za ponovno učenje senzorjev TPMS pri združljivih vozilih GM, opremljenih s sistemi TPMS s frekvenco 315 MHz ali 433 MHz.

Nadzorni modul karoserije vozila shranjuje identifikacijske podatke vsakega senzorja tlaka v pnevmatikah. Postopek ponovnega učenja senzorjev TPMS je lahko potreben po:

- Rotaciji pnevmatik
- Zamenjavi pnevmatike ali platišča
- Zamenjavi senzorja TPMS
- Zamenjavi modula sprejemnika za daljinsko zaklepanje vrat

Orodje TPMS Relearn Tool se lahko uporablja za aktiviranje senzorjev tlaka v pnevmatikah med postopkom ponovnega učenja.

Vgrajeni **merilnik tlaka v pnevmatikah** omogoča preverjanje tlaka v pnevmatikah in primerjavo izmerjenih vrednosti s podatki o tlaku, prikazanimi v sistemu vozila. Uporablja se lahko tudi za preverjanje tlaka po polnjenju pnevmatik in za ugotavljanje prenizkega tlaka.

Pri združljivih vozilih GM je lahko postopek ponovnega učenja sistema TPMS potreben po zamenjavi senzorja tlaka v pnevmatikah, ko se prikaže opozorilo o tlaku v pnevmatikah ali po zamenjavi pnevmatike oziroma platišča.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Ime izdelka: TIREDIGI
Model izdelka: TPA01
Baterija: 1 × 9 V baterija (ni priložena)
Območje tlaka: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa
Zaslon: LCD 21 × 10 mm
Napajanje: 9 V baterija
Delovna temperatura: -5 °C do +50 °C
Vsebina paketa: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

PREGLED NAPRAVE

1. **Digitalni zaslon:** Prikazuje izmerjeni tlak v pnevmatikah. Naprava se po približno 30 sekundah samodejno izklopi, da varčuje z energijo baterije.
2. **Indikator napajanja:** Rdeči indikator zasveti, ko je baterija skoraj prazna.
3. **Gumb za izbiro enote:** Omogoča izbiro želene enote tlaka: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Nastavek merilnika tlaka v pnevmatikah:** Priključi se na ventil pnevmatike za merjenje tlaka.
5. **Antena TPMS Relearn:** Oddaja signal za aktiviranje združljivih senzorjev TPMS med postopkom ponovnega učenja.

6. **Gumb TPMS:** Aktivira funkcijo ponovnega učenja senzorjev TPMS.
7. **Stikalo za vklop/izklop:** Vklopi in izklopi napravo.



POMEMBNI NASVETI

1. Naprava potrebuje **9 V baterijo**. Baterijo zamenjajte, ko naprava ne deluje pravilno ali ko je baterija izpraznjena.
2. **Funkcija ponovnega učenja TPMS je namenjena združljivim vozilom GM**, opremljenim s podprtimi sistemi TPMS s frekvenco 315 MHz ali 433 MHz.
3. Pred začetkom postopka ponovnega učenja TPMS se prepričajte, da je vozilo v položaju **P (Park)** in da je aktiviran način za učenje/ponovno učenje sistema TPMS v vozilu.
4. Med postopkom ponovnega učenja TPMS usmerite anteno proti steblu ventila pnevmatike in pritisnite **gumb za ponovno učenje**. Zelena LED-lučka Relearn zasveti, ko se oddaja signal za ponovno učenje.
5. Pri merjenju tlaka v pnevmatikah poskrbite, da ventil pnevmatike in nastavek merilnika pravilno tesnita ter da zrak ne uhaja.
6. Zahteve glede tlaka v pnevmatikah se razlikujejo glede na vozilo. Izmerjeni tlak vedno primerjajte s tlakom, ki ga priporoča proizvajalec vozila in je običajno naveden v navodilih za uporabo vozila ali na nalepki s podatki o tlaku v pnevmatikah.

FUNKCIJA PONOVNEGA UČENJA TPMS

KAKO PONOVNO NAUČITI SENZORJE TLAKA V PNEVMATIKAH

Naslednji postopek velja za združljiva vozila GM. Natančen postopek se lahko razlikuje glede na model vozila.

Aktiviranje načina za učenje TPMS v vozilu

Vozilo nastavite v način za učenje/ponovno učenje TPMS v skladu z navodili proizvajalca vozila. Pri nekaterih vozilih GM lahko postopek vključuje naslednje korake:

- Vstavite ključ in aktivirajte parkirno zavoro.
- Vklopite in izklopite kontakt v skladu s postopkom, določenim za posamezno vozilo.
- Sledite postopku za učenje TPMS vozila, dokler vozilo ne preide v način učenja.
- Varnostne utripalke lahko utripajo in/ali se lahko oglasi hupa, kar pomeni, da je način učenja aktiviran.

Opomba: Natančen postopek se razlikuje glede na model vozila. Kadar so na voljo, vedno upoštevajte navodila proizvajalca vozila.

Aktiviranje sprednjega levega senzorja

1. Začnite pri **sprednji levi pnevmatiki**.
2. Držite TPMS Relearn Tool tako, da je antena usmerjena navzgor, in ga približajte bočnici pnevmatike v bližini stebla ventila.
3. Pritisnite in spustite **gumb za ponovno učenje**.
4. Počakajte, da se oglasi hupa vozila, kar pomeni, da je bil senzor aktiviran in da je vozilo prejelo njegove podatke.

Aktiviranje preostalih senzorjev

Ko se oglasi hupa in vozilo označi naslednji položaj pnevmatike, ponovite postopek za preostale senzorje v naslednjem vrstnem redu:

1. Spredaj levo
2. Spredaj desno
3. Zadaj desno
4. Zadaj levo

Orodje približajte steblu ventila vsake pnevmatike ter pritisnite in spustite **gumb za ponovno učenje**.

Dokončanje postopka ponovnega učenja

Ko je zadnji levi senzor uspešno aktiviran, se mora hupa vozila oglasiti dvakrat.

To pomeni, da je postopek ponovnega učenja senzorjev TPMS končan in da je vozilo zapustilo način učenja.

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI PONOVNEM UČENJU TPMS

- Pred začetkom postopka se prepričajte, da ima naprava dovolj napolnjeno oziroma novo 9 V baterijo. Po potrebi baterijo zamenjajte.
- Anteno držite blizu stebla ventila, med pnevmatiko in platiščem, ne da bi jo pritiskali neposredno ob steblo ventila.
- Ko zasveti zelena **LED-lučka Relearn**, naprava oddaja signal za ponovno učenje TPMS.
- Funkcija ponovnega učenja TPMS je namenjena samo združljivim vozilom in sistemom TPMS. Združljivost se lahko razlikuje glede na model in leto izdelave vozila.

KAKO IZMERITI TLAK V PNEVMATIKAH

1. Pritisnite **gumb Gauge/Power** za vklop merilnika tlaka.
2. Počakajte, da se na zaslonu prikaže **0,0 PSI**, **0,00 bar**, **0,00 kgf/cm²** ali **0 kPa**.
3. Odstranite pokrovček z ventila pnevmatike.
4. Nastavek merilnika tlaka trdno namestite na ventil pnevmatike. Prepričajte se, da nastavek pravilno tesni in preprečuje uhajanje zraka.
5. Počakajte približno **1 sekundo**, da zasveti zelena LED-lučka nad gumbom.
6. Odstranite merilnik tlaka z ventila in na zaslonu odčitajte izmerjeni tlak v pnevmatiki.
7. Za ponovno meritev ponovno namestite nastavek na ventil pnevmatike in ponovite postopek.
8. Naprava se bo približno **30 sekund** po uporabi samodejno izklopila.

Pomembno!

Pred prilagajanjem tlaka v pnevmatikah vedno preverite priporočeni tlak, ki ga določa proizvajalec vozila. Ne zanašajte se izključno na tlak, prikazan na zaslonu vozila, ali na merilnik tlaka.

VARNOST IN NEGA

- Napravo uporabljajte samo za njen predvideni namen.
- Napravo hranite na suhem ter jo zaščitite pred prekomerno vročino, vlago in udarci.
- Naprave ne razstavljajte in ne spreminjajte.
- Napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Po potrebi baterijo zamenjajte z ustrezno **9 V baterijo**.
- Če naprave dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo.
- Izrabljene baterije odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA ZA RECIKLIRANJE IN ODLAGANJE:



Ta oznaka pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke po vsej EU. Da bi preprečili potencialno škodo okolju ali človeškemu zdravju zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov. Reciklirajte odgovorno za spodbujanje trajnostne rabe materialnih virov. Če želite vrniti uporabljen izdelek, uporabite sistem za oddajo in zbiranje, ali pa stopite v stik z trgovcem, pri katerem ste izdelek kupili. Trgovina lahko sprejme izdelek za okolju prijazno recikliranje.

CE Izjava proizvajalca, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.