

SK: TIREDIGI – NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si zakúpili TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool Plus. Toto zariadenie kombinuje **funkciu opätovného učenia snímačov TPMS** pre kompatibilné vozidlá GM s **digitálnym meračom tlaku v pneumatikách**. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie.

PREDSTAVENIE PRODUKTU

Zariadenie TIREDIGI je určené na opätovné učenie snímačov TPMS na kompatibilných vozidlách GM vybavených systémami TPMS s frekvenciou 315 MHz alebo 433 MHz.

Riadiaci modul karosérie vozidla uchováva identifikačné údaje každého snímača tlaku v pneumatikách. Postup opätovného učenia snímačov TPMS môže byť potrebný po:

- Rotácii pneumatík
- Výmene pneumatiky alebo kolesa
- Výmene snímača TPMS
- Výmene modulu prijímača diaľkového zamykania dverí

TPMS Relearn Tool možno použiť na aktivovanie snímačov tlaku v pneumatikách počas postupu opätovného učenia.

Integrovaný **merač tlaku v pneumatikách** umožňuje kontrolovať tlak v pneumatikách a porovnať namerané hodnoty s údajmi o tlaku zobrazenými palubným systémom vozidla. Možno ho použiť aj na kontrolu tlaku po nahustení pneumatík a na zistenie nedostatočného tlaku.

Pri kompatibilných vozidlách GM môže byť postup opätovného učenia TPMS potrebný po výmene snímača tlaku v pneumatikách, pri zobrazení upozornenia na tlak v pneumatikách alebo po výmene pneumatiky alebo kolesa.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Názov produktu: TIREDIGI

Model produktu: TPA01

Batéria: 1 × 9 V batéria (nie je súčasťou balenia)

Rozsah tlaku: 0–150 PSI / 0–7,0 bar / 0–7,0 kgf/cm² / 0–700 kPa

Displej: LCD 21 × 10 mm

Napájanie: 9 V batéria

Prevádzková teplota: -5 °C až +50 °C

Obsah balenia: 1 × TIREDIGI TPA01 TPMS Relearn Tool

PREHĽAD ZARIADENIA

1. **Digitálny displej:** Zobrazuje nameraný tlak v pneumatikách. Zariadenie sa približne po 30 sekundách automaticky vypne, aby šetrilo energiu batérie.
2. **Indikátor napájania:** Červený indikátor sa rozsvieti, keď je batéria slabá.
3. **Tlačidlo jednotiek:** Umožňuje vybrať požadovanú jednotku tlaku: PSI / bar / kgf/cm² / kPa.
4. **Tryska merača tlaku v pneumatikách:** Pripája sa k ventilu pneumatiky na meranie tlaku.
5. **Anténa TPMS Relearn:** Vysiela signál používaný na aktiváciu kompatibilných snímačov TPMS počas postupu opätovného učenia.

6. **Tlačidlo TPMS:** Aktivuje funkciu opätovného učenia snímačov TPMS.
7. **Vypínač:** Zapína a vypína zariadenie.



DÔLEŽITÉ TIPY

1. Zariadenie vyžaduje **9 V batériu**. Batériu vymeňte, keď zariadenie nefunguje správne alebo keď je batéria vybitá.
2. **Funkcia opätovného učenia TPMS je určená pre kompatibilné vozidlá GM** vybavené podporovanými systémami TPMS s frekvenciou 315 MHz alebo 433 MHz.
3. Pred začatím postupu opätovného učenia TPMS sa uistite, že je vozidlo v polohe **P (Park)** a že bol aktivovaný režim tréningu/opätovného učenia TPMS vozidla.
4. Počas postupu opätovného učenia TPMS nasmerujte anténu smerom k ventilu pneumatiky a stlačte **tlačidlo Relearn**. Zelená LED kontrolka Relearn sa rozsvieti počas vysielania signálu opätovného učenia.
5. Pri meraní tlaku v pneumatikách sa uistite, že ventil pneumatiky a tryska merača tlaku správne tesnia a že nedochádza k úniku vzduchu.
6. Požiadavky na tlak v pneumatikách sa líšia podľa vozidla. Nameraný tlak vždy porovnajte s tlakom odporúčaným výrobcom vozidla, ktorý je zvyčajne uvedený v návode na obsluhu vozidla alebo na štítku s údajmi o tlaku v pneumatikách.

FUNKCIA OPÄTOVNÉHO UČENIA TPMS

AKO OPÄTOVNE NAUČIŤ SNÍMAČE TLAKU V PNEUMATIKÁCH

Nasledujúci postup sa vzťahuje na kompatibilné vozidlá GM. Presný postup sa môže líšiť v závislosti od modelu vozidla.

Aktivovanie režimu tréningu TPMS vozidla

Nastavte vozidlo do režimu tréningu/opätovného učenia TPMS podľa pokynov výrobcu vozidla. Pri niektorých vozidlách GM môže postup zahŕňať nasledovné:

- Vložte kľúč a zatiahnite parkovaciu brzdu.
- Zapínajte a vypínajte zapalovanie podľa postupu určeného pre konkrétne vozidlo.
- Postupujte podľa postupu tréningu TPMS vozidla, kým vozidlo neprejde do režimu tréningu.
- Výstražné svetlá môžu blikať a/alebo môže zaznieť klaksón, čo signalizuje aktivovanie režimu tréningu.

Poznámka: Presný postup sa líši podľa modelu vozidla. Ak sú k dispozícii, vždy sa riadte pokynmi výrobcu vozidla.

Aktivovanie ľavého predného snímača

1. Začnite pri **ľavej prednej pneumatike**.
2. Držte TPMS Relearn Tool s anténou smerujúcou nahor a umiestnite ho blízko bočnice pneumatiky pri ventile.
3. Stlačte a uvoľnite **tlačidlo Relearn**.
4. Počkajte, kým zaznie klaksón vozidla, čo znamená, že snímač bol aktivovaný a jeho informácie boli prijaté.

Aktivovanie zostávajúcich snímačov

Po zaznení klaksónu a označení ďalšej polohy pneumatiky vozidlom zopakujte postup pre zostávajúce snímače v tomto poradí:

1. Ľavý predný
2. Pravý predný
3. Pravý zadný
4. Ľavý zadný

Umiestnite nástroj blízko ventilu každej pneumatiky a stlačte a uvoľnite **tlačidlo Relearn**.

Dokončenie postupu opätovného učenia

Po úspešnom aktivovaní ľavého zadného snímača by mal klaksón vozidla zaznieť dvakrát.

To znamená, že postup opätovného učenia snímačov TPMS bol dokončený a vozidlo opustilo režim tréningu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI OPÄTOVNOM UČENÍ TPMS

- Pred začatím postupu sa uistite, že zariadenie má dostatočne nabitú/novú 9 V batériu. V prípade potreby batériu vymeňte.
- Držte anténu blízko ventilu, medzi pneumatikou a ráfikom, bez priameho pritláčania k ventilu.
- Keď svieti zelená **LED kontrolka Relearn**, zariadenie vysiela signál opätovného učenia TPMS.
- Funkcia opätovného učenia TPMS je určená iba pre kompatibilné vozidlá a systémy TPMS. Kompatibilita sa môže líšiť podľa modelu a roku výroby vozidla.

AKO MERAŤ TLAK V PNEUMATIKÁCH

1. Stlačením **tlačidla Gauge/Power** zapnite merač tlaku.
2. Počkajte, kým sa na displeji zobrazí **0,0 PSI, 0,00 bar, 0,00 kgf/cm²** alebo **0 kPa**.
3. Odstráňte krytku ventilu pneumatiky.
4. Pevne nasadte trysku merača tlaku na ventil pneumatiky. Uistite sa, že tryska správne tesní, aby nedochádzalo k úniku vzduchu.
5. Počkajte približne **1 sekundu**, kým sa nerozsvieti zelená LED kontrolka nad tlačidlom.
6. Odstráňte merač tlaku z ventilu a na displeji odčítajte nameraný tlak.
7. Ak chcete vykonať ďalšie meranie, znova nasadte trysku na ventil pneumatiky a postup zopakujte.
8. Zariadenie sa približne **30 sekúnd** po použití automaticky vypne.

Dôležité!

Pred úpravou tlaku v pneumatikách vždy skontrolujte odporúčaný tlak určený výrobcom vozidla. Nespoliehajte sa výlučne na tlak zobrazený palubným systémom vozidla alebo na merači tlaku.

BEZPEČNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ

- Zariadenie používajte iba na určený účel.
- Zariadenie udržiavajte suché a chráňte ho pred nadmerným teplom, vlhkosťou a nárazmi.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí.
- V prípade potreby vymeňte batériu za vhodnú **9 V batériu**.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte batériu.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.