

EE: TRAKSY – KASUTAJAJUHEND

Toote spetsifikatsioonid

Toote nimi: TRAKSY

Mudel: Chiheng / Wierless tag 02 (Dual Network versioon)

Kaal: 10 g (patarei paigaldatud)

Patarei: 3V CR2032 nupupatarei

Materjal: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Häälsignaali helitugevus: >65 dB (mõõdetud 20 cm kauguselt)

Ühilduvus: Apple ja Android seadmed

Sagedusriba: 2,4 GHz (Bluetooth)

Maksimaalne raadio sagedusvõimsus: -3,6 dBm

Maksimaalne väljundvõimsus: 10 mW



Enne kasutamist

- Veenduge, et Bluetooth on teie Android või iOS seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seadmel oleks aktiivne internetiühendus Wi-Fi või mobiilandmete kaudu.

TRAKSY Dual Network versioon on ühilduv nii **Apple Find My** kui ka **Google Find Hub** rakendusega.

TÄHTIS: TRAKSY saab olla aktiivne ainult ühes võrgus korraga. Apple'i ja Androidi võrkude vahel vahetamiseks tuleb seade esmalt lähtestada (reset).

Seadistamine Android seadmega

(Ainult Dual Network versioon)

1. **Sisse lülitamine:** Vajutage nuppu üks kord ja oodake helisignaali.
Välja lülitamine: Vajutage nuppu kiiresti kaks korda, oodake signaali, seejärel hoidke nuppu 5 sekundit ja vabastage. Kaks signaali kinnitavad väljalülitamist.
2. Asetage TRAKSY oma Android seadme lähedale.
3. Oodake, kuni kuvatakse paaritushoiatus.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

5. Pärast seadistamist saate TRAKSY leida rakenduse **Find Hub** abil.

MÄRKUS: Paarimine tuleb lõpetada 10 minuti jooksul. Kui aeg lõpeb, aktiveerige TRAKSY uuesti, avades ja sulgedes patareikatte, kuni kostab piiks, seejärel korrake paaritusprotsessi.

Seadistamine Apple seadmega



Võite skannida QR-koodi oma seadme kaameraga (see avab automaatselt rakenduse **Find My**) või järgida alltoodud samme:

1. **Sisse lülitamine:** Vajutage nuppu üks kord ja oodake signaali.
Välja lülitamine: Vajutage nuppu kiiresti kaks korda, oodake signaali, seejärel hoidke nuppu 5 sekundit ja vabastage. Kaks signaali kinnitavad väljalülitamist.
2. Avage oma iPhone'is või iPadis rakendus **Find My**.
3. Puudutage vahekaarti **Items / Objektid**.
4. Puudutage **Add Item / Lisa objekt**, seejärel valige **Other Supported Item / Muu toetatud objekt** (või puudutage „+“ ja valige **Add Other Item / Lisa muu objekt**).
5. Rakendus otsib TRAKSY. Kui see kuvatakse, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

Asukoha vaatamine ja heli esitus

1. Avage rakendus **Find My** ja valige vahekaart **Items / Objektid**.
2. Valige TRAKSY nimekirjast.

Kui TRAKSY on lähedal (Bluetoothi vahemikus):

- Staatus: „With You / Teie lähedal“
- Puudutage **Play Sound / Esita heli**, et TRAKSY piiksuks ja aitaks selle leida

Kui TRAKSY on kaugel (Bluetoothi vahemikust väljas):

- Rakendus kuvab viimase teadaoleva asukoha ja viimase värskenduse aja
- Funktsioon **Play Sound / Esita heli** ei ole saadaval

Püsivara (firmware) uuendamine

1. Avage rakendus **Find My** ja valige vahekaart **Items / Objektid**.

2. Valige TRAKSY ja kerige seadete ekraani alla.
 3. Kui püsivara kõrval kuvatakse **Update Available / Uuendus saadaval**, puudutage selle alustamiseks.
 4. Hoidke iPhone/iPad TRAKSY lähedal uuendamise ajal.
 5. Uuendamine võib võtta aega ja võib vajada mitu katset.
-

TRAKSY lähtestamine

- Vajutage nuppu kiiresti viis korda, seejärel hoidke seda 5 sekundit.
- Kui kuulete signaali, on lähtestamine edukas.

Märkus: Kui TRAKSY oli varem pairitatud, eemaldage see enne lähtestamist rakendusest **Find My**. Pärast lähtestamist tuleb seade uuesti paarida.

TRAKSY eemaldamine

1. Avage rakendus **Find My** ja valige vahekaart **Items / Objektid**.
2. Valige TRAKSY.
3. Kerige alla ja puudutage **Remove Item / Eemalda objekt**, seejärel kinnitage.

Tähtis: Kui kasutate iOS/iPadOS versiooni vanemat kui 18, veenduge, et **Lost Mode / Kaotatud režiim** oleks enne TRAKSY eemaldamist välja lülitatud. Vastasel juhul ei saa seadet uuesti paarida.

Patarei vahetamine

Saate teate, kui patarei on tühi.

TRAKSY kasutab **CR2032 nupupatareid**.

1. **Vana patarei eemaldamine:**
 - Pöörake tähelepanu patarei orientatsioonile. Kui see on kinni jäänud, eemaldage see õrnalt mittenetallilise tööriistaga (nt hambatikuga). Ärge kasutage metallist tööriistu.
 2. **Uue patarei paigaldamine:**
 - Sisestage uus CR2032 patarei plusspool (+) ülespoole, katte poole.
-

Soovimatud jälgimise teated

Kui avastatakse, et Find My seade, mis teile ei kuulu, liigub teiega pikema aja jooksul:

- Saate teate rakenduse **Find My** kaudu ühilduval Apple'i seadmel (nõutav iOS/iPadOS 14.5 või uuem ja iCloud sisse logitud).
- Kui teil pole ühilduvat Apple'i seadet, annab tundmatu seade automaatselt heli pärast pikemat liikumist koos teiega.

Need funktsioonid on loodud soovimatu jälgimise vältimiseks.

Probleemide lahendamise näpunäited

- Kui TRAKSY ei ilmu rakenduses **Find My**, veenduge, et seade on sisse lülitatud.
- Kui paarimine ebaõnnestub, proovige uuesti või taaskäivitage seade ja korrake protsessi.
- Kui asukoha andmed ei ole pikka aega värskendatud, hoidke TRAKSY lähedal ja kontrollige uuesti.
- Kui esinevad toiteprobleemid või rütmilised piiksud, vahetage patarei.
- Kui probleemid jätkuvad, reguleerige patarei metallkontakte õrnalt, et tagada korralik kontakt.

Patarei hoiatused

- **ALLANEELAMISE OHT:** Sisaldab nupupatareid.
- Allaneelamisel võib tekkida **tõsine vigastus või surm**.
- Alla neelatud patarei võib tekitada sisemisi keemilisi põletusi kahe tunni jooksul.
- Hoidke uusi ja kasutatud patareisid laste eest kättesaamatus kohas.
- Kui kahtlustate allaneelamist, pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Ärge laadige mittelaetavaid patareisid.
- Ärge purustage, ärge lagundage, ärge kuumutage, ärge põletage ega lühistage patareisid.
- Hävitage patareisid vastavalt kohalikele eeskirjadele.
- Isegi kasutatud patareid võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või surma.

Oluline ohutusinfo

- Käitlege TRAKSYd ettevaatlikult. Kukkumine, surve, läbistamine, ülekuumenemine või kokkupuude vedelike või kemikaalidega võib põhjustada kahjustusi või vigastusi.
- Normaalse kasutuse käigus võib tekkida värvimuutus.
- Puhastage ainult pehme, kuiva ja karvavaba lapiga.
- Ärge sisestage teravaid esemeid patareipesasse.
- Ärge laske niiskusel tungida avadesse ega kasutage spreisid, lahusteid või abrasiive.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



EL VASTAVUSDEKLARATSIOON
Vastavalt EL direktiivile – CE

Tootja: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Aadress: 602, Hoone 04, A3, Neljas Tööstuspiirkond, Heshuikou kogukond, Matian tänav, Guangming piirkond, Shenzhen, Hiina

Telefon: 13528465084

E-post: 1344859777@qq.com

See vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja täielikul vastutusel.

Toote nimetus: **TRAKSY** (Chiheng/traadita silt)

Mudel nr.: Chiheng/Wireless tag02

Ülaltoodud deklaratsiooni objekt vastab asjakohasele Liidu ühtlustatud õigusaktile:

EMC direktiiv (2014/30/EL)

Madala pingega direktiiv (2014/35/EL)

RoHS direktiiv 2011/65/EL Lisa II, millega muudetakse lisa (EL) 2015/863 ja muudetakse lisa (EL) 2017/2102

Raadioseadmete direktiiv (2014/53/EL)

Viited kasutatud asjakohastele ühtlustatud standarditele või viited teistele tehnilistele spetsifikatsioonidele, mille osas deklareeritakse vastavus:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imporditud: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Sloveenia, EL

Allkirjastatud tootja nimel ja heaks: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Väljastamise koht ja kuupäev: Shenzhen / 03.12.2025

Nimi, amet: Lixiang Zhang / Direktor

Allkiri:

Tempel: