

LV: TRAKSY – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Produkta specifikācijas

Produkta nosaukums: TRAKSY

Modelis: Chiheng / Wierless tag 02 (Dual Network versija)

Svars: 10 g (baterija uzstādīta)

Baterija: 3V CR2032 pogbaterija

Materiāls: ABS

Bluetooth: BLE 5.1

Signalizatora skaļums: >65 dB (mērīts 20 cm attālumā)

Saderība: Apple un Android ierīces

Frekvenču josla: 2,4 GHz (Bluetooth)

Maksimālā radiofrekvences jauda: -3,6 dBm

Maksimālā izejas jauda: 10 mW



Pirms lietošanas

- Pārliecinieties, ka Bluetooth ir ieslēgts jūsu Android vai iOS ierīcē.
- Pārliecinieties, ka ierīcei ir aktīvs interneta savienojums, izmantojot Wi-Fi vai mobilo datu tīklu.

TRAKSY Dual Network versija ir saderīga gan ar **Apple Find My**, gan ar **Google Find Hub** lietotni.

SVARĪGI: TRAKSY var būt aktīvs tikai vienā tīklā vienlaikus. Lai pārslēgtos starp Apple un Android tīkliem, ierīce vispirms jāatiestata.

Iestatīšana ar Android ierīci

(Tikai Dual Network versijai)

1. **Ieslēgšana:** Nospiediet pogu vienu reizi un gaidiet skaņas signālu.
Izslēgšana: Ātri nospiediet pogu divreiz, gaidiet signālu, pēc tam turiet pogu 5 sekundes un atlaidiet. Divi signāli apliecina ierīces izslēgšanu.
2. Novietojiet TRAKSY tuvu savai Android ierīcei.
3. Gaidiet, līdz parādās savienojuma paziņojums.

4. Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu iestatīšanu.
5. Pēc iestatīšanas TRAKSY var atrast, izmantojot **Find Hub** lietotni.

PIEZĪME: Savienojums jāveic 10 minūšu laikā. Ja laiks beidzas, aktivizējiet TRAKSY atkārtoti, atverot un aizverot baterijas vāciņu, līdz tiek dzirdams signāls, pēc tam atkārtojiet savienojuma procesu.

Iestatīšana ar Apple ierīci



Varat noskenēt QR kodu ar ierīces kameru (kas automātiski atvērs **Find My** lietotni), vai veikt tālāk norādītās darbības:

1. **Ieslēgšana:** Nospiediet pogu vienu reizi un gaidiet signālu.
Izslēgšana: Ātri nospiediet pogu divreiz, gaidiet signālu, pēc tam turiet pogu 5 sekundes un atlaidiet. Divi signāli apliecina izslēgšanu.
2. Atveriet **Find My** lietotni savā iPhone vai iPad ierīcē.
3. Pieskarieties cilnei **Items / Vienības**.
4. Pieskarieties **Add Item / Pievienot vienību**, pēc tam izvēlieties **Other Supported Item / Citi atbalstīti objekti** (vai pieskarieties “+” un izvēlieties **Add Other Item / Pievienot citu vienību**).
5. Lietotne meklēs TRAKSY. Kad tas parādīsies, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu iestatīšanu.

Atrašanās vietas skatīšana un skaņas atskaņošana

1. Atveriet **Find My** lietotni un izvēlieties cilni **Items / Vienības**.
2. Izvēlieties TRAKSY no saraksta.

Kad TRAKSY ir tuvumā (Bluetooth diapazonā):

- Statuss: „With You / Pie jums”
- Pieskarieties **Play Sound / Atskaņot skaņu**, lai TRAKSY izdod skaņas signālu un palīdz atrast ierīci

Kad TRAKSY ir tālu (ārpus Bluetooth diapazona):

- Lietotne parādīs pēdējo zināmo atrašanās vietu un pēdējās atjaunināšanas laiku
 - Funkcija **Play Sound / Atskaņot skaņu** nav pieejama
-

Programmatūras (firmware) atjaunināšana

1. Atveriet **Find My** lietotni un izvēlieties cilni **Items / Vienības**.
 2. Izvēlieties TRAKSY un ritiniet līdz ekrāna apakšai.
 3. Ja pie Firmware parādās **Update Available / Pieejams atjauninājums**, pieskarieties, lai sāktu atjaunināšanu.
 4. Turiet iPhone/iPad tuvu TRAKSY atjaunināšanas laikā.
 5. Atjaunināšana var aizņemt laiku un var būt nepieciešamas vairākas mēģinājumu reizes.
-

TRAKSY atiestatīšana

- Ātri nospiediet pogu piecas reizes, pēc tam turiet 5 sekundes.
- Ja dzirdat signālu, atiestatīšana ir veiksmīga.

Piezīme: Ja TRAKSY iepriekš bija savienots, pirms atiestatīšanas to izdzēsiet no **Find My** lietotnes. Pēc atiestatīšanas ierīci jāsavieno atkārtoti.

TRAKSY noņemšana

1. Atveriet **Find My** lietotni un izvēlieties cilni **Items / Vienības**.
2. Izvēlieties TRAKSY.
3. Ritiniet uz leju un pieskarieties **Remove Item / Noņemt vienību**, pēc tam apstipriniet.

Svarīgi: Ja izmantojat iOS/iPadOS vecāku par versiju 18, pārlicinieties, ka **Lost Mode / Pazudušā režīma** funkcija ir izslēgta pirms TRAKSY noņemšanas. Pretējā gadījumā ierīci nevarēs atkārtoti savienot.

Baterijas nomaiņa

Jūs saņemsiet paziņojumu, kad baterija ir iztukšota.

TRAKSY izmanto **CR2032** pogbateriju.

1. **Vecās baterijas noņemšana:**
 - Pievērsiet uzmanību baterijas orientācijai. Ja tā ir iestrēgusi, uzmanīgi izņemiet to ar nemetāla instrumentu (piem., kociņu). Nelietojiet metāla instrumentus.
 2. **Jaunas baterijas ievietošana:**
 - Ievietojiet jaunu CR2032 bateriju ar plusa (+) polu uz augšu, virzienā uz vāciņu.
-

Nevēlamu izsekošanas paziņojumi

Ja tiek konstatēts, ka Find My ierīce, kas jums nepieder, ilgstoši pārvietojas kopā ar jums:

- Jūs saņemsiet paziņojumu caur **Find My** lietotni uz saderīgām Apple ierīcēm (prasība: iOS/iPadOS 14.5 vai jaunāka un iCloud konta pieslēgšanās).

- Ja jums nav saderīgas Apple ierīces, nezināmā ierīce automātiski izdos skaņas signālu pēc ilgstošas pārvietošanās kopā ar jums.

Šīs funkcijas ir paredzētas, lai novērstu nevēlamu izsekošanu.

Problēmu novēršanas padomi

- Ja TRAKSY neparādās **Find My** lietotnē, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta.
- Ja savienošana neizdodas, mēģiniet vēlreiz vai restartējiet ierīci un atkārtojiet procesu.
- Ja atrašanās vietas dati ilgi nav atjaunināti, turiet TRAKSY tuvāk ierīcei un pārbaudiet vēlreiz.
- Ja rodas strāvas problēmas vai ritmiski signāli, nomainiet bateriju.
- Ja problēmas turpinās, viegli pielāgojiet baterijas metāla kontaktus, lai nodrošinātu pareizu kontaktu.

Baterijas brīdinājumi

- **NORĪŠANAS RISKS:** Satur pogbateriju.
- Norīšana var izraisīt **nopietnas traumas vai nāvi**.
- Norīta baterija var izraisīt ķīmiskus iekšējos apdegumus 2 stundu laikā.
- Glabājiet jaunas un lietotas baterijas bērniem nepieejamā vietā.
- Ja ir aizdomas par norīšanu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Neuzlādējiet neatkārtoti uzlādējamās baterijas.
- Nesaspiediet, neizjauciet, neuzkarsējiet, neizdedziniet un nekortojiet baterijas.
- Atkritumu utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Pat lietotas baterijas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

Svarīga drošības informācija

- Apstrādājiet TRAKSY uzmanīgi. Kritieni, saspiešana, caurduršana, pārkaršana vai saskare ar šķidrumiem vai ķīmikālijām var radīt bojājumus vai traumas.
- Normālas lietošanas laikā gaidāma krāsas maiņa.
- Tīriet tikai ar mīkstu, sausu un bezpušķu drāniņu.
- Neievietojiet asus priekšmetus baterijas nodalījumā.
- Neļaujiet mitrumam iekļūt atverēs un nelietojiet aerosolus, šķīdinātājus vai abrazīvus.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.

EU DECLARATION OF CONFORMITY
According to EC Directive - CE

Manufacturer: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Address: 602, Building 04, A3, Fourth Industrial Zone, Heshuikou Community, Matian Street,
Guangming District, Shenzhen, China
Phone:13528465084
Email:1344859777@qq.com

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Product name: **TRAKSY** (Chiheng/Wireless tag)
Model no.: Chiheng/Wireless tag02

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

EMC Directive (2014/30/EU)

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

RoHS Directive 2011/65/EU Annex II amending Annex (EU) 2015/863 and amending Annex (EU) 2017/2102

Radio Equipment Directive (2014/53/EU)

References to the relevant harmonized standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Imported by: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovenia, EU

Signed for and on behalf of (company name): Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Place and date of issue: shenzhen/2025.12.03

Name, function: Lixiang Zhang/Director

Signature:

Stamp:



ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar EK Direktīvu – CE

Ražotājs: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd
Adrese: 602, Ēka 04, A3, Ceturtā rūpniecības zona, Heshuikou kopiena, Matian iela, Guangming rajons, Šeņdžeņa, Ķīna
Tālrunis: 13528465084
E-pasts: 1344859777@qq.com

Šī atbilstības deklarācija tiek izsniegta uz ražotāja vienīgo atbildību.

Produkta nosaukums: **TRAKSY** (Chiheng/vadu bez etiķete)
Modeļa nr.: Chiheng/Wireless tag02

Iepriekš aprakstītā deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajai Savienības harmonizācijas tiesību aktiem:

EMK Direktīva (2014/30/ES)

Zemas sprieguma Direktīva (2014/35/ES)

RoHS Direktīva 2011/65/ES II pielikums, ar ko groza pielikumu (ES) 2015/863 un groza pielikumu (ES) 2017/2102

Radioiekārtu Direktīva (2014/53/ES)

Atsauces uz piemērotajām harmonizētajām standartiem vai atsauces uz citām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām deklarēta atbilstība:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 50663:2017

EN 62479:2010

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

EN 55032:2015/A1:2020

EN 55035:2017/A11:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

IEC 62321-3-1:2013

IEC 62321-4:2013/AMD1:2017

IEC 62321-5:2013

IEC 62321-6:2015

IEC 62321-7-1:2015

IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-8:2017

Importējis: HS PLUS D.O.O., Gmajna 8, 1236 Trzin, Slovēnija, ES

Parakstīts ražotāja vārdā un labā: Shenzhen Dequn Quick Circuit Co., Ltd

Izdošanas vieta un datums: Šeņdžeņa / 03.12.2025

Vārds, amats: Lixiang Zhang / Direktors

Paraksts:

Zīmogs: