

JOIRIDE

MANUALE UTENTE

TURBOCUP

MODELLO N.: MJ509B



SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Informazioni generali sul prodotto:

Tipo: riscaldatore per auto

Materiale: ABS

Alimentazione: batteria per auto

Ingresso: 12V, 12.5A / 24V, 9A

Potenza: 150W

Funzione: riscaldamento, defangazione, purificazione dell'aria

Unità di soffiaggio dell'aria: 14,5 × 6,5 cm

Staffa di aspirazione: 16 × 6,6 cm

Lunghezza del cavo: 1,5 m

Peso netto: 370 g



Contenuto della confezione:

1x Staffa di aspirazione (2 parti)

1 unità di soffiaggio dell'aria

1 manuale d'uso

1 vite lunga

1x Dado e tappo a vite



Parti del prodotto:



AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non alterare il dispositivo in alcun modo (né internamente né esternamente).
2. Questo dispositivo non deve essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone che non hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie per utilizzare il dispositivo, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni adeguate o siano sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza.
3. Il riscaldatore utilizza l'alternatore dell'auto per l'energia, è dotato di un cavo di riscaldamento in lega per un basso consumo energetico e un uso prolungato ed è dotato di protezione contro il surriscaldamento.
4. Questo riscaldatore è un dispositivo elettrico per veicoli ad alta potenza con una corrente di esercizio relativamente elevata (circa 12,5A). Evitare il funzionamento continuo per periodi prolungati (l'uso continuo massimo consigliato è di 40-60 minuti). Non utilizzarlo a motore spento per evitare di scaricare la batteria.
5. Se il riscaldatore si spegne bruscamente dopo pochi minuti di funzionamento, è dovuto alla protezione di corrente della presa di corrente dell'auto e non a un problema del prodotto. Può funzionare normalmente se la corrente di protezione raggiunge i 15A; altrimenti, non funziona con una corrente inferiore a 12A.
6. Se all'uscita dell'aria c'è calore ma non c'è flusso d'aria (nessun rumore di ventola) o un odore di plastica bruciata, scollegare immediatamente l'alimentazione e smettere di usare il riscaldatore.
7. Il riscaldatore è un dispositivo elettrico ad alta potenza. Assicurarsi che la spina sia inserita saldamente durante l'uso per mantenere un buon collegamento alla corrente. Evitare di toccare le parti metalliche della presa accendisigari quando si toglie la spina dopo un uso prolungato.
8. Quando si colloca il prodotto nel portabicchieri, evitare di ostruire la presa d'aria con detriti per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento del prodotto.
9. Non collocare il cavo di alimentazione in posizioni compromettenti per evitare possibili schiacciamenti, pizzicotti o cortocircuiti.
10. Evitare di puntare l'unità di riscaldamento verso tessuti, plastica o pelle a distanza ravvicinata e per un periodo di tempo prolungato.
11. Non infilare alcun materiale nella presa d'aria o nell'uscita, sia che il prodotto sia in uso sia che non lo sia. Conservare il prodotto in ambienti asciutti e fuori dalla portata dei bambini.
12. La funzione di riscaldamento non produce temperature estremamente elevate ed è adatta per il riscaldamento localizzato.
13. Assicurarsi che la presa accendisigari dell'auto sia almeno da 12V/12,5A/150W per evitare danni al veicolo.
14. Il riscaldatore non è destinato a sostituire l'aria condizionata dell'auto per riscaldare l'intero veicolo, ma è progettato per sbrinare rapidamente i vetri dell'auto.

15. Non pulire questo dispositivo mentre è collegato a una fonte di alimentazione. Non utilizzare liquidi abrasivi per pulire il dispositivo. Non immergere il dispositivo in alcun liquido.
-



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.

ISTRUZIONI PER L'UTENTE

Questo riscaldatore per auto da 12 volt è realizzato in ABS e polimero resistente al calore, con riscaldamento automatico, protezione dal surriscaldamento e basso consumo energetico. È facile da installare e può essere utilizzato in auto, in campeggio e nei viaggi invernali per sbrinare o disappannare rapidamente il parabrezza.

Installazione della staffa:

Prima di montare il riscaldatore TURBOCUP, è necessario assemblare la staffa di aspirazione. Per una corretta installazione, seguire i seguenti passaggi:

Fase 1: inserire i perni della testa della staffa nelle fessure del braccio della staffa nella parte superiore.

Fase 2: allineare le aperture e inserire la vite lunga attraverso l'allineamento per creare un collegamento.

Fase 3: inserire il dado della vite nella fessura in cima al tappo della vite.

Fase 4: fissare il tappo a vite sulla filettatura della vite lunga e creare un collegamento stabile.



Dopo l'installazione, è possibile inclinare la testa della staffa di 180 gradi. Se il collegamento è troppo stretto, svitare leggermente il tappo della vite per allentarlo.



Continuare fissando la staffa di aspirazione alla superficie desiderata nell'abitacolo dell'auto. Per fissare una ventosa a una superficie, assicurarsi innanzitutto che sia la superficie che la ventosa siano pulite e prive di sporco o detriti. Inumidire leggermente il bordo della ventosa con acqua per creare una migliore tenuta. Premere saldamente la ventosa contro la superficie, assicurandosi che non vi siano vuoti d'aria sotto di essa. Applicare una pressione uniforme, quindi inserire il meccanismo della ventosa (premere la leva verso il basso) per creare il vuoto, fissandola in posizione.



Procedere al fissaggio dell'unità di riscaldamento TURBOCUP alla testa della staffa, facendola semplicemente scorrere tra i bracci della staffa o forzandola dall'alto. Fare attenzione a non esercitare una forza eccessiva. È possibile spostare l'unità di riscaldamento in avanti e indietro tra i bracci per regolare il centro di gravità.

Una volta fissata a una superficie, è possibile ruotare la staffa di 360 gradi, inclinare il braccio sia in avanti che all'indietro e ruotare la testa della staffa lateralmente di 180 gradi. Il design della staffa di aspirazione permette di regolare al massimo il posizionamento, garantendo una chiara visibilità per una guida più sicura.



Funzioni del prodotto:

Dopo aver fissato saldamente TURBOCUP alla superficie, inserire l'adattatore da 12 V all'estremità del cavo di ricarica nella porta dell'adattatore (o nella presa accendisigari). L'apparecchio può essere acceso quando è collegato alla presa dell'adattatore. L'interruttore di accensione si trova sul retro dell'unità di riscaldamento, vicino alla presa d'aria.

Il modello normale è dotato di funzioni di aria naturale e calda. Il modello aggiornato è dotato di un generatore di ioni negativi di ossigeno, che genera ioni negativi ad alta intensità all'avvio, contribuendo a eliminare fumo e polvere, rimuovere odori particolari, raffreddare l'abitacolo e purificare l'aria dell'auto.

L'unità principale è dotata di un radiatore d'aria elettrico versatile e resistente alle alte temperature, che offre le funzioni di sbrinamento, sbrinamento, purificazione dell'aria, vento naturale e aria calda con una semplice rotazione dell'interruttore.



Quando si posiziona l'interruttore su "Fan" o "Heat", la ventola integrata inizia a far circolare l'aria all'interno dell'auto. Quando si passa a HEAT, l'unità PTC del riscaldatore per auto da 12V-150W riscalda rapidamente l'aria senza attendere il riscaldamento del motore. L'uscita dell'aria può raggiungere una temperatura di circa 80-90°C. Puntare l'uscita dell'aria verso l'area del parabrezza con accumuli di brina o nebbia per eliminarli rapidamente. Quando è impostato su FAN, TURBOCUP soffia aria fresca, purificando l'atmosfera dell'abitacolo.

Collocazione alternativa:

Il prodotto può essere collocato nel portabicchieri dell'auto per riscaldare o purificare l'aria. Assicurarsi che l'ingresso dell'aria non sia ostruito e che il cavo di ricarica non sia schiacciato o incastrato.

