

DA: WETSWEEP – BRUGERVEJLEDNING

Oscillerende havesprinkler med 16 huller

Tak, fordi du har købt WETSWEEP oscillerende havesprinkler.

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug. Korrekt installation og betjening sikrer pålidelig funktion og lang levetid. Opbevar denne vejledning til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn og funktion: WETSWEEP oscillerende havesprinkler

Pakkens indhold: 1 × sprinklerhoved, 1 × sprinklerbase

Dækningsområde: Ca. 30–45 m²

Maksimal sprøjteafstand: Ca. 6–7 m (i én retning)

Produktets nettovægt: 405 g

Vandtryk: Ydeevnen afhænger af trykket og gennemstrømningen fra den tilsluttede vandforsyning.

PRODUKTOVERSIGT

WETSWEEP-sprinkleren er designet til jævn vanding af græsplæner, blomsterbede, køkkenhaver og anlagte områder. De 16 præcisionsdyser skaber et jævnt oscillerende vandingsmønster, mens de justerbare betjeningslementer gør det muligt at tilpasse sprøjtebredde, vinkel og vandgennemstrømning.

Den stabile base af teknisk plast hjælper med at forhindre, at sprinkleren vælter under drift, og gør det muligt at tilslutte ekstra sprinklere, når der er tilstrækkeligt vandtryk.

PRODUKTBESKRIVELSE



1. **Dysebom:** De 16 sprøjtehuller fordeler vandet jævnt, mens sprinkleren oscillerer fra side til side.
2. **Regulator til sprøjtevinkel:** Justerer svingområdet mod venstre og højre for at styre vandingsområdet.
3. **Kontakt til justering af sprøjtebredde:** Justerer bredden på sprøjtemønsteret.
4. **Slangeindgang:** Standard gevindtilslutning til haveslange.

5. **Hurtigkobling:** Muliggør tilslutning med compatible europæiske hurtigkoblinger til haveslanger.
 6. **Reguleringsknap til vandgennemstrømning:** Styrer mængden af udstrømmende vand.
 7. **Stabil base:** Den brede plastbase forbedrer stabiliteten under drift.
-

BETJENINGSVEJLEDNING

Tilslutning af sprinkleren

1. Tilslut en standard haveslange med gevind til sprinklerens indgang, eller brug en kompatibel hurtigkobling.
2. Spænd forbindelsen sikkert med hånden.
3. Placer sprinkleren på en stabil og plan overflade.
4. Åbn langsomt for vandforsyningen.

Justering af sprøjtevinklen: Brug regulatoren til sprøjtevinklen til at justere svingområdet fra venstre til højre og kun vande det ønskede område.

Justering af sprøjtebredden: Flyt kontakten til justering af sprøjtebredden for at øge eller reducere bredden på vandingsmønsteret.

Justering af vandgennemstrømningen: Drej reguleringsknappen for vandgennemstrømning for at styre vandmængden. En lavere gennemstrømning er velegnet til sarte planter, mens en højere gennemstrømning giver større dækning.

Tilslutning af flere sprinklere: Flere sprinklere kan forbindes i serie ved hjælp af compatible haveslangekoblinger. **Vigtigt:** Tilslutning af flere sprinklere kan reducere vandtrykket og gennemstrømningen, hvilket kan påvirke ydeevnen. Brug om nødvendigt en trykforøgerpumpe for at opretholde tilstrækkeligt vandtryk. Før flere sprinklere tilsluttes, skal du sikre dig, at:

- Vandforsyningen giver tilstrækkeligt tryk.
 - Vandforsyningen giver tilstrækkelig gennemstrømning.
 - Det samlede vandbehov ikke overstiger kapaciteten i husstandens vandforsyning.
-

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Regelmæssig rengøring hjælper med at opretholde en jævn vandfordeling og pålidelig funktion.

- Afbryd sprinkleren fra vandforsyningen før rengøring.
- Fjern indløbsfilteret, og skyl det under rent rindende vand.
- Rengør tilstoppede sprøjtehuller med en blød børste eller en tandstik af træ.
- Skyl sprinkleren med rent vand efter rengøring.
- Opbevar den indendørs i frostvejr.
- Brug ikke aggressive kemikalier eller slibende rengøringsmidler.

Vedligeholdelse af filtre

Sprinkleren er udstyret med to filtre, som forhindrer snavs i at trænge ind i systemet. Rengør begge filtre regelmæssigt for at opretholde optimal vandgennemstrømning.



1. **Netfilter:** Sidder inde i slangeindgangen og hjælper med at fjerne større partikler fra vandforsyningen.
2. **Plastfilter:** Sidder inde i hovedenheden. For at få adgang til det skal du skrue den øverste del af sprinkleren af basen og fjerne ophobet snavs eller rester.

SIKKERHEDSINFORMATION

- Kun beregnet til udendørs havevanding.
- Opbevares utilgængeligt for små børn, når produktet ikke er i brug.
- Må ikke bruges med varmt vand.
- Udsæt ikke sprinkleren for frost.
- Stå eller sid ikke på sprinkleren.
- Undgå at rette vand mod elektrisk udstyr eller stikkontakter.
- Afbryd slangen før vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ujævnt sprøjtemønster	Tilstoppede sprøjtehuller	Rengør dyserne.
Svag vandstråle	Lavt vandtryk	Kontrollér vandforsyningen, og åbn hanen helt.
Vand lækker ved slangetilslutningen	Løs eller beskadiget forbindelse	Spænd forbindelsen, og kontrollér pakningen eller koblingen.
Sprinkleren oscillerer ikke korrekt	Snavs i mekanismen eller utilstrækkelig vandgennemstrømning	Rengør indløbsfilteret, og sørg for tilstrækkeligt vandtryk.
Generelt dårlig ydeevne	Snavset indløbsfilter	Fjern indløbsfilteret, og skyl det grundigt.