

ET: WETSWEEP – KASUTUSJUHEND

16 avaga võnkuv aiavihmuti

Täname, et ostsite WETSWEEP võnkuva aiavihmuti.

Enne kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi. Õige paigaldamine ja kasutamine tagavad töökindluse ning pika kasutusea. Hoidke juhend edaspidiseks alles.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

Toote nimi ja funktsioon: WETSWEEP võnkuv aiavihmuti

Pakendi sisu: 1 × vihmutipea, 1 × vihmuti alus

Kastmisala: Umbes 30–45 m²

Maksimaalne pihustuskaugus: Umbes 6–7 m (ühes suunas)

Toote netokaal: 405 g

Veesurve: Toimivus sõltub ühendatud veevarustuse rõhust ja vooluhulgast.

TOOTE ÜLEVAADE

WETSWEEP vihmuti on mõeldud muruplatside, lillepeenarde, köögiviljaaedade ja haljastatud alade ühtlaseks kastmiseks. Selle 16 täppisotsikut loovad sujuva võnkuva kastmismustri ning reguleeritavad juhtseadised võimaldavad kohandada pihustuslaiust, nurka ja veevoolu.

Stabiilne tehnilisest plastist alus aitab vältida ümberminekut töötamise ajal ning võimaldab piisava veesurve korral ühendada täiendavaid vihmuteid.

TOOTE KIRJELDUS



1. Pihustusotsikute latt: 16 pihustusava jaotavad vett ühtlaselt, kui vihmuti liigub küljelt küljele.
2. Pihustusnurga regulaator: Reguleerib vasakule ja paremale võnkumise ulatust, et kontrollida kastmisala.
3. Pihustuslaiuse reguleerimise lüliti: Reguleerib pihustumustri laiust.
4. Vooliku sisend: Standardne keermega aiavooliku ühendus.
5. Kiirliitmik: Võimaldab ühendamist ühilduvate Euroopa tüüpi kiirliitmikega.

6. **Veevoolu reguleerimisnupp:** Reguleerib väljuva vee kogust.
 7. **Stabiilne alus:** Lai plastalus parandab stabiilsust töötamise ajal.
-

KASUTUSJUHISED

Vihmuti ühendamine

1. Ühendage standardne keermega aiavoolik vihmuti sisendiga või kasutage ühilduvat kiirliitmikku.
2. Pingutage ühendus kindlalt käsitsi.
3. Asetage vihmuti stabiilsele ja tasasele pinnale.
4. Avage veevarustus aeglaselt.

Pihustusnurga reguleerimine: Kasutage pihustusnurga regulaatorit, et reguleerida vasakule-paremale võnkumise ulatust ja kasta ainult vajalikku ala.

Pihustuslaiuse reguleerimine: Liigutage pihustuslaiuse reguleerimise lülitit, et suurendada või vähendada kastmismustri laiust.

Veevoolu reguleerimine: Keerake veevoolu reguleerimisnuppu, et kontrollida väljuva vee kogust. Väiksem vooluhulk sobib õrnadele taimedele, suurem vooluhulk tagab suurema katvusala.

Mitme vihmuti ühendamine: Mitu vihmutit saab ühendada järjestikku ühilduvate aiavooliku liitmike abil. **Oluline:** Mitme vihmuti ühendamine võib vähendada veesurvet ja vooluhulka, mis võib mõjutada jõudlust. Vajadusel kasutage rõhutõstepumpa piisava veesurve säilitamiseks. Enne mitme vihmuti ühendamist veenduge, et:

- Veevarustus tagab piisava rõhu.
 - Veevarustus tagab piisava vooluhulga.
 - Vee koguvajadus ei ületa majapidamise veevarustussüsteemi võimsust.
-

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Regulaarne puhastamine aitab säilitada ühtlast veejaotust ja töökindlust.

- Enne puhastamist ühendage vihmuti veevarustusest lahti.
- Eemaldage sisselaskefilter ja loputage seda puhta voolava vee all.
- Puhastage ummistunud pihustusavad pehme harja või puidust hambaorgiga.
- Pärast puhastamist loputage vihmutit puhta veega.
- Külumistemperatuuride ajal hoidke toodet siseruumides.
- Ärge kasutage agressiivseid kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Filtrite hooldus

Vihmuti on varustatud kahe filtriga, mis takistavad prahi sattumist süsteemi. Optimaalse veevoolu säilitamiseks puhastage mõlemat filtrit regulaarselt.



1. **Võrkfilter:** Asub vooliku sisendi sees ja aitab eemaldada veevarustusest suuremaid osakesi.
2. **Plastfilter:** Asub põhiseadme sees. Sellele ligipääsemiseks keerake vihmuti ülemine osa aluse küljest lahti ja eemaldage kogunenud mustus või praht.

OHUTUSTEAVE

- Mõeldud ainult aia kastmiseks välitingimustes.
- Hoidke toodet kasutusvälisel ajal väikeste laste käeulatuses eemal.
- Ärge kasutage kuuma veega.
- Ärge jätke vihmurit külmumistingimustesse.
- Ärge seiske ega istuge vihmuti peal.
- Ärge suunake vett elektriseadmete ega pistikupesade poole.
- Enne hooldust ühendage voolik lahti.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.

TÕRKEOTSING

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ebaühtlane pihustusmuster	Ummistunud pihustusavad	Puhastage otsikud.
Nõrk veejuga	Madal veesurve	Kontrollige veevarustust ja avage kraan täielikult.
Vesi lekib vooliku ühenduskohast	Lahtine või kahjustatud ühendus	Pingutage ühendust ja kontrollige tihendit või liitmikku.
Vihmuti ei võngu korralikult	Mustus mehhanismis või ebapiisav veevool	Puhastage sisselaskefilter ja tagage piisav veesurve.
Üldiselt halb jõudlus	Määrdunud sisselaskefilter	Eemaldage sisselaskefilter ja loputage seda põhjalikult.