

ES: WETSWEEP – MANUAL DE USUARIO

Aspersor oscilante de jardín con 16 orificios

Gracias por adquirir el aspersor oscilante de jardín WETSWEEP.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Una instalación y un uso correctos garantizarán un funcionamiento fiable y una larga vida útil. Conserve este manual para futuras consultas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre y función del producto: Aspersor oscilante de jardín WETSWEEP

Contenido del paquete: 1 × cabezal del aspersor, 1 × base del aspersor

Área de cobertura: Aprox. 30–45 m²

Distancia máxima de pulverización: Aprox. 6–7 m (en una dirección)

Peso neto del producto: 405 g

Presión del agua: El rendimiento depende de la presión y del caudal del suministro de agua conectado.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El aspersor WETSWEEP está diseñado para el riego uniforme de céspedes, parterres, huertos y zonas ajardinadas. Sus 16 boquillas de precisión crean un patrón de riego oscilante uniforme, mientras que los controles ajustables permiten personalizar la anchura de pulverización, el ángulo y el caudal de agua.

La base estable de plástico técnico ayuda a evitar vuelcos durante el funcionamiento y permite conectar aspersores adicionales cuando se dispone de suficiente presión de agua.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



1. **Barra de boquillas de pulverización:** Los 16 orificios distribuyen el agua de manera uniforme mientras el aspersor oscila de un lado a otro.
2. **Controlador del ángulo de pulverización:** Ajusta el rango de oscilación hacia la izquierda y la derecha para controlar el área de riego.

3. **Interruptor de ajuste de la anchura de pulverización:** Ajusta la anchura del patrón de pulverización.
 4. **Entrada de manguera:** Conexión roscada estándar para manguera de jardín.
 5. **Conector rápido:** Permite la conexión mediante accesorios rápidos compatibles de estilo europeo.
 6. **Mando de ajuste del caudal de agua:** Controla la cantidad de agua suministrada.
 7. **Base estable:** La amplia base de plástico mejora la estabilidad durante el funcionamiento.
-

INSTRUCCIONES DE USO

Conexión del aspersor

1. Conecte una manguera de jardín estándar con rosca a la entrada del aspersor o utilice un conector rápido compatible.
2. Apriete firmemente la conexión con la mano.
3. Coloque el aspersor sobre una superficie estable y nivelada.
4. Abra lentamente el suministro de agua.

Ajuste del ángulo de pulverización: Utilice el controlador del ángulo de pulverización para ajustar el rango de oscilación izquierda-derecha y regar únicamente el área necesaria.

Ajuste de la anchura de pulverización: Mueva el interruptor de ajuste de la anchura de pulverización para aumentar o reducir la anchura del patrón de riego.

Ajuste del caudal de agua: Gire el mando de ajuste del caudal de agua para controlar la cantidad de agua suministrada. Un caudal menor es adecuado para plantas delicadas, mientras que un caudal mayor proporciona una cobertura más amplia.

Conexión de varios aspersores: Se pueden conectar varios aspersores en serie mediante conectores compatibles para mangueras de jardín. **Importante:** La conexión de varios aspersores puede reducir la presión y el caudal de agua, lo que puede afectar al rendimiento. Si es necesario, utilice una bomba de refuerzo para mantener una presión de agua suficiente. Antes de conectar varios aspersores, asegúrese de que:

- El suministro de agua proporcione suficiente presión.
 - El suministro de agua proporcione un caudal adecuado.
 - La demanda total de agua no supere la capacidad del suministro doméstico de agua.
-

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza regular ayuda a mantener una distribución uniforme del agua y un funcionamiento fiable.

- Desconecte el aspersor del suministro de agua antes de limpiarlo.
- Retire el filtro de entrada y enjuáguelo bajo agua corriente limpia.
- Limpie los orificios de pulverización obstruidos con un cepillo suave o un palillo de madera.
- Enjuague el aspersor con agua limpia después de la limpieza.
- Guárdelo en interiores cuando haya temperaturas bajo cero.
- No utilice productos químicos agresivos ni productos de limpieza abrasivos.

Mantenimiento de los filtros

El aspersor está equipado con dos filtros para evitar que entren residuos en el sistema. Limpie ambos filtros regularmente para mantener un caudal de agua óptimo.



1. **Filtro de malla:** Situado dentro de la entrada de la manguera, ayuda a eliminar las partículas más grandes del suministro de agua.
2. **Filtro de plástico:** Situado dentro de la unidad principal. Para acceder a él, desenrosque la parte superior del aspersor de la base y elimine la suciedad o los residuos acumulados.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Destinado únicamente al riego de jardines en exteriores.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños cuando no esté en uso.
- No utilizar con agua caliente.
- No exponga el aspersor a temperaturas bajo cero.
- No se ponga de pie ni se siente sobre el aspersor.
- Evite dirigir el agua hacia equipos eléctricos o tomas de corriente.
- Desconecte la manguera antes de realizar el mantenimiento.
- No utilice el producto si está dañado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
Patrón de pulverización irregular	Orificios de pulverización obstruidos	Limpie las boquillas.
Chorro de agua débil	Baja presión de agua	Compruebe el suministro de agua y abra completamente el grifo.
Fuga de agua en la conexión de la manguera	Conexión floja o dañada	Apriete la conexión y compruebe la junta o el conector.
El aspersor no oscila correctamente	Suciedad dentro del mecanismo o caudal de agua insuficiente	Limpie el filtro de entrada y asegúrese de que haya suficiente presión de agua.
Bajo rendimiento general	Filtro de entrada sucio	Retire y enjuague bien el filtro de entrada.